



Installations- und Wartungsanleitung

Gas-Brennwert-Standkessel

CALORA TOWER GAS 15S DE - 25S DE - 35S DE



Das Gerät stimmt mit dem in der EG-Konformitätserklärung angegebenen Baumuster überein und wird in Übereinstimmung mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien und Normen hergestellt und vertrieben.

Das Original der Konformitätserklärung ist beim Hersteller verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsvorschrifte	en und	d Empfe	ehlungen	6
		1.1	Allgen	neine Sicherheitshinweise	6
		1.2	Empfe	hlungen	7
		1.3	Verant	wortlichkeiten	8
			1.3.1 1.3.2	Pflichten des Herstellers Pflichten des Installateurs	8 8
2	Über diese Anleitung				9
		2.1	Benut	zte Symbole	9
			2.1.1 2.1.2	In der Anleitung verwendete Symbole An der Ausrüstung verwendete Symbole	9 9
		2.2	Abkür	zungen	10
3	Technische Daten				11
		3.1	Zulass	sungen	11
			3.1.1	Zertifizierungen	11
			3.1.2 3.1.3	Ergänzende Anweisungen	11 11
			3.1.4	Test bei Auslieferung	11
		3.2	Techn	ische Daten	12
			3.2.1	Technische Daten der Fühler	13
4	Technische Beschreit	oung .			14
		4.1	Allgen	neine Beschreibung	14
		4.2	Wichti	gste Komponenten	14
		4.3	Funkti	onsprinzip	15
			4.3.1	Blockdiagramm	
			4.3.2 4.3.3	Umwaizpumpe Wasserdurchflussmenge	16 17
5	Anlage				18
		5.1	Vorsc	hriften für die Installation	18
		5.2	Liefer	umfang	18
			5.2.1 5.2.2	Standardlieferumfang Zubehör	18 19

5.3	Aufste	llung	20
	5.3.1	Typenschild	20
	5.3.2	Aufstellung des Gerätes	21
	5.3.3	Belüftung	22
	5.3.4	Hauptabmessungen	23
5.4	Aufste	llung des Gerätes	27
	5.4.1	Aufstellung des Heizkessels allein	27
	5.4.2	Anbringung des Heizkessels auf einem WW-	~~~
	512	Erwarmer	29
	5.4.5	Austellung des Heizkessels links oder rechts vo	20
	5.4.4	Vertauschen der Öffnungsrichtung der	
	0	Schaltfeldklappe	31
55	Hydrau	ulische Anschlüsse	32
5.5	Tryurat		
	5.5.1	Spulen der Anlage	32
	5.5.2 5.5.2	Tripkwassersoitige Apschlüsse	33
	5.5.5	Anschluss des Druckausdehnungsgefäßes	ວວ ຊຊ
	555	Anschluss des Endckadsderindigsgelaises	34
	5.5.6	Befüllung des Siphons	35
F (Casar	a a b luca	25
J. 0	Gasan	schluss	
5.7	Ansch	luss der Abgasanlage	36
	5.7.1	Planungshinweise	36
	5.7.2	Längen der geraden Luft-/Abgasleitungen	37
5.8	Montag	ge des Außenfühlers	38
	5.8.1	Aufstellung	38
	5.8.2	Anbringen des Außenfühlers	39
5.9	Elektri	sche Anschlüsse	40
	5.9.1	Steuereinheit	40
	5.9.2	Empfehlungen	41
	5.9.3	Zugang zur Anschlussklemmenleiste	42
	5.9.4	Position der Leiterplatten	43
	5.9.5 5.9.6	Anschluss eines ungemischten Heizkreises	44
		Warmwasserspeichers	45
	507	Anschluss von zwei Heizungskreisen und einem	า
	5.5.7		
	5.9.7	Warmwasserspeicher	50
	5.9.8	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers	50 51
	5.9.8 5.9.9 5.9.10	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades	50 51 56
	5.9.7 5.9.8 5.9.9 5.9.10 5.9.11	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades Anschluss eines Kombispeichers Anschluss des Zubehörs	50 51 56 58 59
	5.9.8 5.9.9 5.9.10 5.9.11 5.9.12	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades Anschluss eines Kombispeichers Anschluss des Zubehörs Kaskadenschaltung	50 51 56 58 59 61
5.10	5.9.8 5.9.9 5.9.10 5.9.11 5.9.12 Elektris	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades Anschluss eines Kombispeichers Anschluss des Zubehörs Kaskadenschaltung scher Schaltplan	50 51 56 58 59 61
5.10 5.11	5.9.8 5.9.9 5.9.10 5.9.11 5.9.12 Elektris	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades Anschluss eines Kombispeichers Anschluss des Zubehörs Kaskadenschaltung scher Schaltplan	50 51 56 58 61 61
5.10 5.11	5.9.8 5.9.9 5.9.10 5.9.11 5.9.12 Elektris Befüllt	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades Anschluss eines Kombispeichers Anschluss des Zubehörs Kaskadenschaltung scher Schaltplan	50 51 56 59 61 64
5.10 5.11	5.9.8 5.9.9 5.9.10 5.9.11 5.9.12 Elektris Befüllu 5.11.1	Warmwasserspeicher Anschluss eines Pufferspeichers Anschluss eines Schwimmbades Anschluss eines Kombispeichers Anschluss des Zubehörs Kaskadenschaltung scher Schaltplan Wasseraufbereitung Dafülwer der Anlage	50 51 56 59 61 64 65

Inbetriebnahme			67
6.1	Schalt	tfeld	67
	6.1.1 6.1.2 6.1.3	Beschreibung der Tasten Beschreibung des Displays Zugang zu den verschiedenen	67 68
	6.1.4	Navigationsebenen Navigation in den Menüs	70 72
6.2	Kontro	ollpunkte vor der Inbetriebnahme	73
	6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4	Den Heizkessel auf seine Inbetriebnahme vorbereiten Gaskreis Hydraulikkreis Elektrische Anschlüsse	73 73 75 75
6.3	Inbetr	iebnahme des Gerätes	75
6.4	Gasei	nstellungen	77
	6.4.1 6.4.2 6.4.3	Anpassung an eine andere Gasart Prüfung und Einstellung der Verbrennung Grundeinstellung des Gas/Luft- Verhältnisses	77 77 81
6.5	Überp Inbetr	rüfungen und Einstellungen nach der iebnahme	81
	6.5.1	Die Parameter des erweiterten Modus	
	6.5.2	anzeigen Die installationsspezifischen Parameter	81
	6.5.3 6.5.4 6.5.5	einstellen Benennung der Kreise und Generatoren Einstellen der Heizkurve Abschlussarbeiten	82 86 87 89
6.6	Anzei	ge der gemessenen Werte	89
6.7	Änder	ung der Einstellungen	91
•	6.7.1	Auswählen der Sprache	91

Kalibrieren der Fühler91

6

6.7.2

6.7.3

6.7.4 6.7.5

7	Ausschalten des Ger	ätes	
		7.1	Ausschalten der Anlage107
		7.2	Frostschutzfunktion107
8	Überprüfung und Wa	rtung .	
		8.1	Allgemeine Hinweise108
		8.2	Schornsteinfeger-Informationen108
		8.3	Kundenspezifische Anpassung der Wartung109
			8.3.1Wartungsmeldung
		8.4	Standard - Kontroll- und Wartungsarbeiten111
			8.4.1 Kontrolle des Wasserdrucks 111 8.4.2 Kontrolle des Druckausdehnungsgefäßes 111 8.4.3 Kontrolle des Ionisationsstroms 111 8.4.4 Kontrolle der Dichtheit der Abgasableitung und der Luftzuleitung 111 8.4.5 Überprüfung der Verbrennung 112 8.4.6 Kontrolle des automatischen Entlüfters 112 8.4.7 Kontrolle des Sicherheitsventils 112 8.4.8 Kontrolle des Brenners und Reinigung des 113 8.4.9 Kontrolle des Brenners und Reinigung des 114
9	Bei Störungen		
		9.1	Anti-Kurzzyklus115
		9.2	Meldungen (Code des Typs Bxx oder Mxx)115
		9.3	Meldungsprotokoll118
		9.4	Fehler (Code des Typs Lxx oder Dxx)119
			9.4.1 Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte
		9.5	Fehlerübersicht129
		9.6	Kontrolle der Parameter und der Eingänge / Ausgänge (Testmodus)130
			9.6.1 Regelungssequenz133

	1	0.1	Allgen	neine Angaben	135
	1	0.2	Ersatz	teile	136
			10.2.1	Luftansaugkasten	
			10.2.2	Hydraulische Gruppe	
			10.2.3	Schaltfeld	138
			10.2.4	Verkleidung	138
			10.2.5	Ersatzteilliste	

11 Anhang – Informationen bzgl. der Richtlinien zu Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung142

1 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR

Bei Gasgeruch:

- Keine offene Flamme verwenden, nicht rauchen, keine elektrischen Kontakte oder Schalter betätigen (Klingel, Licht, Motor, Lift usw.).
- 2. Gasversorgung unterbrechen.
- 3. Fenster öffnen.
- 4. Suchen Sie das wahrscheinliche Leck und beheben Sie es unverzüglich.
- Wenn das Leck sich vor dem Gaszähler befindet, wenden Sie sich an den Gaslieferanten.



GEFAHR

Bei Abgasgeruch:

- 1. Gerät ausschalten.
- 2. Fenster öffnen.
- 3. Suchen Sie das wahrscheinliche Leck und beheben Sie es unverzüglich.

1.2 Empfehlungen



WARNUNG

- Die Installation und die Wartung des Gerätes müssen durch Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden nationalen Bestimmungen ausgeführt werden.
- Bei Arbeiten am Heizkessel immer den Heizkessel ausschalten und den Hauptgashahn schließen.
- Nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Installation pr
 üfen, um sicherzustellen, dass keine Undichtheiten vorhanden sind.



ACHTUNG

Der Heizkessel muss in einem frostfreien Raum installiert werden.

i

Dieses Dokument muss in der Nähe des Aufstellungsortes sichtbar angebracht sein.

Verkleidungselemente

Die Verkleidung nur für die Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach den Wartungs- und Reparaturarbeiten wieder anbringen.

Aufkleber mit Anweisungen

Die Anweisungen und Sicherheitshinweise am Gerät dürfen niemals entfernt oder verdeckt werden und müssen während der gesamten Lebensdauer des Gerätes lesbar bleiben. Die Aufkleber mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen sofort ersetzen, wenn sie beschädigt oder unlesbar sind.

Änderungen

Veränderungen am Heizkessel dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung durch **Remeha** vorgenommen werden.

1.3.1. Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden unter Einhaltung der Anforderungen der verschiedenen europäischen geltenden Richtlinien hergestellt. Aus diesem Grund

werden sie mit dem **(€**-Kennzeichen und sämtlichen erforderlichen Dokumenten geliefert.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichteinhalten der Gebrauchsanweisungen f
 ür das Ger
 ät.
- Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.
- Nichteinhalten der Installationsanweisungen f
 ür das Ger
 ät.

1.3.2. Pflichten des Installateurs

Dem Installateur obliegt die Installation und die erste Inbetriebnahme des Gerätes. Der Installateur muss folgende Anweisungen beachten:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Installation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen.
- Durchführung der ersten Inbetriebnahme und aller erforderlichen Prüfungen.
- Die Anlage dem Benutzer erklären.
- Wenn eine Wartung erforderlich ist, den Benutzer auf die Pflicht zur Kontrolle und Wartung des Gerätes aufmerksam machen.
- Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer aushändigen.

Über diese Anleitung 2

2.1 **Benutzte Symbole**

2.1.1. In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden verschiedene Gefahrenstufen verwendet, um die Aufmerksamkeit auf besondere Hinweise zu lenken. Wir möchten damit die Sicherheit des Benutzers garantieren, helfen jedes Problem zu vermeiden und die korrekte Funktion des Gerätes sicherstellen.

\triangle	GEFAHR
	Hinweis auf eine Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen führen kann.
\wedge	WARNUNG
	Hinweis auf eine Gefahr, die zu leichten Körperverletzungen führen kann.
\wedge	ACHTUNG
	Gefahr von Sachschäden.
i	Hinweis auf eine wichtige Information.
Kün Anleitung	digt einen Verweis auf andere Anleitungen oder Seiten der an.

2.1.2. An der Ausrüstung verwendete Symbole



Schutzerde



Wechselstrom



Vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes die mitgelieferten Bedienungsanleitungen aufmerksam durchlesen.



Beseitigung der Gegenstände bei einer geeigneten Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling.



Dieses Gerät muss an die Schutzerde angeschlossen werden.





Vorsicht Gefahr, Teile stehen unter Spannung. Vor jedem Eingriff von der Netzstromverorgung trennen.

2.2 Abkürzungen

- **3CE**: Mehrfachbelegung
- WW: Warmwasser
- Interszenario-Schalter: Schalter f
 ür die Geb
 äudeautomatisierung, mit dem mehrere Szenarios zentral umgeschaltet werden k
 önnen
- Hi: Heizwert
- ► Hs: Brennwert
- PPS: Polypropylen schwerentflammbar
- PCU: Primary Control Unit Leiterplatte zur Steuerung des Brennerbetriebs
- PSU: Parameter Storage Unit Speicherung der Parameter der Leiterplatten PCU und SU
- SCU: Secondary Control Unit Leiterplatte des Schaltfelds
- SU: Safety Unit Leiterplatte für Sicherheitsvorrichtung
- 3WM: 3-Wege-Ventil
- HL: High Load Warmwassererwärmer mit Plattenwärmetauscher
- SL: Standard Load Warmwassererwärmer mit Heizschlange
- SHL: Solar High Load Solar-Warmwassererwärmer mit Plattenwärmetauscher
- SSL: Solar Standard Load Solar-Warmwassererwärmer mit Heizschlange

3 Technische Daten

3.1 Zulassungen

3.1.1. Zertifizierungen

EG-Produkt-ID-Nummer	CE-0085CM0178
NOx-Klasse	6
Anschlussart (Abgassystem)	B ₂₃ P, B ₃₃ , C _{13x} , C _{33x} , C _{43x} , C _{53x} , C _{63x} , C _{83x} , C _{93x}

3.1.2. Gaskategorien

Gaskategorie	Gasart	Anschlussdruck (mbar)
II _{2ELL3B/P}	G20 (Gas H/E)	20
	G25 (Gas L/LL)	20
	G30/G31 (Butan / Propan)	50

Der Heizkessel ist werksseitig auf den Betrieb mit Erdgas G20 eingestellt (Gas H/E).

3.1.3. Richtlinien

Außer den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien müssen die zusätzlichen Richtlinien beachtet werden, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Was die in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Vorschriften und Richtlinien betrifft, so gilt als vereinbart, dass spätere Ergänzungen oder Vorschriften zum Zeitpunkt der Installation anzuwenden sind.

3.1.4. Test bei Auslieferung

Vor dem Verlassen des Werks wird jeder Heizkessel optimal eingestellt und getestet, um folgende Elemente zu überprüfen:

- Elektrische Sicherheit
- Einstellungen (CO₂)
- Warmwassermodus
- Wasserdichtheit
- Gasdichtheit
- Parametrierung

(2017/1369)

Energieverbrauchskennzeichnung (EU)

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Verträglichkeit (2014/30/EU)

Richtlinie zur Elektromagnetischen

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Richtlinie über Wirkungsgrade (92/42/EWG) Europäische Ökodesign-Richtlinie (2009/125/

Gasgeräterichtlinie 2009/142/EC (bis 20. April

Gasgeräteverordnung (EU) (2016/426) ab 21.

EU-Verordnung (813/2013)

EU-Verordnung (811/2013)

Rahmenverordnung zur

2018)

EG)

April 2018

3.2 Technische Daten

Heizkesselart			CALORA TOWER GAS 15S DE	CALORA TOWER GAS 25S DE	CALORA TOWER GAS 35S DE	
Allgemeine Angaben			-		•	
Leistungsbereich (Pn) Heizbetrieb (80/60 °C)	minimum- maximum	kW	3,0 - 14,9	5,0 - 24,8	6,3 - 34,8	
Leistungsbereich (Pn) Heizbetrieb (50/30 °C)	minimum- maximum	kW	3,4 - 15,8	5,6 - 25,5	7,0 - 35,9	
Leistungsbereich (Pn) Heizbetrieb (40/30 °C)	minimum- maximum	kW	3,4 - 16,0	5,6 - 25,9	7,0 - 36.4	
Wärmebelastung (Qn) Heizbetrieb (Hi)	minimum- maximum	kW	3,1 - 15,0	5,2 - 25,0	6,5 - 35,1	
Wärmebelastung(Qn) Heizbetrieb (Hs)	minimum- maximum	kW	3,4 - 16,7	5,8 - 27,8	7,2 - 39,0	
Wärmebelastung (Qnw) WW-Betrieb (Hi)	minimum- maximum	kW	3,1 - 15,0	5,2 - 29,3	6,5 - 35,1	
Wärmebelastung (Qnw) WW-Betrieb (Hs)	minimum- maximum	kW	3,4 - 16,7	5,8 - 32,6	7,2 - 39,0	
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) (80/60 °C)	-	%	99,3	99,2	99,1	
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) (50/30 °C)	-	%	105,3	102,0	102,2	
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hi) (Rücklauftemperatur 60°C)	-	%	94,9	96,1	96,3	
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (EN 92/42) (Rücklauftemperatur 30°C)	-	%	110,2	110,1	110,6	
Daten der Gasarten und Abgaswert	e					
Gasverbrauch - Erdgas E (G20)	minimum- maximum	m ³ /h	0,33 - 1,59	0,55 - 3,10	0,69 - 3,71	
Abgasmassenstrom	minimum- maximum	kg/h	5,3 - 25,2	8,9 - 49,3	11,1 - 57,3	
Abgastemperatur	minimum- maximum	°C	30 - 65	30 - 80	30 - 75	
Maximaler Gegendruck		Pa	80	130	140	
Eigenschaften des Heizkreises					-	
Wasserinhalt (Ohne Druckausdehnungsgefäß)		Liter	1,9	1,9	2,5	
Wasser-Betriebsdruck	minimum	kPa (bar (MPa))	80 (0,8)	80 (0,8)	80 (0,8)	
Wasser-Betriebsdruck (PMS)	maximum	kPa (bar (MPa))	300 (3,0)	300 (3,0)	300 (3,0)	
Wassertemperatur	maximum	°C	110	110	110	
Betriebstemperatur	maximum	°C	90	90	90	
Elektrische Eigenschaften						
Elektroanschluss		VAC	230	230	230	
Leistungsaufnahme - Volllast	maximum	W	101	116	132	
Elektrischer Schutzgrad			IP21	IP21	IP21	
Weitere Spezifikationen						
Gewicht (leer)		ka	56	56	50	

3.2.1. Technische Daten der Fühler

Außenfühler												
Temperatur in °C	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24
Widerstand in Ω	2392	2088	1811	1562	1342	1149	984	842	720	616	528	454

Vorlauffühler Kreis B+C Brauchwasserfühler											
Temperatur in °C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 9										90	
Widerstand in Ω 32014 19691 12474 10000 8080 5372 3661 2535 1794 1290 941											

Vorlauffühler - NTC Rücklauffühler - NTC (PCU Platine)															
Temperatur in °C	-20	-10	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Widerstand in Ω 98932 58879 36129 22804 14773 12000 9804 6652 4607 3252 2337 1707 1266 952 726															

4 Technische Beschreibung

4.1 Allgemeine Beschreibung

Gas-Brennwert-Standkessel

- Heizung mit hohem Wirkungsgrad.
- Geringe Schadstoffemissionen.
- Elektronisches Schaltfeld der Spitzenklasse iSense Pro.
- Möglichkeit der Warmwassererwärmung durch zusätzliche Installation eines WW-Erwärmers.

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- Der Heizkessel ist mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet. Die Innenbeleuchtung schaltet sich in den folgenden Fällen ein:
 - Der Heizkessel ist eingeschaltet: Das Licht leuchtet für 10 Minuten.
 - Der Heizkessel ist ausgeschaltet: Das Licht leuchtet f
 ür 30 Minuten.



4.2 Wichtigste Komponenten

- Abgasrohr Abgasmesspunkt Wärmetauscher Zünd- und Ionisationselektrode Gehäuse für die Steuerplatinen Schaltfeld **Bedienteil** Wasserdrucksensor Umwälzpumpe Hydroblock 3-Wege-Ventil Sicherheitsventil Verkleidung Ausdehnungsgefäß Kombi-Gasarmatur Gebläse Ansaugschalldämpfer
- 18 Mischkammer
- 19 Automatischer Entlüfter

4.3 Funktionsprinzip



4.3.1. Blockdiagramm

Heizkessel allein

- 1 Wärmetauscher
- 2 Hydroblock

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19

- Vorlauf Heizkreis
 - Primärvorlauf WW-Erwärmer
 - Primärrücklauf WW-Erwärmer
 - Rücklauf Heizkreis
 - 3-Wege-Ventil
 - Umwälzpumpe
 - Ausdehnungsgefäß

Heizkessel mit Warmwassererwärmer des Typs 100HL / 220SHL



- Wärmetauscher
- Hydroblock
- Vorlauf Heizkreis
- Eingang Plattenwärmetauscher
- Austritt Plattenwärmetauscher
 - Rücklauf Heizkreis
 - 3-Wege-Ventil
 - Umwälzpumpe
 - Ausdehnungsgefäß
 - Warmwasseraustritt
 - Kaltwassereintritt
 - Plattenwärmetauscher
- Warmwasserpumpe
- Trinkwarmwasserbehälter
- Sicherheitsventil

M002513-F

Heizkessel mit Warmwassererwärmer des Typs 100SL / 160SL / 200SSL



- Wärmetauscher
- Hydroblock

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

- Vorlauf Heizkreis
- Eingang des Rohrschlangen-Wärmetauschers
 - Ausgang des Rohrschlangen-Wärmetauschers
- Rücklauf Heizkreis
- 3-Wege-Ventil
- Umwälzpumpe
- Ausdehnungsgefäß
- 15 Warmwasseraustritt
- 16 Kaltwassereintritt
 - Trinkwarmwasserbehälter
 - Rohrwendel-Wärmetauscher
 - Sicherheitsventil

4.3.2. Umwälzpumpe

Der Heizkessel ist mit einer modulierenden Pumpe ausgestattet, die vom Schaltfeld in Abhängigkeit vom ΔT gesteuert wird.

Die Grafik zeigt die Förderhöhen bei verschiedenen Durchflüssen an. Mit den Parametern **MIN.P.GESCHWIN** und **MAX.P.GESCHWIN** kann der Regelbereich der Pumpe verändert werden.

- Um die Geschwindigkeit der Pumpe zu ändern, den Parameter MAX.P.GESCHWIN einstellen (Zuerst muss die Heizungsanlage entlüftet werden).
- Wenn die Zirkulation in den Heizkörpern zu gering ist oder wenn die Heizkörper nicht ganz warm werden, den Mindestdruck der Pumpe mit dem Parameter MIN.P.GESCHWIN erhöhen.
- Technische Daten der Pumpe



Heizkessel 15 - 25 kW

Für den Heizkreis zur Verfügung stehende Förderhöhe Durchflussmenge Nennwärmeleistung (ΔT 20 K) 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Heizkessel 35 kW

Q

Α

Für den Heizkreis zur Verfügung stehende Förderhöhe



Durchflussmenge

Nennwärmeleistung 35 kW (ΔT 20 K)

4.3.3. Wasserdurchflussmenge

Die adaptive Regelung des Heizkessels begrenzt die maximale Temperaturdifferenz zwischen Heizung Vorlauf und Rücklauf, sowie den maximalen Anstieg der Vorlauftemperatur. Auf diese Weise benötigt der Heizkessel keine minimale Wasserdurchflussmenge.

5 Anlage

5.1 Vorschriften für die Installation



WARNUNG

Die Installation des Gerätes muss durch qualifiziertes Personal gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

Einzuhaltende Normen:

- FeuVO-Verordnung, Absatz 3
- DIN EN 12828 (Ausgabe Juni 2003): Heizungssysteme in Gebäuden. Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen (bis einer maximalen Betriebstemperatur von 105°C und einer maximalen Leistung von 1 MW)
- DIN 4753: Wasserwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser
- DIN 1988: Technische Regeln f
 ür Trinkwasserinstallationen (TRW)
- DVGW-TRGI: Technische Regeln f
 ür Gasinstallationen, einschliesslich Erg
 änzungen
- Arbeitsblatt DVGW G 600 TRGI, technische Regeln f
 ür Gasanlagen

5.2 Lieferumfang

5.2.1. Standardlieferumfang

Die Lieferung enthält:

- Heizkessel, ausgestattet mit Netzanschlusskabel
- Außenfühler
- Installations- und Wartungsanleitung
- Bedienungsanleitung

5.2.2. Zubehör

Je nach der Konfiguration der Anlage sind verschiedene Optionen erhältlich.

Zubehör für den Heizkessel					
Bezeichnung					
Neutralisationsanlage	DU13				
Kondensatneutralisierungsanlage ohne Förderpumpe	BP52				
Sicherheits-Abgasüberwachungsthermostat	JA38				
Adapter 60/100	HR49				
Set 3 Wege-Mischer, intern	JA6				
Verbindungsset externe Heizkreise	JA7				
Satz Winkel reduziert	JA43				

Regelungs-Optionen					
Bezeichnung					
Kabel RX12	AD134				
Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM 2	AD152				
Vorlauffühler	AD199				
WW-Fühler	AD212				
Mischerplatine für Dreiwegemischer	AD249				
Pufferspeicher-Fühler	AD250				
Funk-Außenfühler	AD251				
Funk-Kesselmodul	AD252				
Funk-Fernbedienung	AD256				
Dialog-Fernbedienung	AD258				
Raumfühler	FM52				

Zubehör für Warmwassererwärmer					
Bezeichnung	Kolli				
Trinkwassererwärmer 100HL	ER225				
Trinkwassererwärmer 160SL	ER223				
Trinkwassererwärmer 220SHL	ER220				
Rohrverbindungssatz zwischen Heizkessel und WW-Speicher SL / SSL	JA8				
Rohrverbindungssatz zwischen Heizkessel und WW-Speicher HL / SHL	JA9				
Rohrverbindungssatz zwischen Heizkessel und anderem WW- Erwärmer	JA10				

5.3 Aufstellung



5.3.1. Typenschild

Die Typenschilder nennen wichtige Daten des Gerätes: Seriennummer, Modell, Gaskategorie usw..

Dieses Typenschild ist werkseitig innen auf die Seitenwand des Geräts geklebt.

Am Ende der Installation das im Beutel mit der Bedienungsanleitung gelieferte Typenschild an einer sichtbaren Stelle auf die Verkleidung des Geräts kleben.

(1) Empfohlener Mindestabstand 1100 500 Vor der Montage des Heizkessels unter Berücksichtigung der Richtlinien und des Raumbedarfs des Gerätes den idealen Anbringungsort bestimmen. • Bei der Wahl des Anbringungsorts des Heizkessels die zulässige Position der Abgasableitungsöffnungen und der Luftansaugöffnungen berücksichtigen. 320(1) • Um die Zugänglichkeit zum Gerät zu gewährleisten und die Wartung zu erleichtern, einen ausreichenden Freiraum um den 680 Heizkessel vorsehen. min.500 WARNUNG C003080-F Das Lagern von entzündlichen Produkten und Stoffen im Heizkessel oder dessen Nähe ist (auch vorübergehend) 1700 untersagt. 50n ACHTUNG Der Heizkessel muss in einem frostfreien Raum installiert werden. In der Nähe des Heizkessels muss ein Stromanschluss mit Erdung vorhanden sein. In der Nähe des Heizkessels muss ein Abwasseranschluss zum Ableiten der Kondensate 320(1) vorhanden sein. min.500 M002515-C (1) Empfohlener Mindestabstand 1100 500 Trinkwassererwärmertyp Α 100 HL 1408 160 SL 1688 220 SHL 1968

5.3.2.

Aufstellung des Gerätes

04/02/2021 - 300026143-001-15

min.500

IR remeha

320(1)

M002516-C

(1)

5.3.3. Belüftung

Empfohlener Mindestabstand

Schornsteinanschluss

Die Luftzufuhr in den Heizraum nicht unterbinden (auch nicht teilweise).

Der Querschnitt der Belüftung, die im Aufstellraum des Heizkessels vorgeschrieben ist, muss der Norm VDI 2050 Blatt 1 und weiteren geltenden örtlichen Vorschriften entsprechen.



ACHTUNG

Um eine Beschädigung des Heizkessels zu vermeiden, muss die Kontaminierung der Verbrennungsluft durch chlorierte und/oder fluorierte Verbindungen verhindert werden, da sie besonders korrosiv sind. Diese Verbindungen kommen zum Beispiel in Spraydosen, Farben, Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Waschmitteln, Detergenzien, Klebstoffen, Streusalz usw. vor. Folglich:

- Abluft aus derartigen Räumen nicht ansaugen: Friseursalons, Reinigungen, industrielle Werkstätten (Lösungsmittel), Räume mit Kühlanlagen (Risiko des Austritts von Kältemittel) usw.
- Derartige Produkte nicht in der N\u00e4he der Heizkessel lagern.
- Verbrennungsprodukte nicht in oder in die N\u00e4he von Wohnbereichen ableiten

Im Fall der Korrosion des Heizkessels und/oder seiner Peripheriegeräte durch chlorierte und/oder fluorierte Verbindungen (s. o.), wird keine Gewährleistung übernommen.

Luft/Abgas-Anschlussstutzen

Wenn die Abgasfortleitung und die Verbrennungsluftansaugung über eine konzentrische Leitung erfolgen, ist die Belüftung des Heizraums nur erforderlich, wenn an der Gaszufuhr ein mechanischer Anschluss vorhanden ist (gemäß Beschreibung der Norm DTU 61.1).

5.3.4. Hauptabmessungen

Legende

1	Ungemischter Heizungsrücklauf	G¾"
2	Ungemischter Heizungsvorlauf	G¾"
3	Gasversorgung	G1/2"
4	Kondenswasserabfluss - PVC-Rohr	Ø 24x19 mm
5	Primärrücklauf des unabhängigen WW-Erwärmers - Kolli JA10 (Zubehör)	G¾"
6	Primärvorlauf des unabhängigen WW-Erwärmers - Kolli JA10 (Zubehör)	G¾"
\bigcirc	Mischerkreis-Vorlauf - Kolli JA6 / JA7 (Zubehör)	G¾"
8	Mischerkreis-Rücklauf - Kolli JA6 / JA7 (Zubehör)	G¾"
10	Kaltwassereintritt	G¾"
1	Warmwasseraustritt	G¾"
12	Rücklauf der Warmwasser/Brauchwasser-Zirkulationsleitung - Rohr	G¾"
13	Entleerungshahn für Speicher (Auf der Vorderseite des WW-Erwärmers)	Außen-Ø 14 mm
14	Primäreingang der Solarheizschlange	Außen-Ø 18 mm
15	Primäraustritt der Solarheizschlange	Außen-Ø 18 mm
16	Luft/Abgas-Anschluss	CALORA Tower Gas 15S - 25S: Ø 60/100 mm CALORA Tower Gas 35S: Ø 80/120 mm
(1)	Einstellbare Füße	0 bis 20 mm

Heizkessel allein



■ Heizkessel mit Warmwassererwärmer des Typs 100HL



Heizkessel mit Warmwassererwärmer des Typs 160SL



5. Anlage

■ Heizkessel mit Warmwassererwärmer des Typs 220SHL



M002521-C

5.4 Aufstellung des Gerätes



ACHTUNG

- 2 Personen vorsehen.
 - Das Gerät mit Schutzhandschuhen handhaben.

Aufstellung des Heizkessels allein

- 1. Die Verpackung vom Heizkessel abnehmen.
 - Der Heizkessel ist mit der Palette verschraubt.
- 2. Die Schutzverpackung entfernen.
 - Die technische Dokumentation befindet sich im Schutzdeckel.

- 3. Die Klappe zum Schaltfeld öffnen.
- 4. Die vordere Verkleidung abziehen, indem an beiden Seiten kräftig

- 5 6 C003111-D 6 \boxtimes C003217-C
- 5. Die Halteschrauben entfernen.

6. Den Heizkessel anheben und auf dem Boden abstellen



- Das Gerät mit seinen verstellbaren Füßen waagerecht ausrichten.
 (1) Einstellbereich: 0 bis 20 mm
- 8. Die vordere Verkleidung wieder anbringen.

- 5.4.2. Anbringung des Heizkessels auf einem WW-Erwärmer
- Den Warmwassererwärmer aufstellen.
 Siehe die Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung des WW-Erwärmers.
- Die nachfolgend beschriebenen Schritte 1 bis 6 ausführen.
 Siehe Kapitel "Aufstellung des Heizkessels allein", Seite 27



M002522-B

Heizkessel auf den Trinkwassererwärmer stellen.

4. Vorn die 2 Schrauben anbringen, um den Heizkessel auf dem Warmwassererwärmer zu befestigen.

5.4.3. Aufstellung des Heizkessels links oder rechts von einem Warmwassererwärmer

- 1. Den Warmwassererwärmer aufstellen. Siehe die Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung des WW-Erwärmers.
- 2. Den Heizkessel neben dem WW-Erwärmer aufstellen. Siehe Kapitel "Aufstellung des Heizkessels allein", Seite

5.4.4. Vertauschen der Öffnungsrichtung der Schaltfeldklappe

Bei Auslieferung öffnet sich die Zugangstür zum Schaltfeld nach links. Die Zugangstür zum Schaltfeld kann auch so angebracht werden, dass sie sich nach rechts öffnet. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Die Klappe des Schaltfelds öffnen und abnehmen.

2. Das Regelungsmodul aus seiner Halterung herausnehmen und vom Kabel trennen.

- 3. Den Halter des Regelungsmoduls abnehmen und umdrehen.
- 4. Das Schaltfeld abnehmen.



C003099-D

C003121-C

4



5.5.1. Spülen der Anlage

Anbringung des Gerätes bei Neuinstallationen

- Die Anlagen mit einem Universalreiniger reinigen, um Abfallreste aus der Anlage zu entfernen (Kupfer, Fasermasse, Schweißpaste).
- Die Anlage sorgfältig ausspülen, bis das Wasser klar und frei von jeglichen Verunreinigungen ist.

Aufstellung des Gerätes bei bestehenden Anlagen

- Die Anlage entschlammen.
- Anlage spülen.
- Die Anlagen mit einem Universalreiniger reinigen, um Abfallreste aus der Anlage zu entfernen (Kupfer, Fasermasse, Schweißpaste).
- Die Anlage sorgfältig ausspülen, bis das Wasser klar und frei von jeglichen Verunreinigungen ist.



- 1. Das zu den Heizkörpern führende Rohr am Heizungsvorlaufanschluss anschließen.
- 2. Das von den Heizkörpern kommende Rohr am Heizungsrücklaufanschluss anschließen.
- 3. Einen Hahn zum Befüllen und Entleeren der Anlage installieren, um diese Vorgänge durchführen zu können.



• Der Heizkessel ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet.

ACHTUNG

- Die Anschlussleitungen müssen gemäß den geltenden Vorschriften montiert werden.
- Falls Absperrventile montiert werden, zwischen Klappe und Heizkessel einen Hahn zum Befüllen und einen Hahn zum Entleeren installieren.

Falls Thermostatventile verwendet werden, siehe Kapitel: "Anschluss des Druckausdehnungsgefäßes", Seite 33

5.5.3. Trinkwasserseitige Anschlüsse

Ggf. die Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung des Warmwassererwärmers beachten.

5.5.4. Anschluss des Druckausdehnungsgefäßes

Die Heizkessel CALORA TOWER GAS 15S DE und CALORA TOWER GAS 25S DE sind mit einem Druckausdehnungsgefäß mit 18 Litern ausgestattet. Der CALORA TOWER GAS 35S DE ist nicht mit einem Druckausdehnungsgefäß ausgestattet.

Wenn das Anlagen-Wasservolumen 225 Liter übersteigt oder die statische Höhe des Systems mehr als 5 Meter beträgt, muss ein weiteres Ausdehnungsgefäß vorgesehen werden. Folgende Tabelle verwenden, um das erforderliche Druckausdehnungsgefäß für die Anlage zu ermitteln.

Tabelle bezieht sich auf:

- Sicherheitsventil 3 bar
- Mittlere Wassertemperatur: 70 °C Vorlauftemperatur: 80 °C Rücklauftemperatur: 60 °C
- Der Fülldruck des Systems ist kleiner oder gleich dem Vordruck des Druckausdehnungsgefäßes

Vordruck des Gefäßes	Volumen des Druckausdehnungsgefäßes in Abhängigkeit vom Volumen der Anlage (in Litern)							
	100	125	150	175	200	250	300	> 300
0.5 bar	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	Anlagenvolumen x 0,048
1 bar	8,0	10,0	12,0 ⁽¹⁾	14,0	16,0	20,0	24,0	Anlagenvolumen x 0,080
1.5 bar	13,3	16,6	20,0	23,3	26,6	33,3	39,9	Anlagenvolumenx 0,133
(1) Werkskonfiguration								

Ť

Bei einer Anlage, bei der der Vorlauf ganz vom Rücklauf getrennt werden kann (z.B. bei Verwendung Thermostatventilen), muss entweder ein Bypass montiert oder ein Druckausdehnungsgefäß an der Leitung des Heizungsvorlaufs angebracht werden.

5.5.5. Anschluss der Kondenswasser-Ablaufleitung

- 1. Eine Kunststoff- Ablaufleitung mit mindestens Ø 32 mm montieren, die zum Abfluss führt.
- 2. Den Ablaufsammler anbringen.
- 3. Darin den Schlauch des Kondensatsammlers einführen, der vom Siphon kommt.
- 4. Eine Geruchssperre oder einen Siphon in der Ablaufleitung installieren.



ACHTUNG

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Durchführung von Wartungsarbeiten am Siphon keinen fest installierten Anschluss vornehmen.



- Die Kondensatablaufleitung nicht blockieren.
- Die Ablaufleitung muss mindestens 30 mm pro Meter Gefälle haben, die horizontale Maximallänge beträgt 5 Meter.
- Das Kondenswasser darf nicht in den Ablauf einer Dachrinne entleert werden.
- Die Kondenswasser-Ablaufleitung gemäß den geltenden Normen anschließen.




C003098-E

Gasanschluss 5.6





GEFAHR

Vor dem Anschluss der Gasleitungen sicherstellen, dass der Heizkessel gemäß den geltenden Normen fixiert ist.

- 1. Die Gaszuleitung anschließen.
- 2. An dieser Leitung einen Gasabsperrhahn montieren, der gut sichtbar und leicht zugänglich ist.
- 3. Die Gasleitung am Gasabsperrhahn anschließen.



WARNUNG

- Den Hauptgashahn schließen, bevor die Arbeiten an der Gasleitung beginnen.
- Vor der Montage sicherstellen, dass der Gaszähler ausreichend dimensioniert ist. Diesbezüglich muss der Verbrauch aller Hausgeräte berücksichtigt werden.
- Wenn der Gaszähler keine ausreichende Kapazität besitzt, muss das Versorgungsunternehmen des Installationsorts benachrichtigt werden.

- 5.5.6. Befüllung des Siphons
- 1. Siphon abmontieren.
- 2. Siphon bis zur Markierung füllen.
- 3. Siphon wieder montieren.



ACHTUNG

Den Siphon vor der Inbetriebnahme des Heizkessels mit Wasser befüllen, damit sich keine Abgase im Raum ausbreiten.



ACHTUNG

- Sich vergewissern, dass sich kein Staub in der Gasleitung befindet. Die Leitung vor der Montage durchblasen oder ausschütteln.
- Es wird empfohlen, einen Gasfilter in der Gasleitung zu installieren, um eine Verschmutzung der Gasarmatur zu verhindern.
- Die Gasleitung gemäß den geltenden Normen anschließen.

5.7 Anschluss der Abgasanlage



1

CR remeha

Konfiguration C_{13x}

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas über konzentrische Doppelzüge an die horizontale Luft-/Abgasführung

2

3

Konfiguration C_{33x}

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas über konzentrische Doppelzüge an die vertikale Luft-/Abgasführung (mit Dachausgang)

Konfiguration C_{93x}

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas über konzentrische Doppelzüge im Heizungsraum, über einzügige Schornsteinrohre im Schornstein (Verbrennungsluft-Rückspülung im Schornstein)

4

Konfiguration C_{93x}

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas über konzentrische Doppelzüge im Heizungsraum, über einzügige Flex-Schornsteinrohre im Schornstein (Verbrennungsluft-Rückspülung im Schornstein)



Þ

WARNUNG

- Für den Anschluss an den Heizkessel und das Terminal sind nur die Originalkomponenten zugelassen.
- Der freie Querschnitt muss der Norm entsprechen.
- Der Schornstein muss vor dem Einbau der Abgasleitung gereinigt werden.

5

6

Konfiguration C₅₃

Separate Leitungsführung Verbrennungsluft/Abgas über Doppelrohr-Adapter und einzügige Schornsteinrohre (Ansaugung von Verbrennungsluft aus dem Außenbereich)

Konfiguration B_{23P}

Anschluss an einen Schornstein mithilfe eines Anschlusskits (Verbrennungsluft wird aus dem Heizungsraum angesaugt)

12 Konfiguration C_{43x}

Anschluss Verbrennungsluft/Abgas über eine Sammelleitung für dichte Heizkessel

5.7.2. Längen der geraden Luft-/Abgasleitungen

Für die Konfigurationen B23P und C93x gelten die in der Tabelle angegebenen Längen für horizontale Leitungen mit maximal 1 Meter Länge. Pro ein Meter zusätzlichem Verbindungsrohr reduziert sich die max. zul. Lmax senkrechte Abgasleitungslänge um 1.2 m

Anschlusstyp Verbrennungsluft/Abgas		Durchmesser	Maximallänge in Metern			
				CALORA TOWER GAS 15	CALORA TOWER GAS 25	CALORA TOWER GAS 35
C _{13x}	Konzentrische Leitungen, die an eine	PPS	60/100 mm	12.0	3.5	3.5
	horizontale Luft/Abgasführung angeschlossen sind		80/125 mm	12.3	20.0	17.6
C _{33x}	Konzentrische Leitungen, die an eine	PPS	60/100 mm	13.0	4.9	5.5
	vertikale Luft/Abgasführung angeschlossen sind		80/125 mm	10.7	20.0	19.0
C _{93x}	Konzentrische Leitungen in Heizräumen	PPS	60/100 mm	15.0	8.1	2.8
	Einfache Leitungen im Schornstein (Verbrennungsluft in Gegenströmung)		60 mm (Starre Leitung)			
	Konzentrische Leitungen in Heizräumen	PPS	60/100 mm	9.9	20.0	18.0
	Flexible einfache Leitungen im Schornstein		80 mm (Flexible Abgasleitung)			
C ₅₃	Doppelfluss-Adapter und getrennte	Alu	60/100 mm	40.0	40.0	32.0
einfache Luft/Abgasleitungen (Verbrennungsluftzufuhr von außen)			2 x 80 mm			
В _{23Р}	B _{23P} Schornstein (starre oder flexible Leitung im Schacht, Verbrennungsluftzufuhr aus		80 mm (Starre Leitung)	40.0	40.0	40.0
	dem Raum)		80 mm (Flexible Abgasleitung)	40.0	40.0	28.0
C _{43x}	Mehrfachbelegung	Hinweise zur Dimensionierung eines solchen Systems erhalten Sie vom Lieferanten der Leitung.				



WARNUNG

Maximale Länge = Länge der geraden Luft/ Abgasleitungen + entsprechende Länge der weiteren Elemente



Die Liste des Zubehörs für das Abgassystem und die entsprechenden Längen entnehmen Sie bitte der geltenden Preisliste.

Randbedingungen: Abgasrohrsysteme aus PPS für Temperaturen bis 120 °C mit äußerem Alu Luftrohr im Heizraum C_{13x} , C_{33x} , C_{93x} , C_{63x} .

5.8 Montage des Außenfühlers

5.8.1. Aufstellung

Es ist wichtig, einen Anbringungsort zu wählen, an dem der Fühler die Außenbedingungen korrekt und wirksam messen kann.

Empfohlene Anbringungsorte:

- an einer Außenwand des zu beheizenden Bereichs, möglichst an einer Nordwand
- > in mittlerer Höhe des zu heizenden Gebäudeabschnitts
- den schwankenden Wetterbedingungen ausgesetzt
- geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
- leicht zugänglich
 CR remeha



- Empfohlener Anbringungsort
- Möglicher Einbauort
- Bewohnte und vom Fühler kontrollierte Höhe
- Bewohnter und vom Fühler kontrollierter Bereich

Nicht empfohlene Anbringungsorte:

- hinter einem verdeckenden Gebäudeelement (Balkon, Dachvorsprung usw.)
- ▶ in der Nähe einer störenden Wärmequelle (Sonne, Schornstein, Belüftungsgitter usw.)

5.8.2. Anbringen des Außenfühlers

Fühler mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln befestigen.

1 Dübel

2

Holzschrauben Ø4

Für den Anschluss des Außenfühlers siehe das Kapitel "Elektrische Anschlüsse".



Ē

8800N003-C

8800N002-C

5.9.1. Steuereinheit

Der Heizkessel ist vollständig vorverkabelt. Der Netzanschluss erfolgt über das Anschlusskabel an das Stromnetz (Anschluss an Steckdose, 6 A, 230 V AC). Alle anderen externen Anschlüsse können an den Anschluss-Steckern (Niederspannung) vorgenommen werden. Die wichtigsten Daten des Schaltfelds sind in folgender Tabelle angegeben.

Elektroanschluss	230 V AC / 50 Hz
Nennwert der Hauptsicherung F1 (230 VAC)	6.3 AT
Gebläse-DC	27 VDC



Durchführung der 230-V-Kabel

Durchführung der Fühlerkabel

ACHTUNG

1

2

Folgende Gerätekomponenten stehen unter 230 V-Spannung:

- Pumpe des Heizkessels
- Kombi-Gasarmatur
- 3-Wege-Ventil
- Die meisten Elemente des Schaltfelds und des Anschlusskastens
- Netzkabel.

5.9.2. Empfehlungen



 Der Anschluss an die Erde muss vor jeglichen elektrischen Anschlüssen erfolgen.



WARNUNG

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

Bei den elektrischen Anschlüssen des Gerätes sind nachfolgende Anweisungen zu beachten:

- Die Vorschriften der geltenden Normen.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen der Norm VDE0100 entsprechen.
- Die Angaben der mit dem Gerät gelieferten Schaltpläne.
- Die Empfehlungen dieser Anleitung.



ACHTUNG

Fühler- und 230V-führende Kabel müssen voneinander getrennt verlegt werden.

 Außerhalb des Kessels: Benutzen Sie 2 Leitungen oder Kabelkanäle, die ca. 20 cm voneinander verlegt sind.

Alle Anschlüsse erfolgen an den vorgesehenen Klemmleisten im Schaltfeld. Die Anschlusskabel werden innerhalb des Heizkessels in dem Raum zwischen der Abdeckhaube und der oberen hinteren Verkleidung verlegt. Die Befestigung dieser Kabel im Schaltfeld erfolgt durch Zugentlastungen (separat mitgeliefert) die auf dem Schaltfeldboden angebracht werden.

Das Gerät über einen Stromkreis versorgen, der einen allpoligen Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm enthält.

Die pro Ausgang verfügbare Leistung beträgt 450 W (2 A, mit $\cos \varphi = 0.7$), und der Anlaufstrom muss kleiner als 16 A sein. Überschreitet die Belastung einen dieser Werte, muss die Steuerung über ein Schütz, der nicht im Schaltfeld montiert werden darf, übertragen werden.

C003099-D C003101-C

ACHTUNG

Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann Störungen verursachen und zu Fehlfunktionen der Regelung führen, bis hin zur Zerstörung der elektronischen Schaltkreise.

5.9.3. Zugang zur Anschlussklemmenleiste

1. Die Klappe des Schaltfelds öffnen und abnehmen.

2. Die vordere Verkleidung abziehen, indem an beiden Seiten kräftig gezogen wird.

- 3. Den Halter des Regelungsmoduls nach vorne klappen.
- 4. Den Halter des Regelungsmoduls umdrehen.

IR remeha



Position der Leiterplatten





5.9.5. Anschluss eines ungemischten Heizkreises

An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer an Anschluss BL der Klemmleiste angeschlossen ist: BL.EING	Fachmann-Ebene Menü #PRIMÄR ANLAGE P.	HEIZ.STOP	Einstellungen Fachmann", Seite 93	

5.9.6. Anschluss eines Heizkreises und eines Warmwasserspeichers



ᠿ

2

3

4

Anschluss eines ungemischten Kreises und eines Warmwasser-Solarspeichers des Typs HL / SHL



An die Klemmleisten nichts anschließen.

Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine Fußbodenheizung handelt.

- Die Brücke entfernen. •
- Die Drähte des Sicherheitstemperaturbegrenzers ▶ am Stecker anschließen.
- Die Trinkwasserpumpe anschließen.
- Den Fühler des Plattenwärmetauschers anschließen.
- (5) WW-Fühler anschließen.
- 6 Den Außenfühler anschließen.
- 1 Die Anode des Speichers anschließen.
- (8) Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe anschließen (Zubehör)

9			
	Nichts an Ausgang ℗ြ der Klemmleiste anschließen. Das Umschaltventil wird im Heizkessel an der Leiterplatte PCU angeschlossen.		
10	An die Klemmleisten nichts anschließen.		
1	Solarregelung (Nur Warmwassererwärmer des Typs SHL)		
AA	BUS Kabol das die SCU mit dem Selarregler verbing		

12	BUS-Kabel, das die SCU mit dem Solarregler verbindet
	(Nur Warmwassererwärmer des Typs SHL)

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	IDie Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
Wenn eine Trinkwasser-Zirkulationspumpe an Anschluss • A der Klemmleiste angeschlossen ist: PUMPE.A ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ZIRK.WW	"Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer an Anschluss BL der Klemmleiste angeschlossen ist: BL.EING	Fachmann-Ebene Menü #PRIMÄR ANLAGE P.	GESAMT STOP	Einstellungen Fachmann", Seite 93	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Para	ameter ANLAGE auf ER	WEITERT eingestellt ist		



Anschluss eines ungemischten Kreises und eines Speicherwassererwärmers vom Typ SL

DS

Beispiel für die Installation mit einem Modell **DS**.

An die Klemmleisten nichts anschließen.

ᠿ

2

3

Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine Fußbodenheizung handelt.

- Die Brücke entfernen.
- Die Drähte des Sicherheitstemperaturbegrenzers am Stecker anschließen.
- Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe anschließen (Optional).
- WW-Fühler anschließen.
- **(5)** Den Außenfühler anschließen.
- 6 Die Anode des Speichers anschließen.



ACHTUNG

Nichts an Ausgang Der Klemmleiste anschließen. Das Umschaltventil wird im Heizkessel an der Leiterplatte PCU angeschlossen.

- 8
- An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
Wenn eine Trinkwasser-Zirkulationspumpe an Anschluss • A der Klemmleiste angeschlossen ist: PUMPE.A ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ZIRK.WW	■ "Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer an Anschluss BL der Klemmleiste angeschlossen ist: BL.EING	Fachmann-Ebene Menü #PRIMÄR ANLAGE P.	GESAMT STOP	Einstellungen Fachmann", Seite 93	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Para	ameter ANLAGE auf ER	WEITERT eingestellt ist		

Anschluss eines ungemischten Kreises und eines separaten Warmwassererwärmers



- 3 WW-Fühler anschließen (Kolli AD212).
- ④ Den Außenfühler anschließen.

5

Die Anode des Speichers anschließen.

ACHTUNG

- Wenn der Speicher mit einer Fremdstromanode des Titan Active System
 B ausgestattet ist, die Anode an den Eingang anschlie
 Ben (+ TA an die Anode, - an den Beh
- Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).

6

Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine

- Fußbodenheizung handelt.Die Brücke entfernen.
- Die Drähte des Sicherheitstemperaturbegrenzers am Stecker anschließen.

1

ACHTUNG

Nichts an Ausgang DER der Klemmleiste anschließen. Das Umschaltventil wird im Heizkessel an der Leiterplatte PCU angeschlossen.

- 8
- An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
Wenn eine Trinkwasser-Zirkulationspumpe an Anschluss D A der Klemmleiste angeschlossen ist: PUMPE.A ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ZIRK.WW	"Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
Wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer an Anschluss BL der Klemmleiste angeschlossen ist: BL.EING	Fachmann-Ebene Menü #PRIMÄR ANLAGE P.	GESAMT STOP	Einstellungen Fachmann", Seite 93	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Para	ameter ANLAGE auf ER	WEITERT eingestellt ist		

5.9.7. Anschluss von zwei Heizungskreisen und einem Warmwasserspeicher



- Beispiel für die Installation mit einem Modell **DS**.
- ① An die Klemmleisten nichts anschließen.
- Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe an den Ausgang
 A anschließen
- 3 WW-Fühler anschließen (Kolli AD212).
- Den Vorlauffühler für den Dreiwegemischer anschließen (Kreis B).
- (5) Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis **B**).
- **(6)** 3-Wege-Ventil anschließen (Kreis **B**).
- ⑦ Den Außenfühler anschließen.

8

9

10

N

Die Anode des Speichers anschließen.

ACHTUNG

- Wenn der Speicher mit einer Fremdstromanode des Titan Active System
 B ausgestattet ist, die Anode an den Eingang anschlie

 Anode, - an den Beh
- Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).
- Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine Fußbodenheizung handelt.
 - Die Brücke entfernen.

ACHTUNG

- Die Drähte des Sicherheitstemperaturbegrenzers am Stecker anschließen.
- Anschluss eines zusätzlichen Kreises C an der Option AD249.

Nichts an Ausgang DFR der Klemmleiste anschließen. Das Umschaltventil wird im Heizkessel an der Leiterplatte PCU angeschlossen.

12 An die Klemmleisten nichts anschließen.

5.9.8. Anschluss eines Pufferspeichers

Pufferspeicher QUADRO DU 750

In diesem Installationsbeispiel besitzt der Pufferspeicher (QUADRO DU 750-Typ) eine Brauchwasserzone. Der Heizkessel schaltet sich systematisch ein, um die Warmwasserzone des Pufferspeichers zu erhalten oder um den separaten Speicher auf der Solltemperatur zu halten.



Wenn der Pufferspeicher keine Trinkwasserzone hat, einen separaten Warmwasserspeicher verwenden.



- Beispiel f
 ür die Installation mit einem Modell
 DS.
- An die Klemmleisten nichts anschließen.
- Solarstation an die Sonnenkollektoren anschließen.
- Solarkollektorfühler.
- Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A).
- Außenfühler.

1

2

3

4

(5)

6

1

9

- Pufferspeicher.
- Den Fühler des Pufferspeichers anschließen (Kolli AD250).
- 8 WW-Fühler anschließen (Kolli AD212).
 - Die Anode des Speichers anschließen.



Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).

1 An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlag	Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen					
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel			
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81			
E.SYST ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	PUFFERSPEICHER	"Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82			
P.WW ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	PUMPE				
KESSEL PUMPE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	GANZ				
(1) Der Parameter w	rird nur angezeigt, wen	n Parameter ANLAGE auf ERWEITER	T eingestellt ist			

i

Der WWE-Teil wird vom Heizkessel auf der WW-Solltemperatur gehalten.

Die Heizzone wird auf dem Sollwert gehalten, der in Abhängigkeit von der Außentemperatur berechnet wird. Die Zone wird aufgeheizt, wenn die Temperatur des Fühlers Heizpuffer ⑦6 °C unter den berechneten Sollwert absinkt. Die Erwärmung der Heizungszone wird beendet, wenn die Temperatur der Heizungszone über den berechneten Sollwert gestiegen ist.

Pufferspeicher PS und WW-Speicher angeschlossen an den Heizkessel



5. Anlage

- Beispiel f
 ür die Installation mit einem Modell
 DS.
- An die Klemmleisten nichts anschließen.
 - Einen Warmwassererwärmer anschließen, wenn der Pufferspeicher ⑧ nur zum Heizen dient.
- ③ WW-Fühler anschließen (Kolli AD212).
- ④ Außenfühler.

ᠿ

2

- (5) Die Anode des Speichers anschließen.
 - i
- Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den
 - Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler Kolli AD212).
- 6 Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A).
- Den Fühler des Pufferspeichers anschließen.
- 8 Pufferspeicher.
- Solarstation an die Sonnenkollektoren anschließen.
- O Solarkollektorfühler.
- An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen					
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel		
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81		
E.SYST ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	PUFFERSPEICHER	"Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82		
KESSEL PUMPE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	GANZ			

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist

i

Der WWE-Teil wird vom Heizkessel auf der WW-Solltemperatur gehalten.

Die Heizzone wird auf dem Sollwert gehalten, der in Abhängigkeit von der Außentemperatur berechnet wird. Die Zone wird aufgeheizt, wenn die Temperatur des Fühlers Heizpuffer 6 °C unter den berechneten Sollwert absinkt. Die Erwärmung der Heizungszone wird beendet, wenn die Temperatur der Heizungszone über den berechneten Sollwert gestiegen ist.

Pufferspeicher PS und WW-Speicher angeschlossen an den Pufferspeicher

Der Heizkessel wird nur dann für die Trinkwassererwärmung eingeschaltet, wenn der Pufferspeicher nicht warm genug ist, um die Beladung des WW-Speichers zu garantieren.

5. Anlage



- Beispiel f
 ür die Installation mit einem Modell
 DS.
- ① An die Klemmleisten nichts anschließen.
- Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A).
- 3 WWE-Ladepumpe
- ④ Pufferspeicher-Fühler
- 5 Pufferspeicher.
- 6 Außenfühler

- ⑦ Die Anode des Speichers anschließen.
 - Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).
- 8 Solarkollektorfühler.
- Solarstation an die Sonnenkollektoren anschließen.
- Warmwasserspeicher.
 - WW-Fühler anschließen.
- WW-Fühler
- An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	∎ "Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
E.SYST ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	PUF.SPEI+WW	"Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
P.WW ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	PUMPE		
KESSEL PUMPE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	GANZ		
(1) Der Parameter w	rird nur angezeigt, wen	n Parameter ANLAGE auf ERWEITE	RT eingestellt ist	

Ť

Der WW-Speicher wird vom Pufferspeicher aufgewärmt. Wenn die Temperatur des Pufferspeichers während der Erwärmung des Trinkwasserspeichers unter den Primär-WWE-Sollwert (Parameter TEMP.PRIM.WWE) sinkt, hält der Heizkessel den Pufferspeicher auf Temperatur, um die Erwärmung des Trinkwasserspeichers zu gewährleisten Die Heizzone wird auf dem Sollwert gehalten, der in Abhängigkeit von der Außentemperatur berechnet wird. Die Zone wird aufgeheizt, wenn die Temperatur des Fühlers Heizpuffer 6 °C unter den berechneten Sollwert absinkt. Die Erwärmung der Heizungszone wird beendet, wenn die Temperatur der Heizungszone über den berechneten Sollwert gestiegen ist.

5.9.9. Anschluss eines Schwimmbades



- ① An die Klemmleisten nichts anschließen.
- 2 Die Sekundärpumpe des Schwimmbades anschließen.
- 3 Den Schwimmbadfühler anschließen.
- ④ Plattenwärmetauscher.
- **(5)** Die Primärpumpe des Schwimmbades anschließen.

6

Steuerung der Schwimmbadbeheizungs-Ausschaltung

Wenn der Parameter E.TEL: auf 0/1 B steht, wird das Schwimmbad nicht aufgewärmt, wenn der Kontakt offen ist (Werkseinstellung), nur der Frostschutz wird weiterhin garantiert. Die Funktion des Kontakts bleibt durch den Parameter **KT.TEL** einstellbar.

1 An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen					
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel		
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	■ "Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81		
KREIS B	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	SCHWIMB.	Parameter einstallationsspezifischen		
Wenn E. TEL: verwendet wird E.TEL	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	0/1 B			
T. MAX KREIS B	Fachmann-Ebene Menü #SEKUNDÄRE GRENZEN	Den Wert von T. MAX KREIS B auf die Temperatur einstellen, die den Anforderungen des Wärmetauschers entspricht	"Einstellungen Fachmann", Seite 93		

Steuerung des Schwimmbadkreises

Die Regelung ermöglicht die Steuerung eines Schwimmbadkreises in zwei Fällen:

Fall 1: Die Regelung regelt den Primärkreis (Heizkessel/ Wärmetauscher) und den Sekundärkreis (Wärmetauscher/ Becken).

- > Die Pumpe des Primärkreises (Heizkessel/Wärmetauscher) an Ausgang **B** der Klemmleiste anschließen. Die Temperatur **T**. MAX KREIS B wird dann während der Komfortperioden des Programmes B im Sommer wie im Winter garantiert.
- > Den Schwimmbadfühler (Kolli AD212) an Eingang S DEP B der Klemmleiste anschließen.
- Sollwert des Schwimmbadfühlers mit Taste I auf einen Wert im Bereich 5 - 39 °C.

Fall 2: Das Schwimmbad verfügt bereits über ein Regelungssystem, das man beibehalten möchte. Die Regelung regelt nur den Primärkreis (Heizkessel/Wärmetauscher).

• Die Pumpe des Primärkreises (Heizkessel/Wärmetauscher) an Ausgang **B** der Klemmleiste anschließen. Die Temperatur T. MAX KREIS B wird dann während der Komfortperioden des Programmes B im Sommer wie im Winter garantiert.

Das Schwimmbad kann auch an Kreis **C** angeschlossen werden, indem die Option AD249 hinzugefügt wird:

- Die Anschlüsse an den mit **C** bezeichneten Klemmleisten vornehmen.
- Die Parameter des Kreises C einstellen.

Zeitprogramm der Pumpe des Sekundärkreislaufs

Die Sekundärpumpe arbeitet während der Tagesbetriebsabschnitte von Programm **B** sowohl im Sommer- als auch im Winterbetrieb.

Abschaltung

Wie Sie Ihr Schwimmbad winterfest machen, erfahren Sie von Ihrem Schwimmbadinstallateur.

5.9.10. Anschluss eines Kombispeichers

Im Wintermodus wird der Warmwasserspeicher vom Heizkessel erwärmt. Im Sommermodus wird die Erwärmung des Speichers vom Elektro-Heizstab sichergestellt.



3 WW-Fühler anschließen (Kolli AD212).

4

(5)

Die Anode des Speichers anschließen.

1

Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den

- Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler Kolli AD212).
- Ausgang Kreis **A** Möglichkeit zum Anschließen des elektrischen Speichers (oder an 6)
- 6 Möglichkeit zum Anschließen des elektrischen Speichers (mit AD249 Zubehör) oder an ⁽⁵⁾

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	■ "Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
Wenn der elektrische Speicher an D A angeschlossen wird: KREIS A ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	WW ELEK	■ "Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
Wenn der elektrische Speicher an D AUX angeschlossen wird: S.AUX ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	WW ELEK		
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist				

5.9.11. Anschluss des Zubehörs

Beispiel: Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM, Fernbedienungen für die Kreise **A** und **B**, zweiter Trinkwasserspeicher



5. Anlage

- An die Klemmleisten nichts anschließen.
- ② Anschluss der Fernbedienung (Kolli AD258.
- 3 BUS-Anschluss für Kaskadenschaltung, VM
- Das Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM anschließen

(je nach Verfügbarkeit im Land).

- ⑤ Die Ladepumpe des zweiten Speichers anschließen.
- 6 Zweiter Warmwasserspeicher
- Den WWE-Fühler am zweiten Speicher anschließen.
- 8 Alarmleuchte

1

9 An die Klemmleisten nichts anschließen.

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen			
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	∎ "Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81
PUMPE.A ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	FEHLER	∎ IDie installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82
Falls ein zweiter Speicher angeschlossen ist: S.AUX ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ww	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist			

5.9.12. Kaskadenschaltung



Warmwassererwärmer nach der thermohydraulischen Weiche

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen: Führungskessel				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
P.WW ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	PUMPE	"Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
KASKADE ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	EIN	∎ "Das Netz konfigurieren", Seite 102	
MEISTER REGELUNG ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	EIN		
SYSTEMNETZ ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	SKLAVE ADDIEREN		
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist				

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen: Folgekessel			
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81
KASKADE ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	EIN	Das Netz konfigurieren", Seite 102
MEISTER REGELUNG ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	AUS	
SKLAVENNUMMER ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	2, 3,	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist			



In diesem Fall stellen sämtliche Heizkessel gemeinsam die Warmwasserproduktion sicher.

Warmwassererwärmer am Führungskessel



IR remeha

(5) Vorlauffühler der Kaskade Den Fühler an Klemme S SYST des Führungskessels anschließen.

- BUS-Kabel 6
- \bigcirc WW-Fühler anschließen (Kolli AD212)

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen: Führungskessel				
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel	
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	∎ "Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81	
P.WW ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	UV	Die installationsspezifischen Parameter einstellen", Seite 82	
KASKADE ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	EIN	∎ "Das Netz konfigurieren", Seite 102	
MEISTER REGELUNG ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	EIN		
SYSTEMNETZ ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	SKLAVE ADDIEREN		
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist				

Für diesen Anlagentyp vorzunehmende Einstellungen: Folgekessel			
Parameter	Zugang	Vorzunehmende Einstellungen	Siehe Kapitel
ANLAGE	Fachmann-Ebene Menü #SYSTEM	ERWEITERT	"Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen", Seite 81
KASKADE ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	EIN	Das Netz konfigurieren", Seite 102
MEISTER REGELUNG ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	AUS	
SKLAVENNUMMER ⁽¹⁾	Fachmann-Ebene Menü #NETZ	2, 3,	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist			

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist



In diesem Fall sorgt allein der Führungskessel für die Warmwasserproduktion. Die Folgekessel arbeiten weiter im Modus Heizung.



5.10 Elektrischer Schaltplan

230V / 50Hz	Versorgung	N	Nullleiter	X112	Wasserdruckmesser
0-10 V	Eintritt	PCU	Primär-Kontrolleinheit	X114	Rücklauftemperatur
ЮA	Pumpe Kreis A	SONDE AMB A	Raumfühler auf Kreis A	X115	Vorlauftemperatur
	Speicherladepumpe	SONDE DEP	Vorlauffühler	X116	PWM BO PUMP
BO PUMP	Heizkesselpumpe	SONDE DHW in	Brauchwasserfühler	X117	Oberer Temperaturwächter
SAN PUMP	Warmwasserpumpe	SONDE ECS	Brauchwasserfühler	X121	Umschaltventil
F6.3AT	Sicherung 6.3A	SONDE EXT	Außenfühler	X21	Gasventil
*	Nur mit Speicher HL	SCU	Sekundär-Kontrolleinheit	X22	Zündtrafo
НМІ	Schaltfeld Schnittstelle	ТА	Titane Active Systeme	X41	BO PUMP 230V
	Fernsprechrelais	V3V	3-Wege-Ventil	X91	Gebläse
J - / X1X20	Leiterplattenstecker SCU / PCU	X111	Busanschluss SU	ZG	Hauptschalter
L	Phase				

5.11 Befüllung der Anlage

5.11.1. Wasseraufbereitung

In vielen Fällen können der Heizkessel und die Zentralheizungsanlage mit normalem Leitungswasser befüllt werden, und es ist keinerlei Wasseraufbereitung erforderlich.



WARNUNG

Dem Wasser der Zentralheizung keine chemischen Produkte zugeben, ohne dies im vorhinein mit **Remeha** abgestimmt zu haben. Zum Beispiel Frostschutzmittel, die Wasserhärte reduzierende Mittel, Produkte zum Erhöhen oder Verringern des pH-Werts, chemische Zusätze und/ oder Hemmstoffe. Diese können zu Fehlern am Heizkessel führen und den Wärmetauscher beschädigen.



 Bei nicht aufbereitetem Wasser muss der pH-Wert des Wassers in der Anlage zwischen 7 und 9 liegen, und bei aufbereitetem Wasser zwischen 7 und 8,5.

- Die Maximalhärte des Wassers in der Anlage muss zwischen 0,5 - 20,0 °dH liegen (Abhängig von der gesamten installierten Leistung).
- Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Publikation Wasserqualitätsrichtlinien. Die Regeln des erwähnten Dokuments müssen eingehalten werden.

5.11.2. Befüllung der Anlage



ACHTUNG

Vor der Befüllung die Ventile sämtlicher Heizkörper der Anlage öffnen.

Um den Wasserdruck an der Anzeige ablesen zu können, muss der Heizkessel eingeschaltet werden.

- 1. Kaltwasser-Eingang- und Heizungsvorlaufhähne öffnen.
- 2. Den Hahn zum Füllen/Leeren der Heizungsanlage öffnen.
- 3. Den Einfüllhahn wieder schließen, wenn das Manometer einen Druck von 2 bar anzeigt.
- 4. Die Dichtheit der wasserseitigen Anschlüsse überprüfen.



6 Inbetriebnahme

6.1 Schaltfeld



6.1.1. Beschreibung der Tasten

- A Einstelltaste für die Temperaturen (Heizung, WWE, Schwimmbad)
- B Betriebsartauswahltaste
- C Taste für WW-Abweichung
- D Zugriff zu Fachmannebene vorbehaltenen Parameter
- E Tasten, deren Funktion von vorherigen Auswahlen abhängt
 - Dreh-Einstellknopf:

F

- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen

6.1.2. Beschreibung des Displays

Tastenfunktionen

Ъ

?

А

П



- Zugang zu den verschiedenen Menüs
- Zum Blättern durch die Menüs
 - Zum Blättern durch die Parameter
 - Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Hilfetext verfügbar ist
 - Zum Anzeigen der Kurve des ausgewählten Parameters
- STD Zurücksetzen aller Zeitprogramme
 - Auswahl des Komfortmodus oder Auswahl der zu programmierenden Tage
- Auswahl des Absenkmodus oder Abwahl der zu programmierenden Tage
- Rückkehr zur vorherigen Menüebene
- **ESC** Rückkehr zur vorherigen Menüebene, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern
- Manuelle Entstörung

Leistungsniveau der Flamme

۵	
bar 	+
3 &), <u>auto\$) 🗅 🖱</u> , <u>Er, M</u> I®888888,
-	

Control Control

Das komplette Symbol blinkt: Der Brenner startet, aber die Flamme ist noch nicht da

Ein Teil des Symbols blinkt: Die Leistung wird erhöht

Dauernd angezeigtes Symbol: Die angeforderte Leistung ist erreicht

Ein Teil des Symbols blinkt: Die Leistung wird gesenkt



L000201-A

\$



Solar (Wenn angeschlossen)

Die Solar-Ladepumpe läuft

Der obere Teil des Speichers wird auf den Speicher-Sollwert aufgeheizt

Der ganze Speicher wird auf den Speicher-Sollwert aufgeheizt

Der ganze Speicher wird auf den Solarspeicher-Sollwert aufgeheizt

Der Speicher wird nicht aufgeladen - Vorhandensein der Solarregelung

A 80

Betriebsarten

Sommerbetrieb: Die Heizung wird abgeschaltet. Die Warmwassererwärmung wird weiterhin sichergestellt

WINTER-Modus: Heizung und Trinkwassererwärmung sind freigegeben

AUTO

D

Ċ

ſħ,

Betrieb im Automatikmodus je nach Zeitprogramm

Tagbetrieb (Komfortmodus): Das Symbol wird angezeigt, wenn eine TAG-Abweichung (Komfortprogramm) aktiviert ist

- Blinkendes Symbol: Vorübergehende Abweichung
- Dauernd angezeigtes Symbol: Permanente Abweichung

Absenkbetrieb: Das Symbol wird angezeigt, wenn eine NACHT-Abweichung (Reduktion) aktiviert ist

- Blinkendes Symbol: Vorübergehende Abweichung
- Dauernd angezeigtes Symbol: Permanente Abweichung

Ferienmodus: Das Symbol wird angezeigt, wenn eine FERIEN-Abweichung (Frostschutz) aktiviert ist

- Blinkendes Symbol: Ferienmodus ist programmiert
- Dauernd angezeigtes Symbol: Ferienmodus ist aktiviert

Handbetrieb: Der Heizkessel arbeitet mit dem angezeigten Sollwert. Alle Pumpen laufen. Die 3-Wege-Ventile werden nicht angesteuert.

2

AUTOOD 🗂 🖑

Anlagendruck



bar

llı.

Druckanzeige: Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Wasserdrucksensor angeschlossen ist.

- Blinkendes Symbol: Der Wasserdruck ist unzureichend.
- Dauernd angezeigtes Symbol: Der Wasserdruck ist ausreichend.

Wasserdruckniveau

- ▶ .: 0,9 1,1 bar
- ▶ ...: 1,2 1,5 bar
- e 1,6 1,9 bar الد
-l: 2,0 2,3 bar

Warmwasser-Abweichung

Wenn die WWE-Abweichung aktiviert ist, wird ein Balken angezeigt:

- Blinkender Balken: Vorübergehende Abweichung
- Feststehender Balken: Permanente Abweichung

Andere Informationen

6.1.3. Zugang zu den verschiedenen Navigationsebenen

Benutzer-Ebene

Die Informationen und Einstellungen auf der Ebene Benutzer sind für alle zugänglich.

Die Taste → drücken.



04/02/2021 - 300026143-001-15

bar att[+
3 &	<u>), auto⇔) ⊂ì (°</u> , <u>Fr.</u>]∡i⊙8888888,
->	
أتلت أنجة بتجه تنجه تنجه المتشتيتين

أتلتت باعثه بأعبه تأعبه تأعبه فالتلا يتبتينا تتلاك

TEMP.: 68°

NNI

AUTO

SONNTAG 11:45

MOHN7

SONNTAG 11:45

MOHN2

TEMP.: 68°

2

AUTO

SONNTAG 11:45

, MOHNZ

SONNTAG 11:45

C002219-D-02

C002271-F-02

C002219-D-02

C002235-F-02

⇒ Į

िक →

∍ [

MODE

- 62

l

Į

MODE

AUTO

0

MODE

<u>AUTO</u>

■ Fachmann-Ebene

Die Daten und Einstellungen auf der Ebene Installateur sind nur für Fachleute bestimmt.

1. Die Taste → drücken.

2. Die Taste 🛓 drücken.

Es ist auch möglich, die Fachmann-Ebene aufzurufen, indem während etwa 5 Sekunden nur die Taste 4 gedrückt wird.

Kundendienst-Ebene

Die Informationen und Einstellungen auf der Ebene Kundendienst sind für Servicepartner bestimmt.

1. Die Taste \rightarrow drücken.

2. Die Taste 🛓 etwa 5 Sekunden lang drücken.

Es ist auch möglich, die Kundendienst-Ebene aufzurufen, indem während etwa 10 Sekunden nur die Taste 4 gedrückt wird.





6.1.4. Navigation in den Menüs

04/02/2021 - 300026143-001-15

C002224-D-02

6.2 Kontrollpunkte vor der Inbetriebnahme

6.2.1. Den Heizkessel auf seine Inbetriebnahme vorbereiten



WARNUNG

Den Heizkessel nicht in Betrieb nehmen, wenn die vorhandene Gasart nicht mit den zugelassenen Gasarten übereinstimmt.

Vorgehensweise zur Vorbereitung des Heizkessels auf die Inbetriebnahme:

- Überprüfen, ob die gelieferte Gasart den Daten auf dem Typenschild des Heizkessels entspricht.
- > Den Gaskreis überprüfen.
- > Den Hydraulikkreis überprüfen.
- > Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren.
- Die Dichtheit des Anschlusses f
 ür Abgasablauf und Luftzufuhr pr
 üfen
- Die elektrischen Anschlüsse am Thermostat sowie den weiteren externen Steuerungen pr
 üfen.
- Die anderen Anschlüsse überprüfen.
- Den Heizkessel unter Volllast pr
 üfen. Die Einstellung des Gas/ Luft-Verh
 ältnisses pr
 üfen und ggf. korrigieren.
- Den Heizkessel bei Teillast pr
 üfen. Die Einstellung des Gas/Luft-Verh
 ältnisses pr
 üfen und ggf. korrigieren.
- Abschlussarbeiten.



Abmontieren der Haube des Dichtungsgehäuses



WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Kessel spannungslos ist.

- 1. Die 2 Befestigungsklipps auf der Vorderseite öffnen.
- 2. Die Haube des Dichtungsgehäuses abnehmen.



WARNUNG

Bei der Wiedermontage der Haube des Dichtungsgehäuses den Zustand der Dichtung überprüfen.

Überprüfung des Gaskreises



WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Kessel spannungslos ist.

- 1. Vorderabdeckung abnehmen.
- Die Haube des Dichtungsgehäuses abnehmen. Siehe Kapitel: "Abmontieren der Haube des Dichtungsgehäuses", Seite 74





- 3. Den Hauptgasabsperrhahn öffnen.
- 4. Den Gasanschlussdruck am Druckmessstutzen **C** der Gasarmatur messen.



WARNUNG

Die zulässigen Gasarten entnehmen Sie bitte Kapitel: "Gaskategorien", Seite 11

- 5. Die Dichtheit der an der Gasarmatur des Heizkessels vorgenommenen Gasanschlüsse überprüfen.
- 6. Gasleitung nebst Armatur auf Dichtigkeit prüfen. Der Prüfdruck darf 60 mbar nicht überschreiten.
- 7. Die Gasanschlussleitung, durch Abschrauben des Messpunktes an der Gasarmatur, entlüften. Den Messpunkt wieder verschließen, wenn die Leitung ausreichend entlüftet ist.
- 8. Die Dichtheit der Gasanschlüsse im Heizkessel überprüfen.

6.2.3. Hydraulikkreis

- Sicherstellen, dass der Kondensatablaufsiphon bis zur Markierung mit Wasser gefüllt ist.
- Hydraulische Dichtheit der Anschlüsse prüfen.

6.2.4. Elektrische Anschlüsse

• Den elektrischen Anschluss, einschließlich Erdung, kontrollieren.

6.3 Inbetriebnahme des Gerätes



- 1. Den Hauptgasabsperrhahn öffnen.
- 2. Einschalten mit dem Ein/Aus-Schalter des Heizkessels.

C003159-B



- Beim ersten Einschalten, wird das Menü SPRACHE angezeigt. Die gewünschte Sprache durch Drehen des Drehknopfs auswählen.
- 4. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.

Der Heizkessel startet einen automatischen Entlüftungszyklus, der ca. 3 Minuten dauert und nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung wiederholt wird.

i

Bei der Erstinbetriebnahme des Heizkessels kann die Beleuchtung des Gehäuses fehlen oder schwach sein (maximale Kapazität der Batterie noch nicht erreicht). Die maximale Batteriekapazität wird erreicht sein, nachdem der Heizkessel für 24 Stunden mit Strom versorgt wurde.

Fehler während der Einschaltprozedur:

- Auf dem Display erscheinen keine Informationen:
 - Die Spannung des Stromnetzes überprüfen
 - Die Sicherungen überprüfen
 - Den Anschluss des Netzkabels am Stecker X1 der Leiterplatte PCU überprüfen
- Im Falle einer Störung wird der Fehlercode im Display angezeigt.

Siehe Kapitel: "Meldungen (Code des Typs Bxx oder Mxx)", Seite 115

6.4 Gaseinstellungen



6.4.1. Anpassung an eine andere Gasart



WARNUNG

Die folgenden Vorgänge dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Der Heizkessel ist werksseitig auf den Betrieb mit Erdgas H (G20) eingestellt.

Für den Betrieb mit einer anderen Gasart die folgenden Vorgänge ausführen:

- > Zum Betrieb mit Propan oder Butan die Drosselscheibe einbauen.
- Die Gebläsedrehzahl mit den Parametern MIN.GEBLA., MAX.GEBLA.HEIZ, MAX.GEBLA.WWE und START.VENT einstellen:

Siehe Kapitel: "Einstellungen Fachmann", Seite 93

- Dann das Luft/Gas-Verhältnis einstellen.
 - Prüf-/Einstellwerte O2 bei Volllast", Seite 78
 - "Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Teillast", Seite 79
- Den Aufkleber mit den Angaben zum vorgesehenen und eingestellten Gastyp anbringen.

6.4.2. Prüfung und Einstellung der Verbrennung

- 1. Den Verschluss des Abgasmesspunktes abschrauben.
- 2. Bringen Sie den Fühler für das Abgasmessinstrument in die Messöffnung ein.



WARNUNG

Darauf achten, dass die Öffnung um die Sonde herum während der Messung gut abgedichtet ist.



ACHTUNG

Das Abgasmessinstrument muss eine Mindestgenauigkeit von 0,25% O₂ haben.

3. Die Haube des Dichtungsgehäuses abnehmen.

siehe Kapitel: "Abmontieren der Haube des Dichtungsgehäuses", Seite 74

- Messen Sie den Prozentanteil O₂ in den Abgasen. Messungen unter Voll- und Teillast durchgeführen (Vordere Verkleidung entfernt).
- 5. Nach Abschluss der Messung die Verbrennungsanalyseöffnung schließen





- Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Volllast
- Ausgehend von der Anfangsanzeige die Taste
 <u>a</u> drücken. Die Eigenschaften des Generators werden angezeigt.

Wenn ein automatischer Entlüftungszyklus läuft, können diese Vorgänge nicht ausgeführt werden.

- 2. Den Drehknopf drehen, bis **PMAX** angezeigt wird. Volllast ist eingestellt.
- Messen Sie den Prozentanteil O₂ in den Abgasen (Haube des Dichtungsgehäuses abmontiert).

4. Entspricht der gemessene Wert nicht den in der Tabelle angegebenen Werten, korrigieren Sie das Gas-/Luftverhältnis.

Setzen Sie mithilfe der Einstellschraube A den Prozentwert O_2 für die verwendete Gasart auf den Nennwert. Dieser Wert sollte sich immer innerhalb der Grenzwerte für die höchste und niedrigste Einstellung befinden.

- Die Schraube A im Uhrzeigersinn drehen, um einen größeren O₂-Wert zu erhalten.
- Die Schraube A gegen den Uhrzeigersinn drehen, um einen kleineren O₂-Wert zu erhalten.

5. Die Flamme durch das Schauglas kontrollieren.



Die Flamme darf sich nicht ablösen.

Werte bei Volllast für G20 (H-Gas)	O ₂ (%)
CALORA TOWER GAS 15S DE	4,7 - 5,2 ⁽¹⁾
CALORA TOWER GAS 25S DE	4,7 - 5,2 ⁽¹⁾
CALORA TOWER GAS 35S DE	4,3 - 4,8 ⁽¹⁾
(1) Nennwert	

Werte bei Volllast für G25 (L-Gas)	O ₂ (%)
CALORA TOWER GAS 15S DE	4,4 - 4,9 ⁽¹⁾
CALORA TOWER GAS 25S DE	4,4 - 4,9 ⁽¹⁾
CALORA TOWER GAS 35S DE	4,1 - 4,6 ⁽¹⁾
(1) Nennwert	

Werte bei Volllast für G31 (Propan) / G30 (Butan)	O ₂ (%)	Durchgangs-durchmesser der Drosselscheibe (Ø mm) ⁽¹⁾
CALORA TOWER GAS 15S DE	4,7 - 5,2 ⁽²⁾	3,00
CALORA TOWER GAS 25S DE	4,7 - 5,2 ⁽²⁾	4,00
CALORA TOWER GAS 35S DE	4,7 - 5,2 ⁽²⁾	4,40
(1) Die Drosselscheibe in die Gasarmatur einsetzen (2) Nennwert		

أستردة دغه تعه تعه تعلقه فستستست - [SONNTAG 11:45 **TEMP.:** 68° MODE .⊾1®W0HNZ AUTO - 62 C002271-F-02 AUTO => PMIN GEN TEN MIN KESSE 68° 10µ/ 1850 tr/mir GEBLAESE IN OW HNZ AUTO Ô C002348-F-02

Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Teillast

- Ausgehend von der Anfangsanzeige die Taste
 ¹/₂ drücken. Die Eigenschaften des Generators werden angezeigt.
 - Wenn ein automatischer Entlüftungszyklus läuft, können diese Vorgänge nicht ausgeführt werden.

- 2. Den Drehknopf drehen, bis **PMIN** angezeigt wird. Teillast ist eingestellt.
- 3. Messen Sie den Prozentanteil O₂ in den Abgasen (Haube des Dichtungsgehäuses abmontiert).



4. Entspricht der gemessene Wert nicht den in der Tabelle angegebenen Werten, korrigieren Sie das Gas-/Luftverhältnis.

Setzen Sie mithilfe der Einstellschraube B den Prozentwert O₂ für die verwendete Gasart auf den Nennwert. Dieser Wert sollte sich immer innerhalb der Grenzwerte für die höchste und niedrigste Einstellung befinden.

- ► Einstellschraube B im Uhrzeigersinn drehen, um einen geringeren O₂ Wert zu erhalten.
- Einstellschraube B gegen den Uhrzeigersinn drehen, um einen höheren O₂ Wert zu erhalten ..
- 5. Die Flamme durch das Schauglas kontrollieren.



Die Flamme darf sich nicht ablösen.

Werte bei Teillast für G20 (H-Gas)	O ₂ (%)
CALORA TOWER GAS 15S DE	5,9 ⁽¹⁾ - 6,3
CALORA TOWER GAS 25S DE	5,9 ⁽¹⁾ - 6,3
CALORA TOWER GAS 35S DE	5,5 ⁽¹⁾ - 5,9
(1) Nennwert	

Werte bei Teillast für G25 (L-Gas)	O ₂ (%)
CALORA TOWER GAS 15S DE	5,7 ⁽¹⁾ - 6,1
CALORA TOWER GAS 25S DE	5,7 ⁽¹⁾ - 6,1
CALORA TOWER GAS 35S DE	5,3 ⁽¹⁾ - 5,7
(1) Nennwert	

Werte bei Teillast für G31 (Propan) / G30 (Butan)	O ₂ (%)
CALORA TOWER GAS 15S DE	5,8 ⁽¹⁾ - 6,1
CALORA TOWER GAS 25S DE	5,8 ⁽¹⁾ - 6,1
CALORA TOWER GAS 35S DE	5,8 ⁽¹⁾ - 6,1
(1) Nennwert	



WARNUNG

Den Test bei Volllast und bei Teillast so oft wie erforderlich wiederholen, bis die korrekten Werte erreicht werden, ohne dass zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Um den Modus **EMISSION MESSUNG** zu verlassen, mehrmals auf → drücken.

Die Haube des Dichtungsgehäuses wieder montieren, nachdem die O₂ Einstellungen bei Volllast und bei Teillast durchgeführt wurden.



6.4.3. Grundeinstellung des Gas/Luft-Verhältnisses

Wenn das Gas/Luft-Verhältnis nicht ordnungsgemäß eingestellt ist, ermöglicht die Gasarmatur eine Grundeinstellung. Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1. Heizkessel spannungsfrei schalten.
- 2. Gashahn des Heizkessels schließen.
- 3. Die Luftzufuhrleitung des Venturis lösen.
- 4. Den oberen Anschluss der Gasarmatur abschrauben.
- 5. Den Stecker unter dem Gebläse lösen.
- 6. Die 2 Klemmen lösen, mit denen die Gebläse-/Mischbogeneinheit am Wärmetauscher befestigt ist.
- 7. Die Gebläse-/Mischbogeneinheit komplett abnehmen.
 Für die Schritte 3 bis einschließlich 7 siehe das Kapitel: "Kontrolle des Brenners und Reinigung des Wärmetauschers", Seite 114
- 8. Die Einstellschraube **A** an der Gasarmatur drehen, um die Stellung der Drosselung zu verändern.
- 9. Die Einstellschraube **B** an der Gasarmatur gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie mit der Vorderseite übereinstimmt.
- 10.Die Einstellschraube **B** an der Gasarmatur 6 Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen.
- 11.Bei der Montage alle Komponenten in der umgekehrten Reihenfolge wieder anbringen.

6.5 Überprüfungen und Einstellungen nach der Inbetriebnahme



6.5.1. Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen

Bei Auslieferung ist der Anzeigemodus des Schaltfelds so eingestellt, dass nur die klassischen Parameter angezeigt werden. Auf folgende Weise kann auf den erweiterten Modus umgeschaltet werden:

- Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste
 <u>a</u> etwa 5 Sekunden lang drücken.
- 2. Menü #SYSTEM auswählen.
- 1
- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** einstellen.

Fachmann-Ebene - Menü #SYSTEM

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden-Einstellung
ANLAGE	KLASSISCH	Anzeige der Parameter einer klassischen Installation	KLASSISCH	
	ERWEITERT	Anzeige aller Parameter		



Egal, welche Tasten betätigt werden, die Regelung schaltet nach 30 Minuten wieder in den Modus **KLASSISCH**.

6.5.2. Die installationsspezifischen Parameter einstellen



 Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste
 <u>a</u> etwa 5 Sekunden lang drücken.

- 2. Menü **#SYSTEM** auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Die Parameter je nach den an den Leiterplatten ausgeführten Anschlüssen einstellen:

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
KREIS A (1)(2)	DIREKT	Verwendung als ungemischter Heizkreis	DIREKT	
	PROGRAM.	Verwendung als unabhängiger programmierbarer Ausgang		
	H.TEMP	Gibt den Betrieb von Kreis A im Sommer trotz der manuellen oder automatischen Sommerunterbrechung frei		
	ww	Anschluss eines zweiten WWE-Erwärmers		
	WW ELEK	Erlaubt die Ansteuerung des Elektro-Heizstabs je nach Tagesprogramm für Kreis A, im Sommerbetrieb		
	ABWES.	Es werden keine Daten zu Kreis A angezeigt		
KREIS B ⁽¹⁾	3WM	Anschluss eines Heizkreises mit einem 3-Wege- Ventil (Beispiel: Fußbodenheizung)	3WM	
	SCHWIMB.	Verwendung des Kreises zur Steuerung eines Schwimmbades		
	DIREKT	Verwendung des Kreises als ungemischten Kreis		

angeschlossen ist

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
KREIS C ⁽¹⁾	3WM	Anschluss eines Heizkreises mit einem 3-Wege- Ventil (Beispiel: Fußbodenheizung)	3WM	
	SCHWIMB.	Verwendung des Kreises zur Steuerung eines Schwimmbades		
	DIREKT	Verwendung des Kreises als ungemischten Kreis		
PUMPE.A ⁽¹⁾⁽²⁾	HZ.PUMPE A	Heizungs-Umwälzpumpe Heizkreis A: Der Ausgang DA wird verwendet, um die Pumpe des Kreises A anzusteuern	HZ.PUMPE A	
	KR.AUX	Erlaubt die Wiederaufnahme der Funktionen des Parameters S.AUX , ohne die Option Platine + Fühler hinzuzufügen (Kolli AD249)		
	ZIRK.WW	Erlaubt die Steuerung der Trinkwasser- Zirkulationspumpe je nach WW-Tagesprogramm und die Erzwingung ihres Betriebs bei einer WW- Abweichung		
	PRIMÄRPUMPE	Der Ausgang DA wird aktiviert, wenn im Sekundärkreis eine Heizanforderung vorliegt		
	SOLL.BRENNER	Ausgang A wird aktiviert, wenn eine Brenneranforderung vorliegt		
	FEHLER	Ausgang A wird aktiviert, wenn ein Fehler vorliegt		
	DEF.KASK	Verschiebung Fehler Kaskade		
	VM P	Verschiebung Pumpe VM		
KESSEL PUMPE ⁽¹⁾	GANZ	Die Kesselpumpe läuft, sobald ein Sekundärkreis (A, B, C oder WW) Wärme anfordert	KREIS A	
	KREIS A	Die Kesselpumpe läuft nur, wenn der Kreis A Wärme anfordert		
P.WW ⁽¹⁾	PUMPE	Verwendung einer Speicher-Ladepumpe für den Ausgang DER	UV	
	UV	Verwendung eines Umschaltventils für die WW- Produktion		
S.AUX ⁽¹⁾⁽³⁾	ZIRK.WW	Verwendung als Trinkwasserzirkulationspumpe	ZIRK.WW	
	PROGRAM.	Verwendung als unabhängiger programmierbarer Ausgang		
	PRIMÄRPUMPE	Der Ausgang AUX wird aktiviert, wenn im Sekundärkreis eine Heizanforderung vorliegt		
	SOLL.BRENNER	Ausgang AUX wird aktiviert, wenn eine Brenneranforderung vorliegt		
	ww	Benutzung des Primärkreises des zweiten WWE Speichers		
	FEHLER	Ausgang DAUX wird aktiviert, wenn ein Fehler vorliegt		
	WW ELEK	Erlaubt die Ansteuerung des Elektro-Heizstabs je nach Tagesprogramm für Kreis AUX, im Sommerbetrieb		
	DEF.KASK	Verschiebung Fehler Kaskade]	
	VM P	Verschiebung Pumpe VM		

(2) Wenn die im Heizkessel integrierte Pumpe für Kreis A verwendet wird (Parameter KREIS A auf DIREKT eingestellt), ist Ausgang A frei
 (3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der Parameter PUMPE.A auf KR.AUX gestellt oder die Option Leiterplatte Dreiwegemischer

angeschlossen ist

Deveryonation Development				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Einstellung
E.SYST ⁽¹⁾	SYSTEM	Der Fühlereingang wird für den Anschluss eines gemeinsamen Vorlauffühlers einer in Kaskade geschalteten Anlage verwendet	SYSTEM	
	PUFFERSPEICHER	Warmwasserspeicher nur auf Heizung abgestellt		
	WW SCHICHT	Verwendung des WWE-Speichers mit 2 Fühlern (oben und unten)		
	PUF.SPEI+WW	Warmwasserspeicher für Heizung und Trinkwasser abgestellt		
A.TEL ⁽¹⁾	FEHLER	Der Fernmeldeausgang ist bei einem Fehler geschlossen	FEHLER	
	WARTUNG	Der Fernmeldeausgang ist bei der Wartungsanzeige geschlossen		
	DEF+SERV	Bei einem Fehler oder bei der Wartungsanzeige ist der Fernmeldeausgang geschlossen		
KT.TEL ⁽¹⁾	ZU	Siehe nachstehende Tabelle.	ZU	
	Öffne			
E.TEL ⁽¹⁾	FROSTSCH	Frostschutzschaltung des Heizkessels	FROSTSCH	
	0/1 A	Ein/Aus-Kontakt: Ermöglicht die Verwendung von E.TEL als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis A		
	0/1 B	Ein/Aus-Kontakt: Ermöglicht die Verwendung von E.TEL als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis B		
	0/1 C	Ein/Aus-Kontakt: Ermöglicht die Verwendung von E.TEL als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis C		
	0/1 ECS	Ein/Aus-Kontakt: Ermöglicht die Verwendung von E.TEL als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis ECS		
	0/1 AUX	Ein/Aus-Kontakt: Ermöglicht die Verwendung von E.TEL als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis AUX (S.AUX, wenn die Option AD249 angeschlossen oder der Parameter PUMPE.A auf KR.AUX eingestellt ist) Wenn E.TEL nicht aktiv ist, folgt der Zusatzkreis (AUX) der Maximaltemperatur des Heizkessels (Parameter T.MAX KESSEL).		

(2) Wenn die im Heizkessel integrierte Pumpe f
ür Kreis A verwendet wird (Parameter KREIS A auf DIREKT eingestellt), ist Ausgang A frei
 (3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der Parameter PUMPE.A auf KR.AUX gestellt oder die Option Leiterplatte Dreiwegemischer angeschlossen ist

Einfluss der Einstellung des Parameters KT.TEL auf den Kontakt E.TEL				
KT.TEL	E.TEL	Kontakt 🗬 geschlossen	Kontakt 🗬 geöffnet	
ZU	FROSTSCH	Der Frostschutzmodus ist in allen Kreisen des Heizkessels aktiv.	Der am Heizkessel ausgewählte Modus ist aktiv.	
	0/1 A	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	
	0/1 B	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	
	0/1 A+B	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.	
	0/1 C	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	

Einfluss der Einstellung des Parameters KT.TEL auf den Kontakt E.TEL					
KT.TEL	E.TEL	Kontakt 🗬 geschlossen	Kontakt 🚭 geöffnet		
	0/1 A+C	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 B+C	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 A+B+C	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 ECS	Der ausgewählte Modus ist im WW-Kreis aktiv.	Der Frostschutzmodus ist im WW-Kreis aktiv.		
	0/1 A+ECS	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 B+ECS	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 A+B+ECS	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 C+ECS	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 A+C+ECS	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 B+C+ECS	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv.	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv.		
	0/1 AUX	 Ausgang OAUX der Klemmleiste ist aktiv. Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert von T.MAX KESSEL. 	 Der Ausgang OAUX der Klemmleiste ist nicht aktiviert. Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert der von der Außentemperatur abhängt. 		
Öffne	FROSTSCH	Der am Heizkessel ausgewählte Modus ist aktiv.	Der Frostschutzmodus ist in allen Kreisen des Heizkessels aktiv.		
	0/1 A	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.		
	0/1 B	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.		
	0/1 A+B	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 C	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.		
	0/1 A+C	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 B+C	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 A+B+C	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 ECS	Der Frostschutzmodus ist im WW-Kreis aktiv.	Der ausgewählte Modus ist im WW-Kreis aktiv.		
	0/1 A+ECS	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 B+ECS	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 A+B+ECS	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		
	0/1 C+ECS	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv		

Einfluss	influss der Einstellung des Parameters KT.TEL auf den Kontakt E.TEL					
KT.TEL	E.TEL	Kontakt 🗬 geschlossen	Kontakt 📟 geöffnet			
	0/1 A+C+ECS	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv			
	0/1 B+C+ECS	Der Frostschutzmodus der betroffenen Kreise ist aktiv	Die für die Kreise ausgewählten Modi sind aktiv			
	0/1 AUX	 Der Ausgang AUX der Klemmleiste ist nicht aktiviert. Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert der von der Außentemperatur abhängt. 	 Ausgang AUX der Klemmleiste ist aktiv. Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert von T.MAX KESSEL. 			

6.5.3. Benennung der Kreise und Generatoren

AUTO CO02235-F-02



- Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste
 ⁴/₂ etwa 5 Sekunden lang drücken.
- 2. Menü **#NAME DER KREISE** auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Den Kreis oder den Generator auswählen, der umbenannt werden soll.

Fachmann-Ebene - Menü #NAME DER KREISE					
Parameter	Beschreibung	Vom Kunden zugewiesener Name			
KREIS A	Kreis A				
KREIS B	Kreis B				
KREIS C	Kreis C				
KR.AUX	Zusatzkreis				
KREIS WW	Trinkwasserkreis				
GENE	Generator				

- 4. Den Drehknopf drehen, um das erste Zeichen aus der Liste auszuwählen. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.
- 5. Ein zweites Mal drücken, um gleich ein zweites Zeichen einzugeben, oder den Drehknopf drehen, um ein Leerzeichen einzugeben.
- 6. Die anderen Zeichen auf dieselbe Weise auswählen. Die Eingabezone kann bis zu 6 Zeichen enthalten.



Um ein anderes Zeichen zu verändern, den Drehknopf drehen. Zum Verlassen ohne Änderung die Taste Esc drücken.



TEMP.: 68°

N/

AUTO

SONNTAG 11:45

JMIOWOHNZ

C002235-F-02

∍ [

MODE

B

 Um den Namen zu bestätigen, den Drehknopf drücken und dann etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn das Symbol erscheint, den Drehknopf drücken. Der Name ist bestätigt.

Wenn der Name 6 Zeichen lang ist, wird er automatisch bestätigt, indem das letzte Zeichen bestätigt wird.

6.5.4. Einstellen der Heizkurve

- 1. Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste 🛓 etwa 5 Sekunden lang drücken.
- 2. Menü #SEKUNDÄRE ANLAGE P. auswählen.



 Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72.

3. Den Parameter STEILHEIT... auswählen.





 Um den Wert direkt zu ändern, den Drehknopf drehen. Um den Wert bei gleichzeitiger Anzeige der Kurve zu ändern, die Taste A drücken. J

MODE

- 67

٥Å

- 5. Zum Ändern der Kurve den Drehknopf drehen.
- 6. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken. Zum Annullieren die Taste ESC drücken.
 - 0.7 = Einstellung der Steigung des Heizkreises.

Heizkurve ohne MTPK



75 64 50

20

AUTO

0

C002318-B-02

MOHN2

- Maximale Kreis Vorlauftemperatur
- Wassertemperatur des Kreises bei einer Außentemperatur von 0 °C
 - Sollwert TAG des Kreises

Außentemperatur, bei der die Maximaltemperatur des Kreises erreicht wird

Wert der Steilheit des Heizungskreises Den Parameter **STEILHEIT...** auswählen

Bei Änderung der Steilheit des Heizungskreises werden ② und ④ neu berechnet und automatisch positioniert.

Heizkurve mit MTPK

Der Parameter **MTPK** (Minimalbegrenzung der Heiztemperatur) sorgt für eine minimale Betriebstemperatur im Kesselkreis (diese kann konstant sein, wenn die Steilheit des Kreises Null beträgt).

- Maximale Kreis Vorlauftemperatur
- Wassertemperatur des Kreises bei einer Außentemperatur von 0 °C
- Sollwert TAG des Kreises
 - Außentemperatur, bei der die Maximaltemperatur des Kreises erreicht wird
 - Wert der Steilheit des Heizungskreises Den Parameter **STEILHEIT**... auswählen
 - Eingestellter Wert des Parameters MTPK T

Bei Änderung der Steilheit des Heizungskreises werden 2 und 4 neu berechnet und automatisch positioniert.





6.5.5. Abschlussarbeiten

- 1. Die Messeinrichtungen entfernen.
- 2. Den Verschluss des Abgasmesspunktes wieder anbringen.
- 3. Die vordere Verkleidung wieder anbringen.
- 4. Die Temperatur der Heizungsanlage auf etwa 70 °C bringen.
- 5. Kessel abschalten.
- 6. Nach etwa 10 Minuten die Heizungsanlage entlüften.
- 7. Prüfung des Wasserdrucks. Falls erforderlich, den Wasserstand in der Heizungsanlage nachfüllen (empfohlener Wasserdruck zwischen 1,5 und 2 bar).
- 8. Auf dem Typenschild die verwendete Gasart ankreuzen.
- Am Ende der Installation das im Beutel mit der Bedienungsanleitung gelieferte Typenschild an einer sichtbaren Stelle auf die Verkleidung des Geräts kleben
- 10.Die Checkliste ausfüllen.
- 11.Dem Benutzer die Funktionsweise der Anlage, des Heizkessels und des Reglers erklären.
- 12. Information des Benutzers über die Häufigkeit der erforderlichen Wartungsarbeiten. Parametrierung des Wartungsdatums und der Angaben zum Kontaktieren des Installateurs.
 Siehe Kapitel: "Kundenspezifische Anpassung der

Wartung", Seite 109.

13.Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer aushändigen.

Die Inbetriebnahme des Heizkessel ist damit abgeschlossen.

1

Die verschiedenen Parameter des Heizkessels sind werkseitig voreingestellt. Diese Werkseinstellungen sind für die häufigsten Heizungsanlagen geeignet. Für andere Anlagen und Situationen können die Parameter geändert werden.

6.6 Anzeige der gemessenen Werte



Die verschiedenen vom Gerät gemessenen Größen werden im Menü **#MESSUNGEN** angezeigt.

- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #MESSUNGEN auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72.

Benutzer-Ebene - Me	nü #MESSUNGEN	
Parameter	Beschreibung	Einheit
TEMP.AUSSEN	Außentemperatur	°C
TEMP.RAUM A ⁽¹⁾	Raumtemperatur von Kreis A	°C
TEMP.RAUM B ⁽¹⁾	Raumtemperatur von Kreis B	°C
TEMP.RAUM C ⁽¹⁾	Raumtemperatur von Kreis C	°C
TEMP.KESSEL	Wassertemperatur im Heizkessel	°C
DRUCK	Wasserdruck der Anlage	bar (MPa)
TEMP.WW ⁽¹⁾	Temperatur des WW-Speichers	°C
WW INST TEMP ⁽¹⁾	Instant-WW-Temperatur	°C
PUFFER TEMP ⁽¹⁾	Wassertemperatur im Pufferspeicher	°C
T.SCHWIMMBAD B	Wassertemperatur im Schwimmbadkreis B	°C
T.SCHWIMMBAD C	Wassertemperatur im Schwimmbadkreis C	°C
TEMP.VORLAUF B	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis B	°C
TEMP.VORLAUF C	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis C	°C
TEMP.SYSTEM ⁽¹⁾	Wassertemperatur des Systemvorlaufs bei mehreren Generatoren	°C
TEMP.WW UNTEN (1)	Wassertemperatur im Unterteil des WW-Speichers	°C
T.SPEICHER AUX ⁽¹⁾	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher, der am AUX-Kreis angeschlossen ist	°C
TEMP.WW A ⁽¹⁾	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher (angeschlossen an Kreis A)	°C
T.SOLARSPEICHER	Durch die Sonnenenergie erzeugte Warmwassertemperatur (TS)	°C
T.SONNENKOLL. (1)	Temperatur der Solarzellen (TC)	°C
SON-ENERGIE ⁽¹⁾	Im Speicher gesammelte Sonnenenergie	kWh
RUCKLAUF TEMP	Wassertemperatur im Heizkesselrücklauf	°C
GEBLAESE	Drehzahl des Gebläses	U/min
LEISTUNG	Aktuelle Relativleistung des Heizkessels (0 %: Brenner ausgeschaltet oder arbeitet mit Minimalleistung)	%
I-STROM (µA)	Ionisationsstromstärke	μA
HEIZ. VER. ⁽²⁾	Energieverbrauch des Heizkessels im Heizungsmodus (Schätzwert)	kWh
WW VERB. ⁽²⁾	Energieverbrauch des Heizkessels im WW-Modus (Schätzwert)	kWh
BR.STARTS	Anzahl Brennerstarts (nicht zurückstellbar) Der Zähler wird alle 8 Einschaltungen um 8 erhöht	
BR.STUNDEN	Brennerbetriebsstunden (nicht zurückstellbar) Der Zähler wird alle 2 Stunden um 2 erhöht	h
EING.0-10V ⁽¹⁾	Spannung am Eingang 0-10 V	V
SEQUENZ	Regelungssequenz	
CTRL	Kontroll-Nummer der Software	
(1) Der Parameter wird r(2) Der Parameter wird r	nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind. nur angezeigt, wenn die Funktion aktiviert ist (Parameter ENERGIEZÄHLER im Menü #KONFIGURATI	ON)

6.7 Änderung der Einstellungen

Das Schaltfeld des Heizkessels ist für die häufigsten Heizungsanlagen voreingestellt. Mit diesen Einstellungen arbeiten praktisch alle Heizungsanlagen korrekt. Der Benutzer oder der Installateur kann die Parameter gemäß den eigenen Wünschen optimieren.

Was die Benutzer-Einstellungen angeht, siehe die Bedienungsanleitung.

6.7.1. Auswählen der Sprache

- 1. Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste 🔓 etwa 5 Sekunden lang drücken.
- 2. Menü #SPRACHE auswählen.

- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

Fachmann-Ebene - Menü #SPRACHE				
Einstellbereich	Beschreibung			
FRANCAIS	Anzeige auf Französisch			
DEUTSCH	Anzeige auf Deutsch			
ENGLISH	Anzeige auf Englisch			
ITALIANO	Anzeige auf Italienisch			
ESPAÑOL	Anzeige auf Spanisch			
NEDERLANDS	Anzeige auf Niederländisch			
POLSKY	Anzeige auf Polnisch			
TÜRK	Anzeige auf Türkisch			
РУССКИЙ	Anzeige auf Russisch			

6.7.2. Kalibrieren der Fühler

- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #EINSTELLUNGEN auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72





3. Die folgenden Parameter einstellen:

Benutzer-Ebene - Menü #EINSTELLUNGEN					
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden- Einstellung	
SOM/WIN	15 bis 30 °C	 Ermöglicht die Einstellung derjenigen Außentemperatur, oberhalb von der die Heizung ausgeschaltet wird. Die Heizungspumpen sind abgeschaltet. Der Brenner läuft nur bei Warmwasseranforderung an. Symbol ≩ erscheint. 	22 °C		
KALIBR.AUSSEN		Kalibration des Außenfühlers: Ermöglicht die Korrektur der Außentemperatur-Angabe	Außentemperatur		
KALIBR.RAUM A ⁽¹⁾⁽²⁾		Kalibrierung des Raumfühlers von Kreis A Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	Raumtemperatur von Kreis A		
VERSCHI.RAUM A ⁽¹⁾ (3)	-5.0 bis +5.0 °C	Verschiebung der Raumtemperatur von Kreis A: Dient zur Steuerung einer Raum- Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	0.0		
FROSTS.RAUM A	0.5 bis 20 °C	Raumtemperatur für die Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis A	S° ∂		
KALIBR.RAUM B ⁽²⁾⁽¹⁾ (4)		Kalibrierung des Raumfühlers von Kreis B Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	Raumtemperatur von Kreis B		
VERSCHI.RAUM B ⁽³⁾ (4)(1)	-5.0 bis +5.0 °C	Verschiebung der Raumtemperatur von Kreis B: Dient zur Steuerung einer Raum- Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	0.0		
FROSTS.RAUM B ⁽⁴⁾	0.5 bis 20 °C	Raumtemperatur für die Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis B	6 °C		
KALIBR.RAUM C ⁽⁴⁾⁽¹⁾ (2)		Kalibrierung des Raumfühlers von Kreis C Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	Raumtemperatur von Kreis C		
VERSCHI.RAUM C ⁽⁴⁾ (1)(3)	-5.0 bis +5.0 °C	Verschiebung der Raumtemperatur von Kreis C: Dient zur Steuerung einer Raum- Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	0.0		
FROSTS.RAUM C ⁽⁴⁾	0.5 bis 20 °C	Raumtemperatur für die Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis C	6 °C		
 Der Parameter wird nu Der Parameter wird nu Der Parameter wird nu 	r angezeigt, wenn A l r angezeigt, wenn ei r angezeigt, wenn ke	NLAGE aut ERWEITERT gestellt ist n Raumfühler am jeweiligen Kreis angeschlossen i sin Raumfühler an den betroffenen Kreis angeschlo	st ossen ist oder wenn der Ei	nfluss des Fühlers	

(3) Der Null ist

(4) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der jeweilige Kreis tatsächlich angeschlossen ist



6.7.3. Einstellungen Fachmann

- 1. Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste 🛔 etwa 5 Sekunden lang drücken.
- 2. Die folgenden Parameter einstellen:
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72.

Fachmann-Ebene - Menü #PRIMÄRE GRENZEN						
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden- Einstellung		
T.MAX KESSEL	20 bis 90 °C	Maximale Kesseltemperatur	80 °C			
MAX.L.HEIZ ⁽¹⁾	0-100 %	Maximale Kesselleistung im Heizbetrieb	100 %			
MAX.L.WW ⁽¹⁾⁽²⁾	0-100 %	Maximale Kesselleistung bei WWE	100 %			
MIN.GEBLA. ⁽¹⁾	1000-5000 U/min	Minimale Gebläsedrehzahl	Siehe nachstehende Tabelle			
MAX.GEBLA.HEIZ ⁽¹⁾	1000-9000 U/min	Einstellung der Höchstdrehzahl des Gebläses	Siehe nachstehende Tabelle			
MAX.GEBLA.WW ⁽¹⁾	1000-7000 U/min	Einstellung der Höchstdrehzahl des Gebläses für den Warmwasserbereiter	Siehe nachstehende Tabelle			
START.VENT ⁽¹⁾	1000-5000 U/min	Optimale Drehzahleinstellung für das Einschalten	Siehe nachstehende Tabelle			
MIN.P.GESCHWIN ⁽¹⁾	20-100 %	Mindestdrehzahl der Pumpe	20 %			
MAX.P.GESCHWIN ⁽¹⁾	20-100 %	Maximaldrehzahl der Pumpe	60 %			
(1) Der Parameter wird nu(2) Der Parameter wird nu	r angezeigt, wenn AN r angezeigt, wenn P.V	LAGE auf ERWEITERT gestellt ist WW auf PUMPE eingestellt ist				

Paramotor	Finstellhoroich	CALORA TOWER GAS		
Falameter		15S DE	25S DE	35S DE
MIN.GEBLA.	G20 (Gas H/E) (U/min) ⁽¹⁾	1800	1800	1700
	G25 (Gas L/LL) (U/min)	1800	1800	1700
	G31 (Propan) (U/min)	2200	1800	1700
	G30 (Butan) (U/min)	2200	1800	1700
MAX.GEBLA.HEIZ	G20 (Gas H/E) (U/min) ⁽¹⁾	4500	5600	6200
	G25 (Gas L/LL) (U/min)	4400	5300	6200
	G31 (Propan) (U/min)	4400	5300	6200
	G30 (Butan) (U/min)	4100	4700	5800
MAX.GEBLA.WW	G20 (Gas H/E) (U/min) ⁽¹⁾	4500	6300	6200
	G25 (Gas L/LL) (U/min)	4400	5900	6200
	G31 (Propan) (U/min)	4400	5900	6200
	G30 (Butan) (U/min)	4100	5200	5800
(1) Diese Werkseinstellungen nur oder G30/G31 (Butan/Propan)	ändern, wenn es wirklich notwendig ist. Zum Be	ispiel, um den Heizk	essel anzupassen a	n: G25 (Gas L/LL)

Paramotor	Einstellbereich	CALORA TOWER GAS		
raiametei		15S DE	25S DE	35S DE
START.VENT	U/min	3700	3000	4000
MAX.P.GESCHWIN	Alle Gasarten (%)	60	60	60
MIN.P.GESCHWIN	Alle Gasarten (%)	20	20	20
(1) Diese Werkseinstellungen nur oder G30/G31 (Butan/Propan)	ändern, wenn es wirklich notwendig ist. Zum Be	eispiel, um den Heizk	essel anzupassen a	n: G25 (Gas L/LL)

Fachmann-Ebene - Menü #SEKUNDÄRE GRENZEN				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	
T.MAX KREIS A	30 bis 95 °C	Maximale Temperatur (Kreis A)	75 °C	
		T.MAX KREIS", Seite 99		
T.MAX KREIS B	20 bis 95 °C	Maximale Temperatur (Kreis B)	50 °C	
		T.MAX KREIS", Seite 99		
T.MAX KREIS C	20 bis 95 °C	Maximale Temperatur (Kreis C)	50 °C	
		T.MAX KREIS", Seite 99		
AUSSEN FROSTS.	AUS, -8 bis +10 °C	Außentemperatur, bei der der Frostschutz der Anlage aktiviert wird.	+3 °C	
		Unterhalb dieser Temperatur laufen die Pumpen im Dauerlauf und die minimale Heizkreistemperatur wird eingehalten.		
		Temperatur jedes Kreises aufrechterhalten (Menü #SEKUNDÄRE ANLAGE P.).		
		AUS: Der Frostschutz ist nicht aktiviert		
MTPK T A ⁽¹⁾⁽²⁾	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Tagbetrieb (Kreis A)	AUS	
MTPK N A ^{(1) (2)}	AUS , 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Nachtbetrieb (Kreis A)	AUS	
МТРК Т В ^{(1) (2)}	AUS , 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Tagbetrieb (Kreis B)	AUS	
MTPK N B ⁽¹⁾ ⁽²⁾	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Nachtbetrieb (Kreis B)	AUS	
MTPK T C ⁽¹⁾⁽²⁾	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Tagbetrieb (Kreis C)	AUS	
MTPK N C ^{(1) (2)}	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Nachtbetrieb (Kreis C)	AUS	
TEMP.PRIM.WW ⁽¹⁾	50 bis 95 °C	Heizkessel-Sollwert bei Warmwasserbereitung	65 °C	
(1) Der Parameter wird	nur angezeigt, wenn A	NLAGE auf ERWEITERT gestellt ist		

(2) Der Parameter kann auf die Heizkurve eingestellt werden, indem die Taste H gedrückt wird.

Fachmann-Ebene - Menü #PRIMÄR ANLAGE P. ⁽¹⁾				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
BREN.MIN.BETR.	0 bis 180 Sekunden	Brenner-Mindestlaufzeit einstellen (Im Heizmodus)	30 Sekunden	
NACHLAUFZ.GENE P ⁽¹⁾	0 bis 99 Minuten	Maximale Nachlaufdauer der Generatorpumpe	4 Minuten	
BL.EING ⁽¹⁾	HEIZ.STOP	Konfiguration des Eingangs BL der PCU Wenn der Kontakt offen ist, ist die Heizung ausgeschaltet. Nichtsdestotrotz bleibt die WW-Produktion in Betrieb (sofern der Parameter P.WW auf UV eingestellt ist). Automatisches Wiedereinschalten, wenn der Kontakt sich schliesst.	GESAMT STOP	
	GESAMT STOP	Konfiguration des Eingangs BL der PCU Wenn der Kontakt offen ist, sind die Heizung und die WW-Produktion ausgeschaltet. Automatisches Wiedereinschalten, wenn der Kontakt sich schliesst.		
	STORUNGSMODUS	Konfiguration des Eingangs BL der PCU Wenn der Kontakt offen ist, erfolgt die Sicherheitsabschaltung der Heizung. Das Wiedereinschalten erfordert die Entstörung des Heizkessels.		

Fachmann-Ebene - Menü #SEKUNDÄRE ANLAGE P.				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
BAU TRAEGHEIT ⁽¹⁾	0 (10 Stunden) bis 10 (50 Stunden)	Merkmale des Gebäude- Trägheitsfaktors: 0 bei einem Gebäude mit geringer thermischer Trägheit. 3 bei einem Gebäude mit normaler thermischer Trägheit. 10 bei einem Gebäude mit hoher thermischer Trägheit. Die Änderung der Werkseinstellung ist nur in besonderen Fällen sinnvoll.	3 (22 Uhr)	
STEILHEIT A ⁽²⁾	0 bis 4	Heizkurvensteilheit für Heizkreis A	1.5	
VORH.A ⁽¹⁾	0.0 bis 10.0	Aktivierung und Einstellung der Antizipationszeit IS "VORH.A, VORH.B, VORH.C ", Seite 99	NEIN	
RAUM EINFL.A ⁽¹⁾	0 bis 10	Einfluss des Raumfühlers A	3	
STEILHEIT B ⁽²⁾	0 bis 4	Heizkurvensteilheit für Heizkreis B	0.7	
(1) Der Parameter wird nur ang	gezeigt, wenn ANLAGE a	auf ERWEITERT gestellt ist		

(2) Der Parameter kann auf die Heizkurve eingestellt werden, indem die Taste 🕰 gedrückt wird

(3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ESTRICHTROCKNUNG nicht gleich AUS ist

(4) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn EING.0-10V auf EIN gestellt ist.

(5) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn **P.WW** auf **PUMPE** gestellt ist

(6) Wenn ein Umschaltventil angeschlossen ist, ist die Warmwassererwärmung unabhängig von der Einstellung immer vorrangig.

(7) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ANTILEG. nicht gleich AUS ist

CR remeha

(4)		Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
VORH.B ⁽¹⁾	0.0 bis 10.0	Aktivierung und Einstellung der Antizipationszeit I C "VORH.A , VORH.B , VORH.C ", Seite 99	NEIN	
RAUM EINFL.B ⁽¹⁾	0 bis 10	Einfluss des Raumfühlers B	3	
STEILHEIT C ⁽²⁾	0 bis 4	Heizkurvensteilheit für Heizkreis C	0.7	
VORH.C ⁽¹⁾	0.0 bis 10.0	Aktivierung und Einstellung der Antizipationszeit I VORH.A , VORH.B , VORH.C ", Seite 99	NEIN	
RAUM EINFL.C ⁽¹⁾	0 bis 10	Einfluss des Raumfühlers C	3	
ESTRICHTROCKNUNG	NEIN, B, C, B+C	Austrocknung des Fußbodenestrichs ESTRICHTROCKNUNG ", Seite 100	NEIN	
START TROCKN.TEMP ⁽³⁾	20 bis 50 °C	Temperatur zu Beginn der Estrichtrocknung	20 °C	
ESTR STOP TEMP. ⁽³⁾	20 bis 50 °C	Temperatur am Ende der Estrichtrocknung	20 °C	
TAGE ESTRICHTROCKN.	0 bis 99	Anzahl der Tage für die Trocknung des Estrichs	0	
NACHT ⁽¹⁾	ABSEN.	Es wird eine verringerte Temperatur aufrechterhalten (Betriebsart NACHT)	ABSEN.	
	STOP	Der Heizkessel ist abgeschaltet (Betriebsart NACHT) I (Setriebsart "NACHT", Seite 101		
EING.0-10V	AUS / TEMPERATUR / LEISTUNG %	Aktivierung der 0-10 V-Steuerung	AUS	
VMIN/OFF 0-10V ⁽¹⁾⁽⁴⁾	0 bis 10 V	Spannung entspricht der Minimal- Solltemperatur	0.5 V	
VMAX 0-10V ⁽¹⁾⁽⁴⁾	0 bis 10 V	Spannung entspricht der Maximal- Solltemperatur	10 V	
SOLL.MIN 0-10V ⁽¹⁾⁽⁴⁾	0 bis 100	Minimaler Temperatur- oder Leistungssollwert	5	
SOLL.MAX 0-10V ⁽¹⁾⁽⁴⁾	5 bis 100	Maximaler Temperatur- oder Leistungssollwert	100	
BAND BREITE ⁽¹⁾	4 bis 16 K	Bandbreite der Regelung der 3-Wege- Mischer. Möglichkeit, die Bandbreite zu erhöhen, wenn die Ventile schnell arbeiten, oder sie zu verringern, wenn sie langsam	12 K	

(6) Wenn ein Umschaltventil angeschlossen ist, ist die Warmwassererwärmung unabhängig von der Einstellung immer vorrangig.
 (7) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ANTILEG. nicht gleich AUS ist

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
K/M VERSCHIEB. ⁽¹⁾	0 bis 16 K	Minimale Temperaturabweichung zwischen dem Heizkessel und den Mischern	4 K	
HZP.NACHLAUF ⁽¹⁾	0 bis 15 Minuten	Verzögerung für das Abschalten der Heizpumpen. Die Abschaltverzögerung der Heizpumpe verhindert eine Überhitzung des Heizkessels.	4 Minuten	
BLP.NACHLAUF ⁽¹⁾⁽⁵⁾	2 bis 15 Minuten	Verzögerung für das Abschalten der Warmwasserpumpe. Die Abschaltverzögerung der Ladepumpe für den Trinkwassererwärmer verhindert eine Überhitzung des Heizkessels und der Heizkreise (Nur wenn eine Ladepumpe verwendet wird).		
ADAPT	EIN	Automatische Anpassung der Heizkurven bei jedem Kreis, der einen Raumfühler besitzt, dessen Einfluss >0 ist.	EIN	
	AUS	Die Heizkurven können nur manuell geändert werden.		
WW VORRANG ⁽⁶⁾	ALLEIN	Unterbrechung der Heizung und der Wiederaufwärmung des Schwimmbades während der Warmwassererzeugung.	ALLEIN	
	MISCHER	Warmwasserproduktion und Heizung der Mischventilkreise, wenn genügend Leistung verfügbar ist und der hydraulische Anschluss es ermöglicht.		
	KEINE	Heizung und Warmwasserproduktion gleichzeitig, wenn der hydraulische Anschluss dies ermöglicht.		
ANTILEG.		Die Funktion Legionellenschutz erlaubt die Vernichtung der Legionellen im Trinkwassererwärmer, die verantwortlich sind für Legionellose.	AUS	
	AUS	Legionellenschutz-Funktion ist nicht aktiviert		
	TÄGLISCH	Der Speicher wird täglich von 4:00 Uhr bis 5:00 Uhr überhitzt		
	WÖCHEN.	Der Speicher wird jeden Samstag von 4:00 Uhr bis 5:00 Uhr überhitzt		
STARTZEI.ANTILEG ⁽⁷⁾	00:00 bis 23:30	Startzeit der Legionellenschutz-Funktion	4:00 h (Schrittweite: 30 Minuten)	
DAUER.ANTILEG ⁽⁷⁾	0 bis 360 Min.	Dauer der Legionellenschutz-Funktion	60 Minuten (Schrittweite: 30 Minuten)	
 Der Parameter wird nur an Der Parameter kann auf d 	ngezeigt, wenn ANLAGE lie Heizkurve eingestellt v	auf ERWEITERT gestellt ist werden, indem die Taste 🎮 gedrückt wird		

(3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ESTRICHTROCKNUNG nicht gleich AUS ist

(4) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn EING.0-10V auf EIN gestellt ist.

(5) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn P.WW auf PUMPE gestellt ist

(6) Wenn ein Umschaltventil angeschlossen ist, ist die Warmwassererwärmung unabhängig von der Einstellung immer vorrangig.
 (7) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ANTILEG. nicht gleich AUS ist

CR remeha

Fachmann-Ebene - Menü #SEKUNDÄRE ANLAGE P.

	2			-
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
ZWANGSLAD. ⁽⁵⁾	AUS	Die Funktion ist deaktiviert	AUS	
	KESSEL T.	Wenn die Heizkesseltemperatur TEMP.PRIM.WW +3 °C im Heizungsmodus überschreitet und der Warmwassererwärmer nicht aufgeladen ist, startet die Ladepumpe		
	TEMP.SYST	Wenn die Systemtemperatur TEMP.PRIM.WW +3 °C im Heizungsmodus überschreitet und der Warmwassererwärmer nicht aufgeladen ist, startet die Ladepumpe		
EIN.WWE ⁽⁵⁾	AUS	Die Funktion ist deaktiviert	AUS	
	KESSEL T.	Im WW-Modus startet die WW- Ladepumpe nur, wenn die Kesseltemperatur den Sollwert TEMP.WW + 5 °C überschreitet		
	TEMP.SYST	Im WW-Modus startet die WW- Ladepumpe nur, wenn die Systemtemperatur den Sollwert TEMP.WW + 5 °C überschreitet		
 Der Parameter wird nur ang Der Parameter kann auf die Der Parameter wird nur ang 	ezeigt, wenn ANLAGE a Heizkurve eingestellt we gezeigt, wenn ESTRICHT	uf ERWEITERT gestellt ist rden, indem die Taste 써 gedrückt wird ROCKNUNG nicht gleich AUS ist		

(4) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn EING.0-10V auf EIN gestellt ist.
(5) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn P.WW auf PUMPE gestellt ist

(6) Wenn ein Umschaltventil angeschlossen ist, ist die Warmwassererwärmung unabhängig von der Einstellung immer vorrangig.

(7) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ANTILEG. nicht gleich AUS ist

Fachmann-Ebene - Menü #SOLAR ⁽¹⁾				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
ABSENK.SOLAR-WW	0 bis 30 °C	Maximale Absenkung des WW-Sollwerts, wenn die Solarpumpe mit 100 % läuft	5 °C	
REFERENZ-DT	10 bis 20 °C	Temperaturdifferenz, die die Solarpumpe10 °Czwischen dem Fühler des Solarspeichersund dem Sonnenkollektor aufrecht zuerhalten versucht		
MAX.TEMP.KOLLEKTOR	100 bis 125 °C	Temperatur des Solarkollektors, bei der die Solarpumpe dauerhaft eingeschaltet wird. Die Pumpe bleibt abgeschaltet, wenn die Temperatur des Solarspeichers mehr als 80 °C beträgt	100 °C	
MIND.EINSCH.PUMPE	1 bis 5 Min.	Mindesteinschaltdauer der Solarpumpe bei 100 % bei ihrem Einschalten	1 Minute(n)	
MIN.P.GESCHWIN	50 bis 100%	Mindestdrehzahl der Solarpumpe	50 %	
RÖHREN KOLLEKTOR	JA / NEIN	Auf JA stellen, wenn Rohrfühler verwendet werden	NEIN	
	0 - 20 Ltr/Min	Maximale Förderleistung der Solarpumpe MAX.DURCHFLUSS ", Seite 102	6.7 Ltr/Min.	ainean de llá int
(1) Das Menu wird nur angezeigt, wenn die Solarregelung angeschlossen und der Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist				

T.MAX KREIS...



WARNUNG

Bei einer Fußbodenheizung die Werkseinstellung (50 °C) nicht ändern. Bei der Installation sind die geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

- Im Fall eines ungemischten Kreises einen Sicherheitstemperaturbegrenzer an Kontakt BL anschließen.
- Im Fall eines Dreiwegemischer-Kreises (B oder C) einen Sicherheitstemperaturbegrenzer an Kontakt TS anschließen.
- STEILHEIT...

х

у

Heizkurve Kreis A, B oder C

- Außentemperatur (°C)
 - Wasservorlauftemperatur (°C)
- ① Maximale B C Kreis Vorlauftemperatur

VORH.A, VORH.B, VORH.C



- 2 Raumtemperatur-Sollwert Absenktemperatur
- 3 Tagesprogramm
- Antizipationszeit = Beschleunigte Aufheizphase

Die Antizipationsfunktion berechnet die Startzeit der Heizung, um die gewünschte Raumtemperatur minus 0.5 K zum programmierten Zeitpunkt des Übergangs in den Tagbetrieb zu erreichen. Die Startzeit des Zeitprogamms entspricht dem Ende der beschleunigten Aufheizphase.

Die Funktion wird aktiviert, indem ein anderer Wert als **AUS** eingestellt wird.

Der eingestellte Wert entspricht der Zeit, die für das System als erforderlich angesehen wird, um die Anlage auf die gewünschte Temperatur zu bringen (bei Außentemperatur 0 °C); dabei wird von einer Raumtemperatur ausgegangen, die dem Sollwert der Nachtabsenkung entspricht.

Die Antizipation wird optimiert, wenn ein Raumfühler angeschlossen wird.

Der Regler passt die Antizipationszeit in diesem Fall automatisch an.



Diese Funktion hängt von der Leistungsreserve ab, die in der Anlage verfügbar ist.





ESTRICHTROCKNUNG

Ermöglicht die Vorgabe einer konstanten Vorlauftemperatur oder die Vorgabe von Temperatur-Stufen, um die Trocknung des Estrichs einer Fußbodenheizung zu beschleunigen.

Die Einstellung dieser Temperaturen muss den Empfehlungen des Fußbodenheizungbauers entsprechen.

Die Aktivierung dieses Parameters (andere Einstellung als **AUS**) erzwingt die permanente Anzeige von **ESTRICHTROCKNUNG** und deaktiviert alle anderen Regelungsfunktionen.

Wenn bei einem Kreis die Funktion für die Trocknung des Estrichs einer Fußbodenheizung aktiviert ist, sind alle anderen Kreise (z.B. WWE) deaktiviert. Die Verwendung dieser Funktion ist nur in den Kreisen B und C möglich.

- ESTR STOP TEMP.
 - START TROCKN.TEMP

Heute

TAGE ESTRICHTROCKN.

Normale Regelung (Ende der Trocknung)

Solltemperatur für Heizung (°C)



Do	ior	ia
Бе	ISL	ле

ESTR STOP TEMP.: 47 °C

START TROCKN.TEMP: 20 °C

TAGE ESTRICHTROCKN.

Normale Regelung (Ende der Trocknung)

Solltemperatur für Heizung (°C)

Täglich um Mitternacht (00:00): der Sollwert (**START TROCKN.TEMP**) wird neu berechnet und die Zahl der verbliebenden Tage (**TAGE ESTRICHTROCKN.**) wird heruntergezählt.

RAUM EINFL.

Ermöglicht die Justierung des Einflusses des Raumfühlers auf die Wassertemperatur des betroffenen Heizkreises.

Regelung	Beschreibung
0	Keine Berücksichtigung (Fernbedienung an einem Ort ohne Einfluss montiert)
1	Geringe Berücksichtigung
3	Mittelstarke Berücksichtigung (empfohlen)
10	Betrieb als Raumthermostat

NACHT

Dieser Parameter wird angezeigt, wenn mindestens ein Heizkreis keinen Raumfühler besitzt.

Für die Kreise ohne Raumfühler:

- NACHT:ABSEN. (Absenkung): Während der Absenkperioden wird die reduzierte Temperatur aufrechterhalten. Die Pumpe des Heizkreises arbeitet permanent.
- NACHT :ABSCH. (Aus): Während der Absenkperioden wird die Heizung abgeschaltet. Wenn der Frostschutzbetrieb der Anlage aktiv ist, wird die reduzierte Temperatur während der Absenkperioden beibehalten.

Bei Heizkreisen mit Raumfühler:

- Wenn die Raumtemperatur unter dem Sollwert des Raumfühlers liegt: Während der Absenkperioden wird die reduzierte Temperatur aufrechterhalten. Die Pumpe des Heizkreises arbeitet permanent.
- Wenn die Raumtemperatur über dem Sollwert des Raumfühlers liegt: Während der Absenkperioden wird die Heizung abgeschaltet. Wenn der Frostschutzbetrieb der Anlage aktiv ist, wird die reduzierte Temperatur während der Absenkperioden beibehalten.

Funktion 0-10 V

Diese Funktion dient zur Steuerung des Heizkessels über ein externes System das über einen 0-10 V Ausgang verfügt, der am 0-10 V-Eingang angeschlossen ist. Dieser Befehl gibt dem Heizkessel einen Temperatur- oder Leistungssollwert vor. Es muss darauf geachtet werden, dass der Parameter **T.MAX KESSEL** größer als **SOLL.MAX 0-10V** ist, wenn die Steuerung mittels Temperatur erfolgt.



- Spannung am Eingang (V) DC
- 0 V
- SOLL.MIN 0-10V
- SOLL.MAX 0-10V VMIN/OFF 0-10V
- VMAX 0-10V
- 10 V
- x Spannung am Eingang
- y Heizkesseltemperatur oder -relativleistung

Wenn die Eingangsspannung unter VMIN/OFF 0-10V liegt, ist der Heizkessel ausgeschaltet.



Der Heizkessel-Sollwert entspricht strikt dem Eingang 0-10 V. Die Sekundärkreise des Heizkessels arbeiten weiter, haben aber keinen Einfluss auf die Heizkesseltemperatur. Bei Verwendung des 0-10 V-Eingangs und eines Heizkessel-Sekundärkreises muss der externe Regler, der diese 0-10 V-Spannung abgibt, stets eine mindestens dem Bedarf des Sekundärkreises entsprechende Temperatur anfordern.

MAX.DURCHFLUSS

Den Parameter **MAX.DURCHFLUSS** eingeben, damit der Regler die von der Anlage erzeugte Wärmemenge berechnen kann (Anzeigewert kWh). Der Einstellkanal **MAX.DURCHFLUSS** entspricht dem Volumenstrom in I/Min im Solarkreis.

Den Wert **MAX.DURCHFLUSS** anhand der nachstehenden Tabelle je nach Konfiguration der Anlage und der Anzahl oder der Fläche der Kollektoren bestimmen.

Wird der Volumenstrom nicht korrekt eingegeben, kann die Anzeige kWh auch nicht korrekt erfolgen.



Die Wärmemenge (Anzeigekanal kWh) darf nur zum persönlichen Gebrauch benutzt werden.

Flachkollektoren					
Montage der Kollektoren	Fläche (m ²)	Anzahl Kollektoren	Volumenstrom (Ltr/Std)	Volumenstrom (Ltr/Min)	
	35	1 oder 2	400	6,7	
	68	3 oder 4	300	5,0	
	810	4 oder 5	250	4,1	
H	810	2x2	750	12,5	
	1215	2x3	670	11,2	
	1620	2x4	450	7,5	
	1215	3x2	850	14,2	
	1823	3x3	800	13,4	
	2430	3x4	650	10,9	
	1620	4x2	1200	20,0	
	2430	4x3	850	14,2	

6.7.4. Das Netz konfigurieren

- 1. Die Fachmann-Ebene aufrufen: Die Taste 🛓 etwa 5 Sekunden lang drücken.
- 2. Menü **#NETZ** auswählen.

- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Die folgenden Parameter einstellen:



Fachmann-Ebene - Menü #NETZ ⁽¹⁾				
Parameter	Einstellbereich Beschreibung		Werks- Einstellung	Kunden- Einstellung
KASKADE	EIN / NEIN	EIN / NEIN EIN: Kaskadensystem N		
NETZ VM ⁽²⁾		Spezifisches Menü: VM zu Kaskade zuschalten I P Siehe Kapitel: "VM iSense Pro zur Kaskade zuschalten", Seite 105		
MEISTER REGELUNG ⁽³⁾	EIN / NEIN	Diese Regelung als Führung auf dem BUS konfigurieren	EIN	
SYSTEMNETZ ⁽⁴⁾		Spezifisches Menü: Die Generatoren oder VM in Kaskadenschaltung konfigurieren Siehe Kapitel: "VM iSense Pro zur Kaskade zuschalten", Seite 105		
FUNKT ⁽⁴⁾	KLASSISCH	Betrieb in Kaskadenschaltung: Nacheinander erfolgendes Einschalten der verschiedenen Generatoren der Kaskade je nach Bedarf	KLASSISCH	
	PARALLEL	Betrieb als Parallelkaskade: Wenn die Außentemperatur unter dem Wert PARALLEL.KASK liegt, werden alle Generatoren gleichzeitig eingeschaltet		
PARALLEL.KASK ⁽⁵⁾	-10 bis 20 °C	Außentemperatur zum Aktivieren aller Stufen im parallelen Modus	10 °C	
NACHL.GENE P KASK ⁽³⁾	0 bis 30 Min.	Mindest-Nachlaufdauer der Pumpe des Generators	0 Min.	
STUFEN SPERRE ⁽³⁾	1 bis 60 Min.	Einschalt- und Ausschaltverzögerung der Generatoren.	4 Min.	
SKLAVENNUMMER ⁽⁶⁾	2 bis 10	Die BUS-Adresse des Folge- Generators einstellen	2	
VM NUMMER ⁽⁷⁾	20 bis 39	Netzadresse des Moduls einstellen	20	
 Das Menü wird nur angeze Der Parameter wird nur an 	eigt, wenn Paramete Igezeigt, wenn KASI Igezeigt, wenn KASI Igezeigt, wenn MEIS Igezeigt, wenn FUNI Igezeigt, wenn FUNI	r ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist KADE auf NEIN eingestellt ist KADE auf EIN eingestellt ist TER REGELUNG auf EIN eingestellt ist KT auf PARALLEL eingestellt ist TER REGELUNG auf AUS eingestellt ist		

(7) Je nach Konfiguration

Benutzer-Ebene - Menü #EINSTELLUNGEN					
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden-Einstellung	
K.FOLGE ⁽¹⁾	AUTO / 1 10	 Mit diesem Parameter kann der Führungskessel festgelegt werden. AUTO: Der Führungskessel wird alle 7 Tage automatisch gewechselt 1 10: Der Führungskessel bleibt immer derjenige, der durch diesen Wert definiert wird 	Αυτο		
(1) Der Param	eter wird nur angeze	eigt, wenn KASKADE auf EIN und MEISTER REGELUNG	auf EIN eingestellt ist		

والاله شباعة بزهابش بتعار بزهار شرهار بإواري والارواني

أتتلت فشعة شعة فبعثه بغيث فتستستين تتت

, ĉr,

ANZAHL NETZELEMENT SKLAVE ADDIEREN NETZ LOSCHEN

AUTO

th

911

REGELUNG

EIN EIN

C002409-C-02

. C002410-C-02

C002413-B-02

KLASSISCH

KASKADE

0

rtP

SYSTEMNETZ

STUFEN SPERRE

Ûī

■ Die Geräte in Kaskadenschaltung anschließen

Im Fall einer Kaskadenschaltung können Generatoren und/oder VM iSense Pro als Folge-Generator konfiguriert werden. Wie folgt vorgehen:

- 1. Parameter KASKADE auf EIN einstellen.
- 2. **SYSTEMNETZ** wählen und den Drehknopf drücken, um das spezifische Menü aufzurufen.

3. Um dem Netz ein Folge-Gerät hinzuzufügen, SKLAVEN ADDIEREN wählen.

AUTO

ĉ,

NETZ LOSCHEN

GENE: 2 VM: 29,

AUTO

r))

۵

104

- 5. Zum Löschen eines Folge-Gerätes aus dem Netz **NETZ** LÖSCHEN ESCLAVE} wählen.
- 6. Nun können auf dem Display die Nummern der aus dem Netz zu löschenden Folgekessel ausgewählt werden. Den Drehknopf drehen, um durch die Nummern zu blättern, und dann drücken, um die ausgewählte Nummer zu löschen. Auf , drücken, um zur vorherigen Liste zurückzukehren.



 ANZAHL NETZELEMENT auswählen. Auf dieser Seite werden die vom System erkannten Elemente des Netzes angezeigt. Auf . drücken, um zur vorherigen Liste zurückzukehren.

VM iSense Pro zur Kaskade zuschalten

Die VM können nur als Folgeregler programmiert werden. Wie folgt vorgehen:

- 1. **NETZ VM** wählen und den Drehknopf drücken, um das spezifische Menü aufzurufen.
- Mit der angezeigten Seite können die Nummern der Folge-VM gewählt werden, die dem Netz hinzugefügt werden sollen. Die Nummern 20 bis 39 sind für die VM bestimmt. Den Drehknopf drehen, um durch die Nummern zu blättern, und dann zum Bestätigen der ausgewählten Nummer drücken. Auf ... drücken, um zur vorherigen Liste zurückzukehren.
- 3. Zum Löschen einer Folge-VM des Netzes, VM LÖSCHEN wählen.
- 4. Mit der angezeigten Seite können die Nummern der aus dem Netz zu löschenden Folge-VM ausgewählt werden. Den Drehknopf drehen, um durch die Nummern zu blättern, und dann drücken, um die ausgewählte Nummer zu löschen. Auf , drücken, um zur vorherigen Liste zurückzukehren.
- 5. ANZAHL NETZELEMENT auswählen. Auf dieser Seite werden die vom System erkannten Elemente des Netzes angezeigt. Auf ... drücken, um zur vorherigen Liste zurückzukehren.

6.7.5. Rücksetzen auf die Werkseinstellungen

Zum Rücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen wie folgt vorgehen:

- 2. Die folgenden Parameter einstellen:



Menü #RESET			
Auswahl des Generators	Parameter		Beschreibung
GENERATOR	RESET	TOTAL	Führt einen TOTAL-RESET aller Parameter durch
		AUSSER PROG.	Führt einen Reset der Parameter durch, wobei die Zeitprogramme erhalten bleiben
		PROG.	Führt einen Reset der Zeitprogramme durch, wobei die Parameter erhalten bleiben
		FÜHLER SCU	Führt einen Reset der angeschlossenen Generatorenfühler durch
		RAUM FÜHLER	Führt einen Reset der angeschlossenen Raumfühler durch



Nach dem Rücksetzen (**TOTAL RESET** und **AUSSER PROG.**) kehrt die Regelung nach einigen Sekunden zur Anzeige der Sprachauswahl zurück.

- 1. Die gewünschte Sprache durch Drehen des Drehknopfs auswählen.
- 2. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.
Ausschalten des Gerätes 7

7.1 Ausschalten der Anlage

Wenn das Zentralheizungssystem über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Heizkessel von der Stromversorgung zu trennen.

- Hauptschalter Ein-/Ausschalter auf OFF stellen.
- Heizkessel spannungsfrei schalten.
- Gasversorgung unterbrechen.
- Frostschutz sicherstellen.

Frostschutzfunktion 7.2

Wenn die Temperatur des Heizungswasser im Heizkessel zu niedrig ist, wird das integrierte Heizkesselschutzsystem aktiviert. Dieser Schutz arbeitet wie folgt:

- Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungspumpe ein.
- Wenn die Wassertemperatur unter 4°C liegt, schaltet sich der Heizkessel ein.
- Wenn die Wassertemperatur über 10°C liegt, schaltet sich der Heizkessel aus, und die Zirkulationspumpe läuft noch kurz weiter.
- Wenn die Temperatur im Puffer-Warmwasserspeicher unter 4 °C liegt, wird diese auf seinen Sollwert aufgeheizt.



ACHTUNG

- Die Frostschutzfunktion arbeitet nicht, wenn das Gerät außer Betrieb genommen wurde.
- Das integrierte Schutzsystem schützt nur den Heizkessel, nicht die Installation. Zum Schutz der Anlage das Gerät in den Modus FERIEN schalten.

Der Modus FERIEN schützt:

- Die Installation, wenn die Außentemperatur unter 3 °C (Werkseinstellung) liegt.
- > Den Raum, wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist und die Raumtemperatur unter 6 °C liegt (Werkseinstellung).
- Den Warmwasserspeicher, wenn die Temperatur des Speichers unter 4 °C liegt (das Wasser wird wieder auf 10 °C aufgewärmt).

Zur Konfiguration der Betriebsart Ferien: Bedienungsanleitung.

8 Überprüfung und Wartung

8.1 Allgemeine Hinweise

WARNUNG

- Die Wartungsarbeiten sind durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen.
- Eine jährliche Inspektion ist vorgeschrieben.
- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Eine Reinigung durchführen mindestens einmal jährlich, oder häufiger, je nach im Land geltenden Gesetzen.
 Siehe Kapitel: "Schornsteinfeger-Informationen", Seite 108
- Die Standard-Kontroll- und Wartungsarbeiten einmal j\u00e4hrlich durchf\u00fchren.

Siehe Kapitel: "Standard - Kontroll- und Wartungsarbeiten", Seite 111

- Die spezifischen Wartungsarbeiten bedarfsweise durchführen:
 Austausch der Zünd- Ionisationselektrode
 - Auswechseln des 3-Wege-Ventil
 - Auswechseln der Rückschlagklappe.

8.2 Schornsteinfeger-Informationen



ACHTUNG

Eine Reinigung durchführen **mindestens einmal jährlich**, oder häufiger, je nach im Land geltenden Gesetzen. Die folgenden Vorgänge dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

- 1. Die Taste 🛓 drücken.
- 2. Bei jeder Reinigung die Verbrennung überprüfen.
 Siehe Kapitel: "Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Volllast", Seite 78 + "Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Teillast", Seite 79
- 3. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige 2 Mal die Taste , drücken.

Menü EMISSION MESSUNG						
Generator	Verfügbare Funktion	Beschreibung	Angezeigte Werte			
Name des Generators	AUTO	Normalbetrieb	TEMP.KESSEL I-STROM GEBLAESE RUCKLAUF TEMP	°C µA U/Minuten °C		
	PMIN	Betrieb mit minimaler Leistung	TEMP.KESSEL I-STROM GEBLAESE RUCKLAUF TEMP	°C µA U/Minuten °C		
	РМАХ	Betrieb mit maximaler Leistung	TEMP.KESSEL I-STROM GEBLAESE RUCKLAUF TEMP	°C µA U/Minuten °C		

Ť

8.3 Kundenspezifische Anpassung der Wartung

AUTO MODE

8.3.1. Wartungsmeldung

Der Heizkessel besitzt eine Funktion zur Anzeige einer Wartungsmeldung. Zur Parametrierung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

- Die Kundendienst-Ebene aufrufen: Die Taste
 <u>a</u> gedrückt halten, bis **#PARAMETER** angezeigt wird.
- 2. Menü **#WARTUNG** auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Die folgenden Parameter einstellen:

Kundendienst-Ebene - Menü #WARTUNG				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung		
ТҮР	NEIN	Werks-Einstellung Keine Meldung, die anzeigt, dass eine Wartung erforderlich ist		
	MANU	Empfohlene Einstellung Zeigt am ausgewählten Datum an, dass eine Wartung erforderlich ist. Das Datum mit den nachstehenden Parametern einstellen.		
AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO				
VARTUNG.STUNDE ⁽¹⁾ 0 bis 23 Uhrzeit, zu der die Anzeige WARTUNG erscheint				
(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn MANU eingestellt ist.				

Kundendienst-Ebene - Menü #WARTUNG				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung		
WART.JAHR ⁽¹⁾	2008 bis 2099	Jahr, in dem die Anzeige WARTUNG erscheint		
WARTUNGS MONAT ⁽¹⁾	1 bis 12	Monat, in dem die Anzeige WARTUNG erscheint		
WARTUNGS DATUM ⁽¹⁾	1 bis 31	Tag, an dem die Anzeige WARTUNG erscheint		
1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn MANU eingestellt ist.				

Neuinitialisierung der Wartungsmeldung:

Nach Durchführung der Wartungsarbeiten das Datum im Menü **#WARTUNG** ändern, um die Meldung zu verlassen.

Im Fall einer Wartung vor Anzeige der Wartungsmeldung:

Nach der Durchführung der unvorhergesehenen Wartung muss im Menü **#WARTUNG** ein neues Datum festgelegt werden.

8.3.2. Kontaktdaten des Kundendiensttechnikers

Um den Benutzer im Fall einer Störung oder Wartungsmeldung zu orientieren, können die Kontaktdaten des zu kontaktierenden Fachhandwerkers eingegeben werden. Zur Eingabe der Daten des Fachhandwerkers wie folgt vorgehen:

- 1. Die Kundendienst-Ebene aufrufen: Die Taste 🔓 gedrückt halten, bis **#PARAMETER** angezeigt wird.
- 2. Menü #SERVICE auswählen.



- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Die folgenden Parameter einstellen:

Kundendienst-Ebene - Menü #SERVICE				
Parameter	Beschreibung			
NAME	Den Namen des Installateurs eingeben			
TEL	Die Telefonnummer des Installateurs eingeben			





Wenn die Meldung **WARTUNG** erscheint, auf **?** drücken, um die Telefonnummer des Fachhandwerkers anzuzeigen.

8.4 Standard - Kontroll- und Wartungsarbeiten



Die Haube des Dichtungsgehäuses abnehmen. Siehe Kapitel: "Abmontieren der Haube des

Dichtungsgehäuses", Seite 74

2. Das Druckausdehnungsgefäß kontrollieren und ggf. ersetzen.

8.4.3. Kontrolle des lonisationsstroms

Der Ionisationsstrom wird im Menü #MESSUNGEN angezeigt.

Siehe Kapitel: "Anzeige der gemessenen Werte", Seite 89

8.4.4. Kontrolle der Dichtheit der Abgasableitung und der Luftzuleitung

Dichtheit des Anschlusses der Abgasleitung und Luftzufuhr überprüfen.

8.4.5. Überprüfung der Verbrennung

Die Kontrolle erfolgt durch Messung des O₂-Prozentsatzes in der Abgasableitung. Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1. Den Verschluss des Abgasmesspunktes abschrauben.
- 2. Bringen Sie den Fühler für das Abgasmessinstrument in die Messöffnung ein.



WARNUNG

Darauf achten, dass die Öffnung um die Sonde herum während der Messung gut abgedichtet ist.



ACHTUNG

Das Abgasmessinstrument muss eine Mindestgenauigkeit von 0,25 % O₂ haben.

Den Heizkessel auf Volllast einstellen.
 Siehe Kapitel: "Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Volllast", Seite 78

Der Heizkessel arbeitet jetzt mit voller Leistung. Den O₂-Prozentsatz messen und diesen Wert mit den Sollwerten vergleichen.

Den Heizkessel auf Teillast einstellen
 Siehe Kapitel: "Prüf-/Einstellwerte O₂ bei Teillast", Seite 79

Nun arbeitet der Heizkessel in Teillast. Den O₂-Prozentsatz messen und diesen Wert mit den Sollwerten vergleichen.

8.4.6. Kontrolle des automatischen Entlüfters

- 1. Heizkessel spannungsfrei schalten.
- 2. Hauptgashahn der Gaszuleitung schließen.
- 3. Vorderabdeckung abnehmen.
- 4. Das Schaltfeld in die obere Position kippen.
- Die Haube des Dichtungsgehäuses abnehmen.
 Siehe Kapitel: "Abmontieren der Haube des Dichtungsgehäuses", Seite 74
- 6. Bei einem Leck den Entlüfter auswechseln.

8.4.7. Kontrolle des Sicherheitsventils

- 1. Überprüfen, ob im Ablaufschlauch des Sicherheitsventils Wasser vorhanden ist.
- 2. Im Fall eines Lecks das Sicherheitsventil auswechseln.

8.4.8. Kontrolle des Siphons

- Die Haube des Dichtungsgehäuses abnehmen.
 Siehe Kapitel: "Abmontieren der Haube des Dichtungsgehäuses", Seite 74
- 2. Siphon abnehmen und reinigen.
- 3. Siphon mit Wasser befüllen.
- 4. Siphon wieder montieren.



8.4.9. Kontrolle des Brenners und Reinigung des Wärmetauschers

Bei den Kontroll- und Wartungsarbeiten immer alle Dichtungen der demontierten Teile auswechseln.

- 1. Die Luftzufuhrleitung des Venturis lösen.
- 2. Den oberen Anschluss der Gasarmatur abschrauben.
- 3. Den Stecker unter dem Gebläse lösen.
- 4. Die 2 Klemmen lösen, mit denen die Gebläse-/Mischbogeneinheit am Wärmetauscher befestigt ist.
- 5. Die Gebläse-/Mischbogeneinheit komplett abnehmen.
- 6. Den Brenner neigen und mit der Dichtung des Wärmetauschers abnehmen.
- 7. Den oberen Teil des Wärmetauschers (Feuerraum) mit einem Staubsauger, der mit einer speziellen Saugdüse ausgestattet ist (Option), reinigen.
- 8. Nochmals in der Tiefe ohne die obere Bürste des Aufsatzes absaugen.
- 9. Überprüfen (zum Beispiel mit einem Spiegel), ob noch sichtbare Verschmutzungen verblieben sind. Falls ja, diese absaugen.
- 10.Der Brenner erfordert keinerlei Wartung, er ist selbstreinigend. Sicherstellen, dass an der Oberfläche des demontierten Brenners keinerlei Risse und/oder andere Bruchschäden sichtbar sind. Gegebenenfalls den Brenner ersetzen.
- 11.Die Zünd- und Ionisationselektrode kontrollieren. Der Abstand muss zwischen 3,5 und 4 mm betragen.

12.Beim Montieren in entgegengesetzter Reihenfolge vorgehen.

ACHTUNG

- Nicht vergessen, den Stecker des Gebläses wieder anzustecken.
- Überprüfen, ob die Dichtung korrekt zwischen dem Mischbogen und dem Wärmetauscher angebracht ist. (Völlig flach in der entsprechenden Rille bedeutet Dichtheit).
- Zustand der Dichtung der Feuerraumtür kontrollieren. Wenn sie beschädigt oder starr ist, durch eine neue Dichtung ersetzen

13.Den Hahn der Gaszufuhr öffnen und den Netzanschluss des Heizkessels wiederherstellen.

9 Bei Störungen

9.1 Anti-Kurzzyklus

Wenn der Heizkessel im Modus Anti-Kurzzyklus arbeitet, blinkt das Symbol **?**.

1. Die Taste "?" drücken.

Die Meldung Betrieb gewährleistet wenn die Start-Temperatur erreicht wird wird angezeigt.



Diese Meldung ist keine Fehlermeldung, sondern eine Information.

9.2 Meldungen (Code des Typs Bxx oder Mxx)

Im Fall einer Störung zeigt das Schaltfeld eine Meldung mit seinem Code an.

- Notieren Sie den angezeigten Code. Der Code ist f
 ür die korrekte und schnelle Diagnose der St
 örungsart und f
 ür eine eventuelle technische Unterst
 ützung wichtig.
- Heizkessel aus- und wieder einschalten. Der Heizkessel setzt sich automatisch wieder in Betrieb, wenn die Ursache der Blockierung behoben wurde.
- 3. Wenn der Code wieder angezeigt wird, gemäß den Anweisungen der folgenden Tabelle vorgehen:

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
B00	BL.PSU FEHLER	Die Leiterplatte PSU ist falsch konfiguriert	 Fehler der Parameter auf der Leiterplatte PSU Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)
B01	BL.MAX KESSEL	Maximale Vorlauftemperatur überschritten	 Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
B02	BL.WÄRME GRAD.	Die Erhöhung der Vorlauftemperatur überschreitet ihren Maximalwert	 Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) Wasserdruck überprüfen Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen Fühlerfehler Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen Überprüfen, ob der Kesselfühler korrekt montiert ist

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
B07	BL.DT VORL.RÜCKL	Maximaler Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf	Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend
		überschritten	 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
			 Wasserdruck überprüfen
			 Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen
			Fühlerfehler
			 Ordnungsgemäße Funktion der Fühler pr üfen
			 Überprüfen, ob der Kesselfühler korrekt montiert ist
B08	BL.RL AUF	Eingang RL an der Klemmleiste	Parameterfehler
		von Leiterplatte PCU ist offen	 Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)
			Falscher Anschluss
			 Verkabelung überprüfen
B09	BL.INV.L/N	Den Generatortyp im Menü #KONF Typenschild)	IGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche
B10 B11	BL.SK E.OFFEN	Eingang BL an der Klemmleiste	Der an Eingang BL angeschlossene Kontakt ist offen
		von Leiterplatte PCO ist ohen	 Kontakt an Eingang BL überprüfen
			Parameterfehler
			 Parameter BL EINGANG überprüfen
			Falscher Anschluss
			 Verkabelung überprüfen
B13	BL.KOM PCU	Fehler der Datenübertragung mit	Falscher Anschluss
			 Verkabelung überprüfen
			Leiterplatte SCU ist nicht im Heizkessel installiert
			Eine SCU Leiterplatte einbauen
B14	BL.WASSER MANG	Der Wasserdruck liegt unter	Wassermangel im Kreis
			 Wasser an der Anlage nachfüllen
B15	BL.GAS DRUCK	Gasdruck zu gering	Schlechte Einstellung des Gasdruckwächters auf der Leiterplatte SCU
			 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
			 Überprüfung des Versorgungsdrucks
			 Überprüfen, ob das Gasdruckwächtersystem korrekt montiert ist
-			Gasdruckwächtersystem ggf. auswechseln
B16	BL.FALSCH SU	Die Leiterplatte SU wird nicht erkannt	Falsche Leiterplatte SU für diesen Heizkessel
			Leiterplatte SU auswechseln
B17	BL.FALSCH PSU	Die auf der Leiterplatte PCU gespeicherten Parameter wurden	Fehler der Parameter auf der Leiterplatte PCU
		verändert	 Leiterplatte PCU auswechseln
B18	BL.FALSCH PSU	Die Leiterplatte PSU wird nicht erkannt	Falsche Leiterplatte PSU für diesen Heizkessel
B10		Dor Hoizkossol ist sight	Leiterplatte PSU auswechseln
619		konfiguriert	
			 Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
B21	BL.KOM SU	Datenübertragungsfehler	Falscher Anschluss
		und SU	 Überprüfen, ob die Leiterplatte SU korrekt auf der Leiterplatte PCU angebracht ist
			 Leiterplatte SU auswechseln
B22	BL.FLAMME LOS	Erlöschen der Flamme während	Kein Ionisationsstrom
		des Betriebs	 Gasleitung entlüften
			 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
			 Versorgungsdruck pr üfen
			 Funktion und Einstellung der Gasarmatur überprüfen
			 Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch die Abgasabfuhrleitung verstopft sind
			 Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
B25	BL.SU ERROR	Interner Fehler der Leiterplatte SU	 Leiterplatte SU auswechseln
B26	BL.WW F.	Der WW-Speicherfühler ist nicht angeschlossen oder kurzgeschlossen	 Wenn kein Speicher HL angeschlossen ist, im Menü HL den richtigen Heizkesseltyp einstellen (Siehe Typenschild)
			 Sicherstellen, dass der F ühler korrekt am Eingang S.ECS der SCU angeschlossen ist
			 Verkabelung überprüfen
			 Widerstandswert des Fühlers überprüfen. Gegebenenfalls auswechseln
B27	BL.WW INST	Der Ausgangsfühler des Plattenwärmetauschers ist nicht angeschlossen oder	 Wenn kein Speicher HL angeschlossen ist, im Menü HL den richtigen Heizkesseltyp einstellen (Siehe Typenschild)
		kurzgeschlossen	 Sicherstellen, dass der F ühler korrekt an den Eingang X20 der PCU angeschlossen ist
			 Verkabelung überprüfen
			 Widerstandswert des Fühlers überprüfen. Gegebenenfalls auswechseln
B28	BL.FALSCH.KONFIG	Ein Speicher HL wird erkannt, aber der Heizkessel kann ihn nicht	 10 Sekunden abwarten, um festzustellen, ob die Störung weiterhin besteht
		ansteuern. Diese Meldung verschwindet nach	 Sicherstellen, dass kein Speicher HL angeschlossen ist
		Heizkessel den Speicher HL ansteuern kann	 Sicherstellen, dass kein Fühler an den Eingang X20 der PCU angeschlossen ist
B29 bis B34	BL.UNBEKANNT Bxx	Falsche Konfiguration der PCU	 Im Menü #KONFIGURATION den Parameter SELBSTERKENNUNG auf JA stellen (er schaltet automatisch wieder auf NEIN)
M04	WARTUNG	Anforderung einer Wartung	Das für die Wartung programmierte Datum ist erreicht
			 Die Wartung des Heizkessels vornehmen
			 Um die Wartung zu quittieren, im Menü
			#WARTUNG ein anderes Datum programmieren oder den Parameter TYP WARTUNG auf AUS stellen
M05	WARTUNG A	Wartung A, B oder C wird	Das für die Wartung programmierte Datum ist erreicht
M06	WARTUNG B	angefordert	Die Wartung des Heizkessels vornehmen
M07	WARTUNG C		 Um die Wartung zu quittieren, die Taste r r dr
M20	ENTLUFTUNG	Ein Entlüftungszyklus des	Einschalten des Heizkessels
		Heizkessels läuft	3 Minuten warten

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
	EST.AUF B XX TAGE	Die Trocknung des	Eine Trocknung des Fußbodenestrichs findet statt. Die
	EST.AUF C XX TAGE	Fußbodenestrichs ist aktiv	Heizung der nicht betroffenen Kreise ist unterbrochen.
	EST.AUF B+C XX TAGE	XX TAGE = Verbleidende Anzahl der Tage für die Trocknung des Estrichs.	 Warten, bis die angezeigte Anzahl der Tage bis auf 0 heruntergezählt wurde Den Parameter ESTRICHTROCKNUNG auf AUS stellen
M23	AUSS.F AUSTAUSCHEN	Der Außenfühler ist defekt.	Den Funk-Außenfühler wechseln.
M30	BL.COM MODBUS	Keine Kommunikation mit der Führungsregelung durch das MODBUS Netz	Die Verkabelung zwischen dem Modul und dem Führungsgerät überprüfen.
M31	BL.SYSTEMNETZ	Falsche Konfiguration des MODBUS Netzes	 Sicherstellen, dass die Adresse des Geräts im Menü #NETZ richtig konfiguriert ist. Sicherstellen, dass die Kaskadenkonfiguration korrekt auf das Führungsmodul eingestellt ist.

9.3 Meldungsprotokoll



9.4 Fehler (Code des Typs Lxx oder Dxx)



OM. DEF D27

灁

SONNTAG 11:45

MOHNZ

1

٥Å

2

AUT

Bei Betriebsstörungen blinkt das Schaltfeld und eine Fehlermeldung mit seinem Code wird angezeigt.

- Notieren Sie den angezeigten Code. Der Code ist f
 ür die korrekte und schnelle Diagnose der St
 örungsart und f
 ür eine eventuelle technische Unterst
 ützung wichtig.
- Die Taste r drücken. Wenn der Code wieder angezeigt wird, Heizkessel aus- und wieder einschalten.
- 3. Die Taste ? drücken. Um das Problem zu lösen, die angezeigten Hinweise beachten.
- 4. Schlagen Sie die Bedeutung der Codes in der nachstehenden Tabelle nach:

C002302-D-02

C002604-A-02

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
LOO	PSU DEF.	PCU	Leiterplatte PSU nicht angeschlossen	 Falscher Anschluss Verdrahtung zwischen Leiterplatten PCU und PSU überprüfen Leiterplatte PSU defekt
				 Leiterplatte PSU auswechseln
L01	PSU PARAM.DEF.	PCU	Die Sicherheitsparameter sind falsch	 Falscher Anschluss Verdrahtung zwischen Leiterplatten PCU und PSU überprüfen
				Leiterplatte PSU defekt ▶ Leiterplatte PSU auswechseln
L02	DEF.VORLAUFF.	PCU	Der Heizkessel-Vorlauffühler ist kurzgeschlossen	 Falscher Anschluss Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühlerfehler Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler gaf. ersetzen

Code	Fehler	Ursache	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
		der Störung		
L03	DEF.VORLAUFF.	PCU	Der Stromkreis des Heizkessel-	Falscher Anschluss
			Vorlauffuniers ist unterprochen	 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
L04	DEF.VORLAUFF.	PCU	Kesseltemp. zu tief	Falscher Anschluss
				 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				• Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung
1.05		PCU	Kesseltemp zu hoch	überprüfen Falscher Anschluss
		FCU	Ressellemp. zu noch	
				 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				• Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung übernrüfen

Code	Fehler	Ursache	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
		der Störung		
L06	RUCKLAUF F.DEF	PCU Der Rücklauf-Temperaturfühler	Der Rücklauf-Temperaturfühler ist	Falscher Anschluss
			kurzgeschlossen	 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen
L07	RUCKLAUF F.DEF	PCU	Der Schaltkreis des Rücklauf-	Falscher Anschluss
				 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen
L08	RUCKLAUF F.DEF	PCU	Rücklauftemperatur zu niedrig	Falscher Anschluss
				 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L09	STB RUCKLAUF	PCU	Rücklauftemperatur zu hoch	Falscher Anschluss
				 Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen
L10	RUCK-VOR>MAX	PCU	Zu geringe Differenz zwischen	Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
				Falscher Anschluss
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen
				 Heizungs-Umwälzpumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen
L11	VOR-RUCK>MAX	PCU	Differenz zwischen Vorlauf- und	Fühlerfehler
			Rucklauttemperaturen zu groß	 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
				Falscher Anschluss
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen
				 Heizungs-Umwälzpumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L12	STB OFFEN	PCU	Maximaltemperatur des	Falscher Anschluss
			Heizkessels überschritten (Maximalthermostat STB)	 Verdrahtung zwischen PCU-Leiterplatte und STB überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Elektrische Unterbrechungsfreiheit des STB überprüfen
				 Überprüfen, ob der STB korrekt montiert wurde
				Fühlerfehler
				 STB ggf. auswechseln
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
				 Kesselkörper auf Verschmutzung überprüfen
L14	FEHLER ZUNDUNG	PCU	5 fehlerhafte Zündversuche des	Fehlen des Zündfunken
			Brenners	 Verdrahtung zwischen der Leiterplatte PCU und dem Zündtrafo überprüfen
				 Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist
				 Zünd- und Ionisationselektrode überprüfen
				 Erdung überprüfen
				 Leiterplatte SU defekt: Leiterplatte auswechseln
				Zündfunken vorhanden, jedoch keine Flammenbildung
				 Gasleitungen entlüften
				 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
				 Überprüfung des Versorgungsdrucks
				 Funktion und Einstellung der Gasarmatur überprüfen
				 Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch die Abgasabfuhrleitung verstopft sind
				 Verdrahtung der Gasarmatur überprüfen
				 Leiterplatte SU defekt: Leiterplatte auswechseln
				Vorhandensein einer Flamme, jedoch unzureichende Ionisierung (<3 μA)
				 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
				 Überprüfung des Versorgungsdrucks
				 Zünd- und Ionisationselektrode überprüfen
				 Erdung überprüfen
				 Verdrahtung der Zünd- Ionisationselektrode überprüfen

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L16	FEHL.G-VENTIL	PCU	Erkennung von Fremdlicht	Ionisationsstrom vorhanden, obwohl keine Flamme brennt Zündtrafo defekt
				 Den Zündtrafo überprüfen
				 Zünd- und Ionisationselektrode überprüfen
				Gasarmatur defekt
				 Gasarmatur überprüfen und ggf. ersetzen
				Der Brenner glüht nach: O ₂ zu gering
				 O₂ Wert einstellen
L17	G.VENTIL DEF.	PCU	Fehler des Gasventils	Leiterplatte SU defekt
				 Leiterplatte SU kontrollieren und ggf. ersetzen
L34	GEBLAESE DEF.	PCU	Das Gebläse arbeitet nicht mit der	Falscher Anschluss
				 Verdrahtung zwischen der Leiterplatte PCU und Gebläse überprüfen
				Gebläse defekt
				 Ordnungsgemäßen Zug am Schornsteinanschluss prüfen
				Ggf. Gebläse ersetzen
				 Den Sauberkeitszustand der Wärmetauscher überprüfen
				 Die Anschlussrichtung der Vorlauf- und Rücklaufrohre zum Warmwassererwärmer überprüfen (Wenn vorhanden)
L35	RUCK>KESS DEF.	PCU	Vorlauf und Rücklauf vertauscht	Falscher Anschluss
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Ohm-Wert der Fühler überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen
				Umgekehrte Richtung der Wasserzirkulation
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
L36	I-STROM DEF	PCU	Die Flamme ist in 24 Stunden mehr	Kein Ionisationsstrom
			Brenner in Betrieb war	 Gasleitung entlüften
				 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
				 Überprüfung des Versorgungsdrucks
				 Funktion und Einstellung der Gasarmatur überprüfen
				 Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch die Abgasabfuhrleitung verstopft sind
				 Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
				 Den Sauberkeitszustand der Wärmetauscher überprüfen
				 Die Anschlussrichtung der Vorlauf- und Rücklaufrohre zum Warmwassererwärmer überprüfen (Wenn vorhanden)

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L37	SU KOM.DEF	PCU	Unterbrechung der	Falscher Anschluss
			Datenübertragung mit der Leiterplatte SU	 Kontrollieren, ob die Leiterplatte SU korrekt am Stecker der Leiterplatte PCU angebracht ist Leiterplatte SU ersetzen
1 38		PCU	Unterbrechung der	Falscher Anschluss
			Datenübertragung zwischen den Leiterplatten PCU und SCU	 Verdrahtung zwischen Leiterplatten PCU und SCU überprüfen
				KONFIGURATION machen
				SCU-Leiterplatte nicht angeschlossen oder defekt
				Leiterplatte SCU auswechseln
L39	BL OEF.DEF.	PCU	Der Eingang BL war einen Moment	Falscher Anschluss
				 Verkabelung überprüfen
				Externe Ursache
				 Das an Kontakt BL angeschlossene Gerät überprüfen
				Parameter falsch eingestellt
				Parameter BL EINGANG überprüfen
L40	DEF.TEST.HRU	PCU	HRU/URC Testeinheit-Fehler	Falscher Anschluss
				 Verkabelung überprüfen
				Parameter falsch eingestellt
				 Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)
L250	DEF.WASSERMANG	PCU	Wasserdruck zu gering	Hydraulikkreis schlecht entlüftet
				Wasserleckage Fehlerhafte Messung
				Falls erforderlich Wasser nachfüllen
				 Feuerungsautomat entriegeln
L251	MANOMETER DEF.	PCU	Störung des Manometers	Verdrahtungsfehler
				Das Manometer ist defekt Fühler-Leiterplatten defekt
				 Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte PCU und dem Manometer überprüfen
				 Überprüfen, ob das Manometer korrekt montiert wurde
				 Das Manometer ggf. ersetzen
D03	VORL.F.B DEF.	SCU	Fehler am Vorlauffühler von Kreis B	Falscher Anschluss
D04	VORL.F.C DEF.		Fehler am Vorlauffühler von Kreis C	 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen
			Die Pumpe des Kreises arbeitet. Der Motor des Dreiwegemischers des Kreises wird nicht mehr	ist: I Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129
			versorgt, und er kann manuell	 Verbindungsleitung und Stecker pr üfen
			verstellt werden.	 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler aaf, ersetzen

Code	Fehler	Ursache der	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
D05	AUSS.F.DEFEKT	SCU SCU	Fehler am Außenfühler Bemerkungen: Der Sollwert des Heizkessels ist gleich T.MAX KESSEL . Die Mischerregulierung ist nicht mehr gewährleistet, die Überwachung der Höchsttemperatur nach dem Mischer bleibt aufrecht erhalten. Die Mischer können von Hand eingestellt werden. Die Warmwasserbereitung bleibt gewährleistet. Fehler des Zusatzfühlers	 Falscher Anschluss Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129 Verbindungsleitung und Stecker prüfen Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühlerfehler Widerstandswert des Fühlers überprüfen Fühler ggf. ersetzen Falscher Anschluss Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der
D 09		2011	Eablar das Speicharfühlers	 Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129 Verbindungsleitung und Stecker prüfen Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühlerfehler Widerstandswert des Fühlers überprüfen Fühler ggf. ersetzen
D09	WW.F.DEFERT	500	Bemerkungen: Die Warmwasseraufwärmung erfolgt nicht mehr. Die Ladepumpe arbeitet. Die Speicherlade-Temperatur entspricht der Kesseltemperatur.	 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129 Verbindungsleitung und Stecker prüfen Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühlerfehler Widerstandswert des Fühlers überprüfen Fühler ggf. ersetzen
D11 D12 D13	RAUMF.A DEFEKT RAUMF.B DEFEKT RAUMF.C DEFEKT	SCU	Fehler am Raumfühler A Fehler am Raumfühler B Fehler am Raumfühler C Bemerkung: Der betroffene Kreis arbeitet ohne Einfluss des Raumfühlers.	 Falscher Anschluss Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129 Verbindungsleitung und Stecker prüfen Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist Fühlerfehler Widerstandswert des Fühlers überprüfen Fühler ggf. ersetzen
D14	MC KOM.DEF	SCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen der Leiterplatte SCU und dem Funkmodul des Heizkessels	 Falscher Anschluss Verbindungsleitung und Stecker prüfen Fehler des Heizkesselmoduls Heizkesselmodul auswechseln

Code	Fehler	Ursache	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
		der Störung		
D15	PUFFER F.DEF	SCU	Fehler des Pufferspeicherfühlers	Falscher Anschluss
			Bemerkung: Das Enwärmen des Pufferspeichers	 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen
			ist nicht mehr gewährleistet.	ist: 氏 Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ". Seite 129
				 Verbindungsleitung und Stecker pr üfen
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen
D16	SCHWIM C E DEE	SCU	Fehler des Schwimmbadfühlers in	Falscher Anschluss
D16	SCHWIM.C.F.DEF		Kreis B Fehler des Schwimmbadfühlers in Kreis C Bemerkung: Die Aufheizung des Schwimmbades	 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129
			erfolgt während der Komfortperiode	 Verbindungsleitung und Stecker pr üfen
			des Kreises ständig.	 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				• Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen
D17	WW 2 F.DEFEKT	SCU	Fehler des Speicherfühlers 2	Falscher Anschluss
				 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129
				 Verbindungsleitung und Stecker pr üfen
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				Fühler ggf. ersetzen
D18	DEF.F.SOL-SP.	SCU	Fehler des Solarspeicherfühlers	Falscher Anschluss
				 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte ", Seite 129
				 Verbindungsleitung und Stecker pr üfen
				 Uberprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				 Fühler ggf. ersetzen

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
D19	DEF.F.SO-KOLL.	SCU	Fehler des Sonnenkollektorfühlers	Falscher Anschluss
				 Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen
				ist: Siehe Kapitel: "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte
				 Verbindungsleitung und Stecker pr üfen
				 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
				Fühlerfehler
				 Widerstandswert des Fühlers überprüfen
				▶ Fühler ggf. ersetzen
D20	DEF.KOMM.SOL.	SCU	 Heizkessel aus- und wieder ein 	schalten
			 Überprüfen, ob das Solarmodul 	I mit Strom versorgt wird. Ggf. die Sicherung
			auswechseln 🎼 Siehe die In Wartungsanleitung des Warmw	stallations-, Inbetriebnahme und vassererwärmers
			Die Verbindung zwischen SCU	-C und Solarmodul überprüfen
D27	PCU KOM. DEF	SCU	Unterbrechung der Datenübertragun	g zwischen den Leiterplatten SCU und PCU
			 Verdrahtung zwischen Leiterpla 	atten SCU und PCU überprüfen
			 Sicherstellen, dass die Leiterpla leuchtet oder blinkt) 	atte PCU mit Strom versorgt wird (grüne LED
			Leiterplatte PCU ersetzen	
D32	5 RESET:ON/OFF	SCU	In weniger als einer Stunde wurden	5 Entstörungen vorgenommen
			Heizkessel aus- und wieder ein	schalten
D37	TA-S KURZ-S	SCU	Kurzschluss beim Titan Active Syste	em®
			 Überprüfen, dass das Verbindu Anode keinen Kurzschluss aufv 	ngskabel zwischen der Leiterplatte SCU und der veist
			 Sicherstellen, dass die Anode keinen Kurzschluss aufweist 	
			Bemerkungen:	
			Die Trinkwassererwarmung wurde g eingeschaltet werden.	estoppt, kann aber mit der Taste 🖙 wieder
			Der Speicher ist nicht mehr geschütz	zt.
			Wenn am Heizkessel ein Speicher o sicherstellen, dass der TAS-Simulati	hne Titan Active System® angeschlossen ist ionsstecker (geliefert in Kolli AD212) auf der
D38	TA-S GETRENNT	SCU	Unterbrochener Stromkreis beim Tita	an Active System®
			 Sicherstellen, dass das Verbing der Angde nicht unterbrochen i 	dungskabel zwischen der Leiterplatte SCU und
			 Sicherstellen, dass die Anode r 	nicht zerbrochen ist
			Bemerkungen:	
			Die Trinkwassererwärmung wurde g	estoppt, kann aber mit der Taste 🖙 wieder
			eingeschaltet werden. Der Speicher ist nicht mehr geschüt:	zt
			Wenn am Heizkessel ein Speicher o	hne Titan Active System® angeschlossen ist
			sicherstellen, dass der TAS-Simulati	ionsstecker (geliefert in Kolli AD212) auf der
D99	DEF.FALSCHE PCU		Die Programmversion der SCU erke	nnt die angeschlossene PCU nicht
			Die SCU auf die geeignete Pro	grammyersion aktualisieren
			▶ Die SCU auf die geeignete Pro	grammversion aktualisieren

9.4.1. Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte

Die Konfiguration der Fühler wird von der Leiterplatte SCU gespeichert. Wenn ein Fühlerfehler auftritt, während der entsprechende Fühler gar nicht angeschlossen ist oder absichtlich ausgebaut wurde, muss der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU gelöscht werden.

- Mehrfach die Taste ? drücken, bis Wollen Sie diesen Fühler löschen? angezeigt wird.
- Durch Drehen des Drehknopfs JA auswählen und den Drehknopf dann zur Bestätigung drücken.



Ein defekter Außenfühler kann nicht aus dem Speicher der Leiterplatte SCU gelöscht werden.



Der Außenfühler kann nicht weggelassen werden.

9.5 Fehlerübersicht

- I

MODE

Gr,

Über das Menü **#FEHLER HISTORIE** können die letzten 10 Fehler abgerufen werden, die vom Schaltfeld angezeigt wurden.

 Die Kundendienst-Ebene aufrufen: Die Taste
 <u>a</u> gedrückt halten, bis **#PARAMETER** angezeigt wird.

2. Menü #FEHLER HISTORIE auswählen.



 Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

3. Die Liste der 10 letzten Fehler wird angezeigt.



TEMP.:

M

AUTO

SONNTAG 11:45

,IMI®WOHNZ



4. Einen Fehler auswählen, um die dazugehörigen Daten anzuzeigen.

9.6 Kontrolle der Parameter und der Eingänge / Ausgänge (Testmodus)



Mit den folgenden Menüs den Ursprung einer Störung lokalisieren.

1. Die Kundendienst-Ebene aufrufen: Die Taste 🛔 gedrückt halten, bis **#PARAMETER** angezeigt wird.

2. Die folgenden Parameter kontrollieren:

- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 72

Kundendienst-Ebene - Menü #PARAMETER			
Parameter	Beschreibung		
K.FOLGE	Führungskessel aktiv		
STUFE	Anzahl der zum Heizen angeforderten Heizkessel		
KASKADE ZAHL	Anzahl der in der Kaskade anerkannten Heizkessel		
VM ZAHL:	Anzahl der in der Kaskade erkannten Regelungen DIEMATIC VM		
LEISTUNG %	Aktuelle Relativleistung des Heizkessels (0 = Pmin, 100 = Pmax).		
LEISTUNG SOL.P	Steuerung der Solarpumpe		
SOLL.PUMPE	Steuerbefehl an die elektronisch geregelte Pumpe		
GEBLAESE ⁽¹⁾	Drehzahl des Gebläses		
SOLL GEBLAESE Gewünschte Drehzahl des Gebläses			
AUSSENTEMP.MW Durchschnittliche Außentemperatur			
GERECH.T.KESS. Berechnete Kesseltemperatur			
BRENNER SOLLWERT	Sollwert der Brennerregelung		
TEMP.KESSEL ⁽¹⁾	Messwert des Vorlauffühlers des Heizkessels		
RUCKLAUF TEMP ⁽¹⁾ Wassertemperatur im Heizkesselrücklauf			
TEMP.SYSTEM (1)	Wassertemperatur des Systemvorlaufs bei mehreren Generatoren		
T.BERECH.SYST. ⁽²⁾	Von der Regelung berechnete Systemvorlauftemperatur		
GERECHNETE T.A	Für Kreis A berechnete Temperatur		
GERECHNETE T.B ⁽³⁾	Für Kreis B berechnete Temperatur		
GERECHNETE T. C ⁽³⁾ Für Kreis C berechnete Temperatur			
 Der Parameter kann abgelesen werden, indem die Taste Agedrückt wird. Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die Parameter KASKADE und MEISTER REGELUNG auf EIN gestellt sind Der Parameter wird nur bei den Optionen. Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind 			

Kundendienst-Ebene - Menü #PARAMETER			
Parameter	Beschreibung		
SOLLW.WW.KORRIG	Vom Heizkessel verwendeter WW-Sollwert, der den Solar-Wärmeeintrag berücksichtigt		
TEMP.VORLAUF B ⁽¹⁾ (3)	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis B		
T.SCHWIMMBAD B	Temperatur des Wasserfühlers des Schwimmbades in Kreis B		
TEMP.VORLAUF C ⁽¹⁾ (3)	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis C		
T.SCHWIMMBAD C	Temperatur des Wasserfühlers des Schwimmbades in Kreis C		
TEMP.AUSSEN ⁽¹⁾	Außentemperatur		
TEMP.RAUM A ⁽¹⁾	Raumtemperatur von Kreis A		
TEMP.RAUM B ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Raumtemperatur von Kreis B		
TEMP.RAUM C ^{(1) (3)}	Raumtemperatur von Kreis C		
TEMP.WW ⁽¹⁾⁽³⁾	Temperatur des WW-Speichers		
EING.0-10V (1)(3)	Spannung am Eingang 0-10 V		
I-STROM ⁽¹⁾	Ionisationsstromstärke		
DRUCK (1)	Wasserdruck der Anlage		
PUFFER TEMP ⁽¹⁾⁽³⁾	Wassertemperatur im Pufferspeicher (kW-Leistung)		
TEMP.WW UNTEN ⁽¹⁾⁽³⁾	Wassertemperatur im Unterteil des WW-Speichers		
TEMP.WW A ⁽¹⁾⁽³⁾	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher (angeschlossen an Kreis A)		
T.SPEICHER AUX ⁽¹⁾⁽³⁾	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher, der am AUX-Kreis angeschlossen ist		
DREHKNOPF A	Position des Fühler-Temperatureinstellknopfs von Raumfühler A		
DREHKNOPF B ⁽³⁾ Position des Fühler-Temperatureinstellknopfs von Raumfühler B			
DREHKNOPF C ⁽³⁾ Position des Fühler-Temperatureinstellknopfs von Raumfühler C			
//VERSCHIEB.A	Berechnete Parallelverschiebung für Kreis A		
//VERSCHIEB.B (3)	Berechnete Parallelverschiebung für Kreis B		
//VERSCHIEB.C ⁽³⁾	Berechnete Parallelverschiebung für Kreis C		
(1) Der Parameter kann abgelesen werden, indem die Taste 🕂 gedrückt wird.			

(2) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die Parameter KASKADE und MEISTER REGELUNG auf EIN gestellt sind
 (3) Der Parameter wird nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind

Kundendienst-Ebene - Menu #AUSG.TEST			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
P.KREIS A	EIN / NEIN	Ein/Aus Pumpe Kreis A	
P.KREIS B ⁽¹⁾	EIN / NEIN	Ein/Aus Pumpe Kreis B	
P.KREIS C ⁽¹⁾	EIN / NEIN	Ein/Aus Pumpe Kreis C	
BLP ⁽¹⁾	EIN / NEIN	Ein/Aus Ladepumpe oder Umschaltventil	
HILFSAUSG. ⁽¹⁾	EIN / NEIN	Ein/Aus des Hilfsausgangs	
SOLAR-P. ⁽¹⁾	EIN / NEIN	Solarpumpe einschalten/ausschalten	
3WM B ⁽¹⁾	RUHE	Kein Steuerbefehl	
	Öffne	Öffnen von 3-Wege-Mischer Kreis B	
	ZU	Schließen von 3-Wege-Mischer Kreis B	
3WM C ⁽¹⁾	RUHE	Kein Steuerbefehl	
	Öffne	Öffnen von 3-Wege-Mischer Kreis C	
	ZU	Schließen von 3-Wege-Mischer Kreis C	
TEL.AUSG	EIN / NEIN	Betrieb/Halt des Fernmelderelais-Ausgangs	
(1) Der Parameter wird nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind			

Kundendienst-Ebene - Menü #EING.TEST

Parameter	Status	Beschreibung	
TELEPHON ST.	EPHON ST. Brücke am Fernmeldeeingang (1 = ja, 0 = nein)		
FLAMME		Test Flammenpräsenz (1 = ja, 0 = nein)	
FEHLER	EIN	Fehlermeldung	
	AUS	Kein Fehler	
GAS VENTIL	OFFEN/ZU	Öffnen der Ventile Schliessen der Ventile	
SEQUENZ		Regelungssequenz.	
WARM		Index des Generators im System GENE	
ТҮР	Typ des Generators		
FERNB.A (1) EIN Vorhandensein einer Fernbedienung A		Vorhandensein einer Fernbedienung A	
	AUS	Fehlen einer Fernbedienung A	
FERNB.B (1) EIN Vorhandensein einer Fernbedienung B		Vorhandensein einer Fernbedienung B	
	AUS	Fehlen einer Fernbedienung B	
FERNB.C (1) EIN Vorhandensein einer Fernbedienung C		Vorhandensein einer Fernbedienung C	
	AUS	Fehlen einer Fernbedienung C	

Kundendienst-Ebene - Menü #KONFIGURATION			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
MODE:	EIN KREIS / ALL.KREIS	Zum Auswählen, ob die Abweichung über die Fernbedienung nur für die Steuerung eines einzigen Kreises (EIN KREIS) gilt oder an alle Heizkreise (ALL.KREIS) übertragen werden soll	
ТҮР			
SELBSTERKENNUNG	AUS / EIN	Neuinitialisierung des Systems, wenn der Fehler L38 angezeigt wird	
TAS	AUS / EIN	Aktivierung der Funktion Titan Active System®	
DFDU		Typ des Generators	
ENERGIEZÄHLER	AUS / EIN	Aktivieren der Energiezählerfunktion	
MAX.LEISTUNG HEIZ		maximal zulässigen Leistung zum Heizung	
MAX.LEISTUNG WW		Maximale Leistung zum Warmwasser	
MIN.LEISTUNG		minimal zulässige Leistung	
RESET ZÄH.kWh	AUS / EIN	Nullstellung der Energiezähler	

Kundendienst-Ebene - Menü #INFORMATION		
Parameter	Beschreibung	
S/N SCU	Seriennummer der SCU-Leiterplatte	
CTRL	Programmversion der SCU-leiterplatte	
S/N PCU	Seriennummer der PCU-Leiterplatte	
VER.ROM PCU	Programmversion der Leiterplatte PCU	
VERS.PARAM PCU	Parameterversion der Leiterplatte PCU	
S/N SU	Seriennummer der SU-Leiterplatte	
VER.ROM SU	Programmversion der Leiterplatte SU	
VERS.PARAM SU	Parameterversion der Leiterplatte SU	
MC.VERSION ⁽¹⁾	Programmversion des Heizkessel-Funkmoduls	
VERS.SOLAR ⁽¹⁾	Programmversion der Solarregelung	
NUMMER FERNB.A	Versionsnummer der Fernbedienung	
 Der Parameter wird nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ANLAGE auf ERWEITERT gestellt ist 		

Kundendienst-Ebene - Menü #INFORMATION		
Parameter	Beschreibung	
NUMMER FERNB.B	Versionsnummer der Fernbedienung	
NUMMER FERNB.C	Versionsnummer der Fernbedienung	
KALIBR.ZEIT ⁽²⁾	Kalibrieren der Uhr	
 Der Parameter wird nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind Der Parameter wird nur angezeigt, wenn ANLAGE auf ERWEITERT gestellt ist 		

Regelungssequenz 9.6.1.

Regelu	Regelungssequenz					
Status	Substatus	Betrieb				
0	0	Heizkessel außer Betrieb				
1	1	Kurzzyklus-Sicherung aktiviert				
	2	Öffnung des Umschaltventils				
	3	Einschalten der Heizkesselpumpe				
	4	Warten auf Brennerstart				
2	10	Öffnen des Gasventils (Außen)				
	11	Einschalten des Gebläses				
	13	Das Gebläse wechselt in die Drehzahl für den Start des Brenners				
	14	Überprüfung des RL-Signals (Funktion nicht aktiv)				
	15	Brennereinschaltanforderung				
	17	Vorzündung				
	18	Zündung				
	19	Prüfung auf Vorhandensein der Flamme				
	20	Wartezeit nach fehlgeschlagener Zündung				
3 / 4	30	Brenner eingeschaltet und freie Modulierung auf Heizkesselsollwert				
	31	Brenner eingeschaltet und freie Modulierung auf beschränkten Sollwert, entspricht einer Rücklauftemperatur von +25 °C				
	32	Brenner eingeschaltet und freie Modulierung auf den Heizkesselsollwert, aber Leistung gedrosselt				
	33	Brenner eingeschaltet und absenkende Modulierung infolge eines zu hohen Temperatur Anstieges des Wärmetauschers (4 K in 10 Sekunden)				
	34	Brenner eingeschaltet und Modulierung auf das Minimum infolge eines zu hohen Temperatur Anstieges des Wärmetauschers (7 K in 10 Sekunden)				
	35	Brenner ausgeschaltet infolge eines zu hohen Temperatur Anstieges des Wärmetauschers (9 K in 10 Sekunden)				
	36	Brenner eingeschaltet und ansteigende Modulierung, um einen korrekten Ionisationsstrom zu gewährleisten				
	37	Heizung: Brenner eingeschaltet und Modulierung auf das Minimum nach dem Start des Brenners während 30 Sekunden				
		Trinkwassererwärmung: Brenner eingeschaltet und Modulierung auf das Minimum nach dem Start des Brenners während 100 Sekunden				
	38	Brenner eingeschaltet und fest Modulierung über dem Minimum nach dem Start des Brenners während 30 Sekunden, wenn der Brenner länger als 2 Stunden ausgeschaltet war oder nach dem Einschalten d Brenners				
5	40	Der Brenner schaltet sich aus				
	41	Das Gebläse wechselt auf die Drehzahl für das Nachspülen des Brenners				
	42	Das externe Gasventil schließt sich				
	43	Nachspülen				
	44	Anhalten des Gebläses				

Regelu	Regelungssequenz				
Status	Substatus	3etrieb			
6	60	Nachlauf der Heizkesselpumpe			
61 Halt der Heizkesselpumpe		Halt der Heizkesselpumpe			
	62	Schließen des Umschaltventils			
	63	Anfang der Kurzzyklus-Sicherung			
8	0	Bereitschaftsmodus			
	1	Kurzzyklus-Sicherung aktiviert			
9		Blockierung: Der Unterzustand des Fehlerwerts			
10		Blockierung			
16		Frostschutz			
17		Entlüftung			

10 Ersatzteile

10.1 Allgemeine Angaben

Wenn bei Inspektions- oder Wartungsarbeiten festgestellt wurde, dass ein Teil des Gerätes ausgewechselt werden muss, verwenden Sie in diesem Fall ausschließlich Original-Ersatzteile oder empfohlene Ersatzteile und Materialien.

Schicken Sie das auszuwechselnde Teil bitte an die Abteilung für Warenrücksendungen von **Remeha**, wenn das entsprechende Teil noch die Garantie genießt (siehe die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen).



Achten Sie immer darauf, Ihrer Rücksendung das vollständig ausgefüllte Rücksendeformular beizulegen, siehe das beigefügte Beispiel. Auf diese Weise kann **Remeha** seine Garantieverpflichtungen am einfachsten und schnellsten erfüllen.

Kunde						
Artikel-Nr.				Datum		
Name				·		
Adresse						
Plz./Ort.						
Telefon						
Kontaktperson						
Bestellnummer						
	- -		-			
Artikel	Beschreibung	Seriennummer ⁽¹⁾	Тур	Installationsdatum	Grund für den Austausch	Artikel-Nr.
				[

10.2 Ersatzteile



10.2.1. Luftansaugkasten



10.2.2. Hydraulische Gruppe





10.2.4.

Verkleidung



Kennziffern	Artikel	Bezeichnung		
Wärmetauscher - Luftansaugkasten				
1001	200018958	Sockel komplett		
1002	300024451	Verstellbarer Fuß M8-45		
Luftansaugkasten				
1003	200018959	Dichtungsgehäuse 10/15 - 15 - 25 kW - Düse 60/100		
1003	200019500	Dichtungsgehäuse ohne Ausdehnungsgefäß 35 kW		
1004	95013180	Dichtung 9x2 mm		
1005	117030	Abgasstutzen 80/125		
1006	200018975	Haube, komplett		
1007	300024870	Haubendichtung		
1008	300024391	Dichtung Gehäuse - Wassersperre		
1009	200019456	Kesselkörper 15 kW		
1009	200018960	Kesselkörper 25 kW		
1009	200018961	Kesselkörper 35 kW		
1010	S100911	Schalldämpfer 15 - 25 kW		
1010	S101255	Schalldämpfer 35 - 40 kW		
1011	S101005	Temperaturfühler HL		
1012	S101507	Gasventil VK4115V E1054 4		
1013	S100890	Zünd- und Ionisationselektrode		
1014	S100854	Abgasrohr Ø 80 mm 10/15 - 15 - 25 kW		
1014	200021989	Abgasrohr Ø 80 mm 35 kW		
1015	S101003	Temperaturfühler NTC		
1018	S100886	Gebläse RG 118- R14.2x1 15 kW		
1018	S100878	Gebläse RG 118- R19.5x1 25 kW		
1018	S101184	Gebläse RG 118- R21.5x1 35 kW		
1019	S100882	Gas/Luft-Mischelement 15 - 25 kW		
2012	S59141	Schrauben M5x18 (15x)		
2011	300024447	Pumpenhalter		
2010	7766394	Gaszufuhrleitung G1/2"		
2009	S59597	Dichtung O-Ring 18x2.8 (10x)		
2008	S100829	Sicherheitsventil 3.5 bar mit Ablaufschlauch		
2008	200022010	Sicherheitsventil 3.5 bar allein		
2007	S100835	Nadelfeder 16 mm (10x)		
2006	94902000	Entleerungshahn		
2005	300024415	Vorlauf-Verteilerrohr		
2004	300026381	Rücklaufrohr Wärmetauscher		
2001	300026383	Vorlaufrohr Wärmetauscher		
Hydraulisch	e Gruppe - U	mwälzpumpe		
1026	S100906	Siphondichtung		
1025	300024610	Kesselsiphon komplett		
1024	S101524	Brenner 35 - 40 kW - 284 mm		
1024	S100879	Brenner 15 - 25 kW - 198 mm		
1023	S100850	Abgasmesspunkt (x5)		
1022	S100572	Zündtrafo		
1021	7606593	Automatischer Entlüfter 3/8" - 10 Bar		
1020	S101198	Dichung 83 mm mit Klappe 35 kW		
1020	S100881	Dichung 83 mm mit Klappe 15 - 25 kW		
1019	S101185	Gas/Luft-Mischelement 35 kW		

10.2.5. Ersatzteilliste

Kennziffern	Artikel	Bezeichnung	
2013	S100822	Hydraulische Gruppe rechts + 3-Wege-Ventil + Druckfühler	
2014	S100823	Motor + Dreiwegemischer Einsatz	
2015	S100821	Druckfühler	
2016	S100832	Clip 26 mit Hebel (10x)	
2017	S100703	Umwälzpumpe	
2018	S100827	Montagewinkel	
2019	S100813	Clip 26 (20x)	
2020	S100815	Dichtung O-Ring 76x4 (5x)	
2021	S100810	Dichtung O-Ring 25.2x17 (20x)	
2022	300025159	Rücklaufrohr unter Pumpe, komplett	
2023	S100816	Dichtung O-Ring 22x22.5 (10x)	
2024	300025174	Halteblech für Verrohrung	
2025	300025173	Stopfen	
2026	300025162	Rücklaufrohr Pumpe - Wärmetauscher, komplett	
2027	94950154	Stopfen G1"	
2028	300000021	Stopfen G3/4"	
2029	7654572	18 I Druckausdehnungsgefäß	
2030	300024509	Verbindung 1/2"	
2031	S100814	Clip 10.3 (5x)	
2032	300024428	Schlauch Druckausdehnungsgefäß	
2033	S100825	Schrauben K50x12 (20x)	
2034	S100837	Stopfen Hydraulikgruppe (10x)	
2035	200021826	Dichtung O-Ring 20,3x2,62 (10x)	
2036	114341	Klemme Verbindung Wärmetauscher	
2037	114256	O-Ring 20.3x2.62	
Schaltfeld			
3001	300024400	Steuergerät-Leiste	
3002	S101249	Displayplatine	
3003	300024405	Kippbarer Halter der Regelung	
3004	200019769	Satz Schrauben EJOT KB35X10 (10x)	
3005	300024464	Haken	
3006	300024488	Schalter zweipolig weiß	
3007	200019187	Platinenhalter komplett	
3008	300025092	Platinenabdeckung	
3009	200018121	Steuerplatine PCU-192	
3011	200018906	Leiterplatte SCU (Die Batterie ist nicht zum Auswechseln bestimmt)	
3012	300024876	Netzkabel	
3013	300024878	Kabel PCU - Hauptschalter 230 V	
3014	300024879	Kabelsatz 230 V	
3015	300024881	Kabel für Dreiwegemischer	
3016	300024882	Pumpenkabel	
3017	300024883	Kabelsatz 24 V	
3018	300024886	Flachbandkabel 26-polig	
3019	95362450	Außenfühler AF60	
3020	300024884	Kabel BUS	
3021	S103300	Platine SU-01	
3022	300009075	Stromzufuhr-Stecker 3-polig	
3022	300009074	Stecker 3-polig A/VS	
3022	300009081	Stecker 5-polig TS + Pumpe	
3022	300009071	Stecker 2-polig 0-10 V	
3022	300009102	Stecker 4-polig Fernsprechrelais	

Kennziffern	Artikel	Bezeichnung	
3022	300008954	Stecker 2-polig Raumfühler	
3022	300009070	Außenfühler-Stecker 2-polig	
3022	300009084	Stecker 2-polig Vorlauffühler B	
3022	300009076	3 poliger Stecker Nebenpumpe	
3022	300009079	4-poliger Stecker 3-Wege-Mischer	
3022	300009077	3 poliger Stecker Nebenpumpe	
3022	300008959	Stecker 2-polig Vorlauffühler	
3022	300008957	Stecker 2-polig WW-Fühler	
3022	88014963	Stecker 2-polig Simulation FSA	
3022	300020441	Stecker 2-polig Systemfühler	
3037	7601744	Leiterplatte PSU01	
Verkleidung			
4001	200019180	Speichervorderwand komplett	
4002	200019786	Satz Federn für vordere Verkleidung (10x)	
4003	200019179	Seitenwand komplett	
4004	200019851	Klappe für Schaltfeld	
4005	300024448	Abdeckhaube	
4006	200020598	Beleuchtungssystem für Gehäuse	

Anhang

Information über die Richtlinien zu Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung
Inhaltsverzeichnis

1	Besor	ndere Hinweise	. 3
	1.1	Empfehlungen	.3
	1.2	Ökodesign-Richtlinie	. 3
	1.3	Technische Daten	. 3
	1.4	Zirkulationspumpe	.4
	1.5	Entsorgung und Recycling	. 4
	1.6	Produktdatenblatt – Temperaturregelungen	. 4

1 Besondere Hinweise

1.1 Empfehlungen



Hinweis:

Montage-, Einbau- und Wartungsarbeiten am Gerät oder an der Anlage dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

1.2 Ökodesign-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

1.3 Technische Daten

Tab.1	Technische	Parameter fü	r Raumheizgeräte	mit Heizkessel

Modell			CALORA TOWER GAS 15S	CALORA TOWER GAS 25S	CALORA TOWER GAS 35S
Brennwertkessel			Ja	Ja	Ja
Niedertemperaturkessel ⁽¹⁾			Nein	Nein	Nein
B1-Kessel			Nein	Nein	Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	Nein	Nein
Kombiheizgerät			Nein	Nein	Nein
Wärmenennleistung	Prated	kW	15	25	35
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperatur- betrieb ⁽²⁾	<i>P</i> ₄	kW	14,9	24,8	34,8
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Nieder- temperaturbetrieb ⁽¹⁾	<i>P</i> ₁	kW	5,0	8,3	11,6
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- enz	η_s	%	94	94	94
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperatur- betrieb ⁽²⁾	η_4	%	89,5	89,4	89,3
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Nieder- temperaturbetrieb ⁽¹⁾	η_1	%	99,3	99,2	99,6
Hilfsstromverbrauch					
Bei Volllast	elmax	kW	0,031	0,045	0,062
Bei Teillast	elmin	kW	0,021	0,019	0,021
Standby	P _{SB}	kW	0,004	0,004	0,004
Weitere Spezifikationen					
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P _{stby}	kW	0,078	0,078	0,085
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	-	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	46	77	107
Schallleistungspegel in Innenräumen	L _{WA}	dB	46	51	53
Stickoxidausstoß	NO _X	mg/kWh	30	34	38
(4) Niederterse ersturk strick heder tet sine Dückler fte		Llaime e state a indae			N lie de atenane e ae

(1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

Verweis: Kontaktdetails auf der Rückseite. 1.4 Zirkulationspumpe Hinweis: i Der Richtwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤0,20. 1.5 Entsorgung und Recycling Abb.1 Recycling Warnung Ausbau und Entsorgung des Heizkessels müssen von einem qualifizierten Installateur unter Einhaltung der örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Wie folgt vorgehen, wenn der Kessel entfernt werden muss: 1. Heizkessel abschalten. 2. Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen. 3. Den Hauptgashahn schließen. 4. Den Hauptwasserhahn schließen. 5. Den Gashahn des Heizkessels schließen. 6. Die Anlage entleeren. 7. Den Entlüftungsschlauch über dem Siphon entfernen. 8. Den Siphon entfernen. 9. Die Luft-/Abgasleitungen entfernen. 10. Alle Leitungen von der Unterseite des Kessels trennen.

11. Den Heizkessel abbauen.

1.6 Produktdatenblatt – Temperaturregelungen

Tab.2 Produktdatenblatt für die Temperaturregelungen

		iSense Pro
Klasse		П
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz	%	2



Uw leverancier / Votre fournisseur / Ihr Lieferant:

