




# Geberit Sigma40 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung



Beispielbild

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

## EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

## TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

## ZUBEHÖR

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

## INFO

- Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel, DuoFresh Modul und Einschub für DuoFresh Stick

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
<b>115.629.14.1</b> Neu	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
<b>115.629.FW.1</b> Neu	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
<b>115.629.JK.1</b> Neu	Platte, Taste: lava / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>Werkstoff</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>VE1</i> St.	<i>VE2</i> St.
<b>115.629.JL.1</b> Neu	Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5
<b>115.629.JT.1</b> Neu	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
<b>115.629.QB.1</b> Neu	Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
<b>115.629.QD.1</b> Neu	Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
<b>115.629.QF.1</b> Neu	Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
<b>115.629.SI.1</b> Neu	Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5
<b>115.629.SJ.1</b> Neu	Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5

Neue Artikel verfügbar ab 01.04.2025