Installationsbeispiel mit druckloser Armatur **EKM**

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung
ist bei der Installation zu beachten.